

جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية قسم الخزف

النحكم في معالجة الطلاءات الزجاجية للحصول على ملامس لمنتجات الخزف الفنى

Controlling of Glaze's treatment to produce Textures on Art Ware products

بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير

الدارسة ليتى محمد أحمد الشوره

هيئة الإشراف

أ . م . د / سهير صلاح الشامى أستاذ مساعد بقسم الخزف

أ.د/عمر محمد عبد العزيز أستاذ بقسم الخزف

جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية قسم الدراسات العليا

## قرار لجنة المناقشة والحكم

# في البحث المقدم من الدارسة / لبنى محمد أحمد الشورة للحصول على درجة الملجستير في الفنون التطبيقية

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢/١٢/١٩ ٢٥٠٢م إجتمعت في مبنى الكلية اللجنة المعتمدة من.أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٨م والمشكلة من السادة:

عضواً من الداخل ومقرراً

أد./جمال الدين الحنفى

أستاذ متفرغ بقسم الخزف.

مشرفأ

أ.د./عمر عبد العزيز

أستاذ بقسم الخزف.

مشرفأ

أ.م.د./سهير صلاح الشامي

أستاذ مساعد بقسم الخزف .

عضواً من الخارج

أ.د./دريه محمد إبراهيم

أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث .

وناقشت اللجنة علناً البحث المقدم من الدارسة والمعتمد تسجيله من السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ ١٩٩٩/٤/٨ وعنوانه :

"التحكم في معالجة الطلاءات الزجاجية للحصول على ملامس لمنتجات الخزف الفني"

وبعد مناقشة الدارسة علناً في موضوع البحث ......

وبعد الطلاع على نتيجة الدراسات التطبيقية ......

وبعد المداولة .....

قررت اللجنة بإجماع الآراء التوصية بمنح الدارسة/ لبني محمد أحمد الشورى درجة الماجستير في الفنون التطبيفية تخصص الخزف .

أعضاء لجنة المناقشة والحكم

أ.د./جمال الدين الحنقى

أ.د./عمر عبد العزيز

أ.م.د./سهير صلاح الشامي

أ.د./دريه محمد إبراهيم

أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث .

عضواً من الداخل ومقرراً الماحكم

عضواً من الخارج

فيكتبة الاسكادية

### الشكر وتقديراا

أحمد الله الفتاح العليم الذي فتح لى طريق العلم والمعرفة وهداني إلى إنجاز البحث بهذه الكيفية.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لهيئة الإشراف الأستاذ الدكتور الفاضل/ عمر محمد عبد العزيز الأستاذ بقسم الخزف لإشرافه على البحث وتوجيهي بإرشاداته التي ساعدتني على إتمام البحث.

وأستاذتى الجليلة الفاضلة الدكتورة/ سهير صلاح الشامى الأستاذ المساعد بقسم الخزف لما كان لها من دور كبير فى تقديم يد العون لى على المستوى العملى والإنسانى والمعنوى، ومتابعتها العلمية المستمرة للبحث فى مراحله المختلفة وعدم إدخارها وسعا في تقديم الوقت والمجهود والفكر حتى يظهر البحث بصورة جيدة وتزويدها لى بالمراجع العلمية اللازمة من مكتبتها الخاصة ومتابعتى وتوجيهى بكل إخلاص وتفانى خلال مراحل البحث.

وأتوجه بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور/ جمال الدين الحنفى الأستاذ المتفرغ بقسم الخزف والأستاذة الدكتورة/ دريه محمد محمود إبراهيم الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث على قبولهم مناقشة البحث.

وأتقدم بالشكر لكل العاملين بالشركة العامة للخزف والصينى الأستاذ الكيميائي/ فاضل محمد فريد رئيس قطاع الجودة والبحوث ، وكل العاملين بمعمل الصحى بالشركة وبخاصة المهندس/ هشام كمال . لتقديمهم مساعدات كبيرة كان لها دور هام في البحث.

وأتوجه بالشكر والعرفان إلى كل أفراد أسرتى والدتى وأخوتى وزوج أختى ، وبخاصة والدتى التى لها كل التقدير والعرفان بالجميل على توجيه خطواتى المعرفية إلى مجال البحث والتى كانت لها عظيم الأثر في إنهائه بالشكل اللائق.

وبعد إتمام البحث بفضل من الله فإنى أهديه إلى هيئة الإشراف وإلى كل أفراد أسرتى وإلى رحمه الله الذي اتخذه رمزاً لى في الجد والمثابرة.

### مقدمة :-

تعتـبر الطـلاءات الزجاجية عنصراً هاماً في مجال الخزف وتبدو أهميتها بوضوح من حيث كونها المسئولة عن إعطاء القيمة الجمالية للمظهر الخارجي لجميع المنتجات الخزفية المجسمة والمسطحة منها بحيث تكون ذات تأثير لوني وملمسي متعدد.

والطلاء الزجاجى فى صورتة الاساسية عبارة عن طبقة رقيقة من مواد كيميائية تتوافق بعد معالجتها حرارياً مكونة شبكة زجاجية ذات خواص محدده تمكننا من الحصول على تأثيرات فنية برؤية الفنان تتحول الى قيم فنية راقية .

والطلاءات الزجاجية بما تعطيه من قيم بصرية وملمسية من خلال الشفافية Transparency"" " و الإعتام "Opacity" ، اللمعان "Brightness" والإنطفاء "Mattness" ، اللون

"Colour" ، التجميع "Crackling" ، التصدع "Crazing" ، و التشقق "Crackling" تعتـبر أحد الموضوعات التي تستحق الدراسة . بما يمكن أن نثرى به مجال الأسطح الخزفية بأشكال تعتمد على القيمة الفنية للملامس بأنواعها للمختلفة .

ومن أهم الملامس: التجميع Crawling ، التصدع "Crazing" ، التشقق Crackling " الحفر " Pin holing" ، الخليان "Boiling" ، الخليان "Bistering" ، المحفوب الإبرية "Pin holing" ، التقشير "Pin holing" ، التشظي "Shivering" ، والتخريز "Peeling" ، والتخريز "Pitiness" .

### مشكلة البحث:

- \_ كيف يتم عمل نوعيات من الخزف الفنى عن طريق معالجة الطلاء الزجاجى .
- \_ كــيف يــتم معالجة الطلاء الزجاجى على شكل خزفى ثابت (الشكل المجسم) برؤى فنية مختلفة من خلال العوامل المحيطة به .

#### هدف البحث:

- ــ دراسة تجريبية على بعض عيوب الطلاء الزجاجي وتقديمها بصورة جمالية .
- \_ إيجاد نوعيات من الخزف الفني عن طريق جماليات الملمس بأنواعه المختلفة

## فروض البحث:

- ــ يمكن عمل إتجاه فنى عن طريق عملية الإعداد والتحضير للجسم .
- \_ يمكن عمل إتجاه فني عن طريق عملية الإعداد والتحضير للطلاء .
  - \_ يمكن عمل إتجاه فنى عن طريق عملية الحريق للجسم .
  - ـ يمكن عمل إتجاه فني عن طريق عملية الحريق للطلاء .

- \_ يمكن عمل إتجاه فنى عن طريق اختلاف نوع الجسم .
- ــ يمكن عمل إتجاه فنى باستخدام الطرق المختلفة لتطبيق الطلاء .
  - \_ يمكن عمل إتجاه فني عن طريق أنواع الوقود المستخدم .
    - \_ يمكن عمل إتجاه فنى عن طريق نوع الفرن .
      - وتطبيق نظرية الثابت والمتغير لتلك العوامل.

### حدود البحث:

- \_ استخدام طلاءات زجاجية يمكن التحكم في اظهار تأثيراتها الفنية تتم تسويتها في مدى حراري (١٠٥٠٥ م ١٢٥٠٥ : م) .
  - عمل تجارب خاصة بالدراسة لطلاءات زجاجية يمكن التحكم في اظهار تأثيراتها الفنية.
    - \_ تعنى الدراسة بتناول العيوب التالية: التجميع، التشقق، البثور، الغليان.

### أهمية البحث:

- إيجاد مظهر جمالي للمنتج الخزفي ينبع من الملامس المختلفة للطلاءات الزجاجية .
- عــرض بعــض عــيوب الطلاءات الزجاجية المتعارف عليها من خلال دراسة تكنولوجية
   لفنون التطبيق

## منهجية البحث :

- الاتجاه المنهجي الذي سيتم إتباعة في إجراء البحث هو المنهج التجريبي .

### المحتويات

5:1	مقدمة تاريخية عن الانواع المبكرة من الطلاءات الزجاجية
1	تاريخ الطلاءات
2	الطلاءات الرصاصية
2	طلاءات الرماد
3	الطلاءات الطينية
3	الطلاءات الفلدسبارية
4	طلاءات البخار
	الباب الأول
	تصنيف الطلاءات الزجاجية وجمالياتها
27:8	الفصل الأول
8	تصنيف الطلاءات الزجاجية
8	أولاً: أ- التصنيف تبعاً لدرجة الشفافية
9	الشفافية والإعتام
9	الطلاء الشفاف
9	الطلاء نصف المعتم
10	الطلاء المعتم
10	ب –1 كيفية الحصول على طلاء ذو إعتام جيد
11	ب -2 كيفية الحصول على طلاء نصف معتم
12	جـــــــعيوب لها صلة بالشفافية
12	فقدان الشفافية
13	التغير في العتامة
13	ثانياً: أ- التصنيف تبعاًلدرجة اللمعان
13	اللمعان والإنطفاء
15	كيفية الحصول على إطفاء جيد لسطح الطلاءات
15	ب- عيوب لها صلة باللمعان
15	التغير في اللمعان

التغير في الإنطفاء	16
الثاً: أ- النصنيف تبعاً للون	17
ب- عيوب في الطلاء لها صلة باللون	17
الإختلاف في درجة اللون الواحد	17
التغير في اللون	20
البقع الملونة	22
رابعاً: التصنيف تبعاً للملمس	24
أ- النعومة والخشونة	24
ب- الملمس في السطح الخزفي	
نتيجة لإضافة المواد الخام لكلاً من الطينة والطلاء	24
- المواد التي تضاف للطينة	24
– المواد التي تضاف للطلاء	26
ج- عيوب في الطلاء لها صلة بالملمس	27
القصيل الثاني	32:28
مواد الغن وجماليات الطلاءات الزجاجية	28
أو لاً: الخط	28
ثانياً: اللون	29
التدرج في اللون	29
درجة اللون	29
طبيعة اللون	29
ثالثاً: الملمس	31
الباب الثاني	
عيوب الطلاءات الزجاجية والعوامل المحيطة بها	
الفصيل الاول	70 :33
كيفية حدوث بعض عيوب الطلااءات الزجاجية	
1-التجميع	34
تعریف	34
أنواع الطلاءات التي لها قابلية للتجميع	34

40 :35	الأسباب التي تودي إلى ظهور التجميع
40	2-التصدع
40	تعریف
41	ميكانيكية التصدع
41	نوعية الأجسام التي تناسب النصدع
48 :42	الأسباب المتي تودي إلى حدوث التصدع
51 :48	السيليكا ودرجة التصدع
52	خامات تقاوم ظهور التصدع
53	الطرق الفعالة للحصول على التصدع
54	3-التشريخ
54	3-1-شرخ في الجسم بعد الجفاف والحريق
54	3-2-شرخ في سطح الجسم المطلي بطلاء زجاجي
55	3-2-التشقق أو التشريخ
55	تعریف
55	نوعية الطلاءات والأجسام التي تناسب النشقق
56	تقنيات الحصول على التشقق
57	4-البثور والغليان
57	4-1-البثور
57	تعریف
58	نوعية الطلاءات التي لها قابلية لحدوث التبثير
60 :59	الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البثور
60	2-4-الغليان
60	تعریف
60	العوامل التي تؤدي إلى ظهور الغليان في الطلاء
61	الخامات التي تؤدي إلى ظهور البثور والغليان
62	5-الثقوب الإبرية والحفر
62	تعریف
62	نوعية الطلاءات التي لها قابلية لظهور الثقوب والحفر
65 :63	العوامل المتي تؤدي إلى ظهور الثقوب والحفر

66	6-التقشير
66	تعریف
67 :66	أسباب حدوثة
67	7-التقيظي
67	تعریف
68	أنواع الأجسام التي يحدث عليها التشظي
68	أسباب حدوث التشظي
68	8-الإنتفاخ
68	تعریف
69	نوعية الأجسام التي تتاسب الإنتفاخ
69	أسباب حدوث الإنتفاخ
70	9-التخريز
73:71	الفصل الثاني
	الأسباب العامة التي تؤدي الى ظهور عيوب في الطلاءات الزجاجية
71	عيوب تتشأ بسبب تركيب الطلاء
71	عيوب تنشأ بسبب الطحن غير الصحيح للطلاءات
72	عيوب تتشا بسبب الترسيب في معلق الطلاء
73	عيوب تنشأ من تطبيق الطلاء
	الباب الثالث
	خامات وأكاسيد الطلاءات الزجاجية المستخدمة في مجال الدراسة
78:74	أولاً: المواد الخام المستخدمة في مجال الدراسة
74	الفلاسيار
75	الفلدسيار الصنوديومي
76	الفلدسبار البوتاسيومي
76	الكاولين
76	الدولوميت
77	التلك
77	كربونات الكالسيوم

كربونات المغنيسيوم	77
كربونات البوتاسيوم	78
كربونات الصوديوم	78
حمض البوريك	78
البوراكس	78
الكوارنز	78
ثانيا: الأكاسيد ووظيفتها في تكوين الطلاءات الزجاجية	89:79
أكاسيد الطلاء	79
1-الأكاسيد القاعدية	81
أكسيد الصوديوم	81
أكسيد البوتاسيوم	82
أكسيد الكالسيوم	82
أكسيد المغنيسيوم	84
2-الأكاسيد المتعادلة	85
أكسيد الألومنيوم	85
3-الأكاسيد الحامضية	87
أكسيد البورون	87
السيليكا	88

الباب الرابع الطريقة العملية للحصول على التأثيرات الفنية محل الدراسة

104:90	ولاً: حساب المعادلات الأولية الأساسية للبحث وتعديلاتها
91:90	حسابات التزجيج
94:92	المعادلات الأولية الأساسية هـ، جـ، ب، أ، د
	رسم تخطيطي
95	يوضح ترتيب مراحل البرنامج التطبيقي للدراسة التجريبية للبحث
96	المجموعة هـــ
97	<del>-</del> - <del>-</del>

98	المجموعة بـــ
99	المجموعة أ
100	المجموعة د
103 :101	طريقة تحويل القانون المكافئ إلى وزن كمي
104	الطريقة النظرية لحساب معامل التمدد الحراري للطلاء
126 :105	ثانياً: التطبيقات
105	مراحل تجهيز الجسم والطلاء للتطبيق
	جداول الإحلالات ومواصفات النشغيل
107	جدول رقم (0)
110	جدول رقم (1)
112	جدول رقم (2)
113	جدول رقم (3)
115	جدول رقم (4)
115	جدول رقم (5)
117	جدول رقم (6)
119	جدول رقم (7)
120	جدول رقم (8)
121	جدول رقم (9)
123	النسب المئوية للمواد الخام المستخدمة لتنفيذ البرنامج
150:127	ثالثاً: التطبيقات الفنية
153:151	نتأئج البحث
156:154	مراجع البحث
158:157	ملخص البحث
160:159	ملخص البحث باللغة الإنجليزية

# فهرس الأشكال

	الأشكال التاريخية
6	_ شكل (1) _
6	ـــ شكل (2)
6	_ شك <i>ل</i> (3)
6	_ شكل (4)
7	ـــ شكل (5)
7	_ شكل (6)
7	ـــ شك <i>ل</i> (7)
	نماذج لعيوب الطلاءات الزجاجية
34	ـــ شكل (8)
34	_ شكل (9)
40	_ شكل (10)
45	ــ شكل (11)
49	_ شكل (12)
55	_ شكل (13)
57	_ شكل (14)
66	_ شكل (15)
70	ـــ شك <i>ل</i> (16)
	جدول رقم (0)
108	_ شكل (0-1)
108	_ شكل (2-0)
108	_ شكل (3-0)
108	_ شكل (0-4)
109	_ شكل (0-5)
109	_ شكل (0-6)
109	شكل (7-0)
	جدول رقم (1)

111	_ شكل (1-1)
111	_ شكل (1-2)
111	_ شكل (1-3)
111	_ شکل (1-4)
111	ــ شكل (1-5)
111	_ شکل (1-6)
	جدول رقم (2)
114	_ شکل (1-2)
114	_ شكل (2-2)
	جدول رقم (3)
114	ـــ شكل (1-3)
114	_ شكل (2-3)
114	شكل (3-3)
	<b>جدول</b> رقم (5)
118	ـــ شكل (1-5)
118	_ شكل (2-5)
118	_ شكل (3-5)
118	— شک <i>ل</i> (4-5)
118	<u> شکل</u> (5-5)
	جدول رقم (6)
118	<u>ــ</u> شکل (6-1)
	جدول رقم (8)
122	ــ شكل (8-1)
122	<u>ــ</u> شكل (2-8)
122	— شک <i>ل</i> (3-8)
	جدول رقم (9)
122	ـــ شكل (9-1)
122	ر (2-9)
122	_ شكل (9-3)

126	_ شكل (1-10)
126	_ شكل (2-10)
126	_ شكل (3-10)
126	_ شكل (4-10)
126	ـــ شكل (5-10)
129	_ تطبيق (1)
130	_ تطبیق (2)
131	_ تطبيق (3)
132	_ تطبيق (4)
133	_ تطبيق (5)
134	_ تطبیق (6)
137	_ تطبيق (7)
138	_ تطبيق (8)
139	_ تطبيق (9)
140	_ تطبيق (10)
141	ــ تطبيق (11)
141	ــ تطبيق (12)
144	_ تطبيق (13)
145	_ تطبيق (14)
146	_ تطبيق (15)
147	ــ تطبيق (16)
148	_ تطبيق (17)
149	تطبيق (18) ـــ تطبيق (18)
150	ـــ تطبيق (19)

# مقدمة تاريخية عن الأنواع المبكرة من الطلاءات الزجاجية

تاريخ الطلاءات الرصاصية الطلاءات الرماد طلاءات الرماد الطلاءات الطينية الطلاءات الطينية الطلاءات الفلاسبارية طلاءات البخار

## الأنواع المبكرة من الطلاءات:-

### تاريخ الطلاءات:-

ليس معروفا كيف أو أين أو متى تم إكتشاف أن بعض المواد الأرضية عندما يتم تسخينها تتصهر لتكون زجاجاً ، ومن غير المعروف على وجه الدقة أيضاً كيف تتبه القدماء إلى أن مثل هذه المواد يمكن إستخدامها على سطح الطين وأنها بعد تسخينها تعطى سطحاً مزججاً معروفاً لدينا بإسم الطلاء الزجاجي.

وأول الأمثلة المعروفة عن السطوح المزججة هي الرءوس المصنوعة من الاسيتاتيت أو التلك في قرية البداري في صعيد مصر ويرجع تاريحها إلى حوالي 5000 سنة ق.م. وهذه المنتجات المصنوعة من الكوارتز والاستياتيت مثل التمائم والجعارين والتماثيل الصغيرة كانت تصنع حتى عام 2000 ق.م حتى إستبدلت بخليط عرف بإسم الفاينس المصري.

وكان ذلك المخلوط يتكون من الرمل الناعم الأبيض ممزوجاً بالنطرون – وهو صورة موجودة في الطبيعة لملح كربونات الصوديوم – الذي يعمل كمساعد صهر قوي عند درجات الحرارة المنخفضة ، وهذا الخليط لايمكن أن يكون لدناً ولذلك كان يشكل في قوالب ويتم التسخين حتى تنصهر الكتلة كلها معاً (1) . شكل (1)

ومع مرور الزمن حدث تطور آخر فى العجينة المصرية إذ إستخدم خليط من كربونات الصوديوم والطينة والرمل والنحاس كطبقة تطلى فوق سطح الإناء ثم تحرق فى درجة حرارة منخفضة جداً (2). وهذا التطور الذى حدث فى الأزمنة القديمة فى مصر نتج عنه أول الطلاءات التى صنعت ووضعت وحرقت بطريقة قريبة الشبه بما يتم الأن. (3)

ونظراً لتوافر رواسب المواد القلوية في الطبيعة في الشرق الأدنى والأوسط فقد داوم الخزافون على إستخدام وتطوير الطلاءات القلوية .(4) وهذه الطلاءات عالية القلوية كانت تميل للتجزيع والتقشير والتسييل من على سطح المنتج وكان لها قابلية للذوبان في أحماض الطعام وقد كان ذلك سبباً في ظهور طلاءات الرصاص. (3)

<sup>1-</sup> Ref .12 - Pp .155

<sup>2-</sup> Ref .22 - Pp .144

<sup>3-</sup> Ref .26 - Pp .82

<sup>4-</sup> Ref 12 - Pp .156

## "Lead Glazes" -: الرصاصية

تم التغلمب علمي الكثير من مشكلات الطلاءات القلوية بإكتشاف الرصاص كمكون للطلاء وأغلب الظن أن ذلك قد حدث في موريا القديمة أو في بابل (1) .

وأول تركيبة لطلاء رصاصى تم حل رموزها المكتوبة على لوحة مسمارية وجدت قريباً من تـل عمـر (Selucia) سيلوسيا على نهر دجلة فى بلاد ما بين النهرين هى زجاج 243.0 أكسيد رصاص 40.1 ، أكسيد نحاس 58.1 ، ملح صخرى 3.1 ، حجر جيرى 5.0 .

وقد كانست الطلاءات الرصاصية أكثر قابلية للنشغيل وكان يتم تطبيقها في طبقة أكثر سمكاً ولها مظهر أكثر المعاناً من الطلاءات القلوية (2) . شكل (2)

وفى الشرق الأوسط كان سكان سوريا وبابل قد تعلموا عمل طلاءات رصاصية مختلفة الألوان وذلك بخلط أكاسيد معدينة مثل أكسيد النحاس ، أكسيد الحديد ، أكسيد المنجنيز .(1)

كما قاموا بعمل طلاءات معتمة بإضافة الأنتيمون والقصدير كما فى الطوب الموجود فى الجدران الزخرفية والقصور (2) وفي البلاطات المعمارية والنحت البارز وتمثل هذه الطلاءات تطوراً كبيراً فى صناعة الطلاءات . شكل (3) ووجدت الطلاءات الرصاصية في الصين، وبعض الطلاءات المبكرة فى تلك البلاد ، ويرجع تاريخها إلى 500 سنة ق.م. (1) شكل (4)

## طلاءات الرملا:-"Ash glazes"

قد كان شائعاً في الأزمنة المبكرة في الصين الحريق عند درجات حرارة عالية تصل إلى 1200°م ربما كان نلك قبل 500 ق.م. بينما كانت كل أواني الشرق الأوسط تحرق عند 1050 م تقريباً أو أقل وكان هذا التطــور في الصـين عـن طـريق عمـل فـرن الغـرفة ذات التيار الهابط "Down-draft chamber kiln" والذي كان يحتفظ بدرجة الحرارة في حريق الخشب بدلاً من تركها تخرج من المدخنه ، ونتيجة لإستخدام هذه الأفران تمكن الصينيون من إيتكار أنواع جديدة من الطلاءات كانت تتصهر عند درجات حرارة عالية. (1) وربما كان أول طلاء رماد قد حدث عرضاً بسبب (3) رماد الخشب الذي ينتج خلال الحريق في الفرن بواسطة تيار النار ويرسو على الأواني ويكون طلاءاً على سطحها .

<sup>1-</sup> Ref .26 - Pp .82 2- Ref . 12 - Pp .156

<sup>3-</sup> Ref .22 .-Pp .145

وبعض الأوانى الصينية واليابانية القديمة كان بها طلاء فوق جانب واحد فقط ، أو في أعلى الإناء ويمكن إرجاع ذلك إلى الرماد في غرفة الحريق. (1) شكل (5)

ويختلف الرماد تبعاً للمادة الطبيعية المستخدمة كوقود سواءاً كانت الخشب أو قش الأرز أو مادة عضوية خضرية أخرى وعادة ما يحتوى الرماد على كمية كبيرة من السيليكا من30%: 70% ، ومن 10%: 15% الومينا مع نسب بسيطة من مواد أخرى مثل أكسيد البوتاسيوم و أكسيد المنجنيز. ومعظم الرماد سوف ينصهر إلى طلاء مظهره يشبه الماء عند حوالى 1285° م ويمكن الحصول على طلاء رماد أفضل من ناحية الجودة عن طريق خلط الرماد مع كميات صغيرة من الطين، الفادسبار، الحجر الجيرى(2).

## "Slip glazes" الطينية

وجد الخزافون أن بعض الطينات مثل طينات الخزف الأرضى الحمراء تنصهر في الفرن وتكون زجاجاً بنى اللون. ومثل هذه الطينات قابلة للإنصهار نسبياً ويرجع ذلك إلى وجود أكسيد الحديد وشوائب أخرى ضمن مكوناتها وقد أوجد ذلك نوعاً من الطلاءات يصنع كله أو معظمه من الطينة، وبعضاً من الطلاءات الصينية القديمة والجميلة هي من ذلك النوع "Slip glaze" (1). وعند وضع كمية صغيرة من الطينة الجافة في طبق محروق بسكويت والحريق عند درجة حرارة معينة فإذا إنصهرت كلياً يمكن استخدامها كطلاء بدون تعديل أو كطلاء سابق الصهر المصهر هذا الطلاء .

ويتم تطبيق الطلاء الطيني عندما تكون القطعة في مرحلة جفاف الجلد Leathering حتى ينكمش الجسم والطلاء بالتساوى، وإذا تم التطبيق في مرحلة لاحقة من جفاف الجسم يمكن أن يتشقق الطلاء عند الجفاف ويتجمع عند الحريق. (3)

## الطلاءات الفلاسبارية. "Feldspathic glazes"

وهى طلاءات تتكون من الفلدسبار بمفرده أو يكون الفلدسبار أكبر مكوناتها ونظراً لأن هذه الطلاءات تتطلب درجة حرارة حريق مرتفعة حتى تنصهر فلذلك ظل إنتاجها قاصراً على الخزافيين الأسيويين قرابة 2000 سنة (1).

<sup>1-</sup> Ref .26 Pp .83 2- Ref .22 Pp .145

<sup>3-</sup> Ref .22 Pp .146

وعند إستخدام الفلامىبار بمفرده كطلاء زجاجى يعطى طلاء بلون أبيض لبنى (حليبى) وبعضاً من الخزف المبكر كان يطلى بهذه الطريقة (1). شكل (6),(7)

وعدما ظهر التشقق كأحد عيوب الطلاء في الطلاءات الفلدسبارية القديمة كان الخزافون الأوائل غافلين عن العلاقة بين تركيب الطلاء والتشقق، ثم أصبح هذا التشقق جزءاً من العملية الفنية عندما تفهم هولاء الخزافيين هذه الظاهرة وأكدوا تلك التشققات بحك الفحم أو أي مادة معدنية ملونة فيها ولقد شبه الخزاف الصيني المبكر الطلاءات الفلدسبارية المتشققة كالآتي:

- كمخلب سرطاني "crab`s -claw" إذا كان خشناً.
- أو كبيض السمك "fish roe" إذا كان ناعماً (2).

ومجموعة الأوانى الصينية القديمة التى يطلق عليها اسم أوانى (Ko) هى عبارة عن أوانى ومجموعة الأوانى الصينية. (3) ذات طلاءات فلاسبارية سيلادونية متشققة وداكنة من عهد أسرة سونج "Sung" الصينية. (3) والتشقق فى الأساس ظاهرة صينية يرجع تاريخها إلى عهد أسرة سونج "Sung" وهناك حكايات متوعة عن الطرق المستخدمة لانتاج هذا التشقق (4).

## وفي احدى رسائل بيرداتتركول الصيني "Pere D'entrecalles" ما يلى:-

" يجب ملاحظة أنه عندما يضاف إلى البورسلين الطلاء المكون من الزلط الأبيض - وليس طلاء أخر - يتحول الإناء ليصبح نوعاً خاص يعرف باسم تسوى - كى Tsoui Ki (سوى كى = إناء متشقق ) وهو طلاء متشقق كله فى كل اتجاه إلى عدد لانهائى من العروق، وإذا رأيته عن بعد يبدو وكأنه بورسلين مكسور وكل الكسرات التى به بقيت فى مكانها ويشبه أعمال الموزاييك ، واللون الناتج من هذا الطلاء هو لون أبيض يميل إلى لون الرماد بدرجة طفيفة. (5) وقد كان الخزافون الصينيون قادرين على التحكم فى حجم وطبيعة التشقق إلى درجة كبيرة .

## طلاءات البخار. "Vapor glazes"

فى القرن الثانى عشر الميلادى تم إكتشاف طينات حرارية "Refractory clays" وأنتج الخزف الحجرى "Stoneware" فى بلاد نهر الراين ، وبعدها بمائتى عام أى فى القرن الرابع عشر الميلادى تم إكتشاف أن ملح الطعام الذى يستخدم فى المنزل إذا تم قذفه (6)

<sup>1-</sup> Ref. 26 Pp. 83 2- Ref. 10 Pp. 21 3- Ref. 13 Pp. 43

<sup>4-</sup> Ref. 21 Pp.197 5- Ref. 21 Pp.198 6- Ref. 12 Pp.159

داخل الفرن عسندما يكون عند أعلى درجة حرارة حريق يتطاير الصوديوم الذى يتحد مع السيليكا والألومينا الموجودة فى الجسم ليكون طبقة زجاجية فيلمية رقيقة وقوية بدون لون على سطح الإناء ويستحرر الكلور فى الجو وقد تم إستخدام الطلاء الملحى فى بادىء الأمر فى هولندا والمانيا ثم تم إستخدامه بعد ذلك فى بريطانيا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر.(1) ومعظم الخرف الحجرى الذى كان يصنع فى الولايات المتحدة الأمريكية كان مطلى بطلاء ملحسى فوق زخسارف من أزرق الكوبالت (2).وقد إنتقلت تقنية الطلاء الملحى إلى أمريكا بواسطة الخزافين المهاجرين وأصبح الأساس لطراز مطى من الأوانى الجميلة (1).

من خلال إستعرضنا لتاريخ الطلاءات نجد أن عملية إكتشاف الطلاء في حد ذاتها قد حدثت على سبيل المصادفة. فالأساطير تحكى أن ناراً إشتعلت في أعشاب البحر على رمال الشاطىء وجُد بعدها كتلاً من الزجاج بين الرماد. وأساطير أخرى تتحدث عن أحجار الطحين المصنوعة من المالاشيت التي عندما تم تسخينها في وجود مادة قلوية إكتسبت سطحاً مزججاً.

وتسلسل ظهور أنواع الطلاءات يوضح أن ظهور أى نوعية من الطلاءات الجديدة كانت تحدث عرضاً بسبب وجود مشكلات أو عيوب أو عدم ملائمة فى الطلاءات التى كانت تستخدم وكان ذلك يتم فى إطار المحاولة والخطأ . والتأثيرات الشيقة الجميلة فى الطلاءات الزجاجية لم يخترعها الإنسان وإنما تعثر فيها نتيجة لكثرة التجريب وحركة التطور الطبيعية للأشياء في محاولة للوصول إلى نتيجة محددة .

<sup>1-</sup> Ref. 12 Pp.159

<sup>2-</sup> Ref. 24 Pp.254


<sup>3-</sup>Ref. 12 Pp.155



شكل (2) قارورة مطلية بطلاء زجاجي قلوى من مصر، و قدح مطلي بطلاء زجاجي رصاصي من الأناضول كلاهما يرجع الى 100 سنة ق.م.




1- Ref .8 Pp .9 2- Ref .8 Pp .26 3- Ref .8 Pp .10 4- Ref .8 Pp .28




شكل (4) قدح من الصين ذو طلاء زجاجي رصاصي يرجع إلى 100 سنة ق.م




شكل (3) طوب مغطي بطلاء زجاجي متعدد الألوان بقصر داريوس ، سوسة يرجع لحوالي 500 ق.م .



شكل (6) قصعة من الخزف الحجرى الصينى من اوانى يوح ذات طلاء زجاجى اخضر يتكون من الرماد النباتى مع الفلدسبار 700 م



شكل (7)
قصعة من نوع سيلادون لانج – شوان
مطلية بطلاء زجاجي يتكون من الرماد النباتي
والفلدسبار 1100 م.



شكل (5)
آنية من الخزف الحجرى من الصين تم تشكيلها على العجلة. مطلية بطلاء يتكون من القلويات مع السيليكا المشتقة من رماد النباتات ، وربما يكون مصنوعاً من الفلدسبار المطحون طحناً ناعماً أو خليطاً من الاثنين معاً 300 م.

5- Ref.8 Pp.29 6- Ref.8 Pp.30 7- Ref.8 Pp.37

## الباب الأول

- \* تصنيف الطلاءات الزجاجية
- \* مواد الفن والقيمة الجمالية للطلاءات الزجاجية

## الفصل الأول تصنيف الطلاءات الزجاجية

أو لأ: - التصنيف تبعاً لدرجة الشفافية ثانياً: - التصنيف تبعاً لدرجة اللمعان ثالثاً: - التصنيف تبعاً لدرجة اللون ثالثاً: - التصنيف تبعاً لدرجة اللون رابعاً: - التصنيف تبعاً لدرجة للملمس

#### تصنيف الطلاءات الزجلجية

يمكن تصنيف الطلاءات تبعاً لخواص الطلاء التي تؤثر على القيمة البصرية والملامعية المطلاء تأثيراً كبيراً منها درجة الشفافية ، اللمعان ، اللون ، الملس...، وتحت كل خاصية من تلك الخواص تندرج نوعيات مختلفة من الطلاءات ، ويمكننا تصنيفها كما يلي :-

## أولاً: \_ التصنيف تبعاً لدرجة الشفافية.

## "Opacity" والاعتام "Transparency" والاعتام

للطلاءات ملامس وألوان عظيمة النتوع والمواد الخام المستخدمة ومعالجات الحريق التى تحدد عدداً لا يحصى من الملامس والألوان يجب أن تكون مفهومة لدى الخزاف و ومن الممكن إعتبار الشفافية هي الحالة العادية للطلاء وذلك إذا تم حريق الطلاء حتى ينضع وحنى تصمل كل الأكاميد الداخلة في تركيبه إلى حالة الإنصهار الكامل ، يكون الطلاء الناتج هو طلاء صافى وشفاف (1) .

وبريق الطلاءات ومن ثم عتامتها ، يمكن أن ينشأ من خليط من إنعكاسات معاملات الإنكسلر المختلفة ، وهذه الظاهرة تحدث عادة في الطلاءات ذات اللمحتوى العالمي من أكسيد البورون والتي يكون لها ملمس حليبي أبيض مائل للزرقة ، في هذه الحالة فإن الطلاء يكون له خاصية تشتيت الضوء الذي يمر من خلاله ، وذلك يجعله معتماً.

والعديد من الطلاءات حتى التى لا تحتوى على مواد العتامة تكون فى حد ذاتها معتمة. فالطلاءات التي لم تصل إلى درجة النضج "under fired" - على سبيل المثال - تكون معستمة بسبب الإنصسهار غير الكامل لمكونات الطلاء . عندما ينتهي الحريق قبل أن ينصسهر الطلاء إنصهاراً تاماً ، فإن بعض المواد غير المنصهرة تنتقر فى الطلاء ، وتلك الحبيبات للخامات غير المنصهرة يمكن أن تجعل الطلاء مثل الماء الذى أضيف إليه الغيبار ليصسبح خليط معتم . والطلاءات التى تكون معتمة لأنها لم تنضج عادة تصبح صافية وشفافة إذا وصل الحريق إلى نقطة الإنصهار الكامل للطلاء .

الفقاعات المحبوسة في الطلاء تؤدي إلى إعتامه ، وهذه الفقاعات المحبوسة تعطي تأثيراً غائماً أومعتماً . هذا التأثير يشبه الرغوة في الماء ، والتي تسبب الإعتام بدون إضافة أي حبيبات صلبة حقيقية .(1)

<sup>1-</sup> Ref .26 Pp .123

وتستج الفقاعات عادة في الطلاء بسبب خروج الغازات من المواد المتطايرة في الطلاء ورجة الحرارة المرتفعة عادة ما تكمل هذا التفاعل وتجعل الطلاء صافي ورائق وسبب آخر للإعتام هو نمو البللورات في الطلاء عند تبريده من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة . هـذه الظاهـرة تعـرف بإعادة التبللور "Divitrification". والمواد الصلبة المتبالرة المنتشـرة في الطلاء أوفي سطح الطلاء تجعله معتماً ، هذه البللورات يمكن أن تنمو أنتاء تبريد الطلاء بسبب وجود السيليكا المفرطة في الطلاء ، أووجود الروتيل (1) والزنك في الطـلاءات التي يكون لها محتوى منخفض من الألومينا أوالكميات الزائدة أوالمشبعة من بعض أكاسيد التلوين مثل الحديد أوالنحاس ، وعادة فإن وجود الألومينا في الطلاءات يمنع تشكيل البالورات في الطلاء.

وتتستج العتامة إذا زادت بعض الأكاسيد في الطلاء عن حدودها الطبيعية عند أي درجة حرارة معطساه ، فأكسسيد السزنك ، أكعسيد الكالسيوم ، أكسيد الباريوم ، أكسيد المنجنيز ، أو أكسيد الألومنيوم إذا وجدت بكميات أكبر من كمياتها الطبيعية ستعمل على إعتام الطلاء .

والطلاءات التسي تكسون معستمة نتسيجة للحسريق غير الكافى ، أوالتلألؤ أو الإنكسار Opalescence ، أوإعادة التبللور ، أوعدم التوازن فى الأكاسيد يمكن أن تصبح شفافة إذا تم الحريق عند درجة حرارة كافية (2) .

## "Transparent Glaze" -- الطلاء الشفاف: - 1-أ

بعسض الطلاءات تكون صافية وشفافة "Clear" ويمكن أن ننظر خلال طبقة الطلاء ونسرى الجسم الطينى أو البطانة تحت الطلاء (1) وتكون الطلاءات شفافة فى حالة وجود زخرفة على الجسم أسفل الطلاء أو عندما يكون الجسم نفسه ملون ويكون الطلاء عسبارة عن طبقة رقيقة وشفافة تبرز جماليات اللون أو الزخرفة على الجسم. ويعتبر الخسرف الأحمر القديم فى إنجلترا الجديدة New England خير مثال لتلك النوعية فقد كان يصنع من جسم أحمر برتقالى وبإستخدام طلاء رصاصى شفاف يصبح بلون برتقالى براق (3).

## "Semi-Opaque Glaze"-: الطلاء نصف المعتم ـ - 2-أ

الطسلاءات نصف المعتمة هي تلك الطلاءات التي تكشف جزئياً ما تحتها مثل الزجاج القاتم. وهي تعتبر من أكثر الطلاءات جمالاً في الطلاءات .والطلاءات نصف المعتمة(2)

<sup>1-</sup> Ref .26 Pp .123

<sup>2-</sup> Ref .26 Pp .124

تكشف وتحجب جزئياً في طريقة مشوقة البطانات أو الطينات تحتها. ولكن يصعب التحكم فيها ، ولذلك فالبرغم من أنها شائعة الإستخدام مع خزافي الاستديو ، إلا أنها تعديد قليلاً في الصناعة (1).

## "Opaque Glaze " -- الطلاء المعنم: - " 3-أ

الطلاءات المعتمة تحجب ما تحتها ، ويمكن أن ينشأ الإعتام في الطلاءات إما من الطلاء الطلاء نفسه أو من وجود مواد العتامة في الطلاء(2). وإذا كان من المرغوب فيه تغطية لون الجسم نظراً لأنه داكناً على سبيل المثال - فتضاف مواد العتامه مثل أكسيد القصدير إلى الطلاء الشفاف ليصبح معتماً كما في خزف دلفت حيث إستخدم طلاء ومينا القصدير ليغطى الجسم الأسمر (تقليداً للبورسلين الصيني) (3). وقد صنعت طلاءات الماجوليكا وطلاءات مينا القصدير بداية في الشرق الأوسط وإستخدمها المغاربة في أسبانيا وإستخدمت على الفاينس الأيطالي والفرنسي وكذلك على أواني خسزف دلفت الهواندية والإنجليزية، وتعتبر تماثيل ديلاروبيا التي صنعت في إيطاليا في عصر النهضة مثال جيد على ذلك (3).

## ب - 1 - كيفية الحصول على طلاء ذو اعتام جيد .

اذا كان الإعام مرغوباً في الطلاء فبدلاً من الحصول على نتائج غير أكيدة فالطريقة الأكثر تأكيداً لتحقيق الإعتام هي إضافة مواد العتامة ، ومن أكثر مواد العتامة إستخداماً أكسيد القصدير وأكسيد الزيركوينوم . وكلاً من المادتين لها ذوبان منخفض في الطلاء ، ولذلك لا تنصير بسهولة وتظل في الطلاء البارد كحبيبات صغيرة معلقة . تلك الحبيبات المعلقة ، غير المنصهرة تجعل الطلاء أبيض أو معتم . وعادة يُضاف أكسيد القصدير وأكسيد الزركونيوم إلى قاعدة الطلاء التي تكون في الأساس صافية وشفافة لإعتامها .

ويعتبر أكسيد القصدير أفضل المواد التي تستخدم كمادة عنامة وقد تم إكتشاف إستخدامه في الشرق الأوسط "Midl East" منذ أكثر من ألف سنة ، ممثلاً تقدماً عظيماً في الخزف لأنب جعل من الممكن الحصول على طلاء أبيض . ويُضفى أكسيد القصدير ملمساً ناعماً وسيائعاً علي الطلاءات ويزيد جمال الألوان المشتقة من معظم أكاسيد التلوين . أواني طلاء القصدير تتضمن الكثير من الأواني في بروسيا Prussia وأسبانيا ، جنوب أوروبا ، والأواني الريفية لوسط أوروبا (1) .

الطلاء الأبيض المعتم الذي يمكن أن يصنع بإضافة القصدير إلى طلاءات الرصاص قد قدم خلفية مثالية الزخرفة الملجوليكا "Majolica" حوالى 5% من أكسيد القصدير عند إضافتها لمعظم الطلاءات تجعلها معتمة (1). والإضافات الصغيرة من القصدير 1% إلى 3% يمكن أن تجعل الطلاء نصف معتم Semi-opaque وغائم.

أكسيد الزيركونيوم أيضاً يعطى إعتاماً للطلاءات ويمكن أن يُستخدم بدلاً من أكسيد القصدير. وعادة مايتم إضافته كسيليكات زيركونيوم ، فيها تكون بعض السيليكا متحدة مع أكسيد الزيركونيوم زركوباكس "Zircopax" أوأوباكس "Opax" وهو الإسم التجارى لمنال هذا الإتصاد . وللحصول على نفس درجة العتامة في الطلاءات بإستخدام أكسيد الزيركونيوم ، فإن ذلك يستلزم نسب أعلى من الأكسيد بدلاً من أكسيد القصدير ، حوالي الزيركونيوم سيجعل معظم الطلاءات معتمة ، وحوالي 12% منه سينتج طلاءات بيضاء .

ويمكن أن يستم اختيار سيليكات الزيركونيوم كمادة عتامة نظراً لأنها أرخص من أكسيد القصدير، ويمكن أن تعطى ملمساً أخشن للطلاء ولا تُفضل مع الألوان مثلما يُفضل أكسيد القصدير. وتكون مادة سيليكات الزيركونيوم مفيدة كمادة عتامة في الطلاءات التي تحتوى علسى الكروم ، لأنه إذا تم استخدام أكسيد القصدير سينتج ألوان الوردي أوالبني التي ربما يكون غير مرغوباً فيها . كما أن أكسيد التيتانيوم النقى له خواص مفيدة كمادة عتامة (2).

## ب -2- كيفية الحصول على طلاء نصف معتم.

أما الطلاء المناف المعتمة فيمكن الحصول عليها بإضافة مادة عتامة كافية فقط حتى تجعل الطلاء غائماً بدون أن تجعله معتم تماماً . ويمكن إعتبار سمك طبقة الطلاء ودرجة حرارة الحريق عوامل مساعدة في الطلاءات نصف المعتمة . فإذا تم تطبيق الطلاء تطبيقاً سميكاً بدرجة قليلة يمكن أن يصبح الطلاء معتماً ، وإذا تم تطبيقه تطبيقاً رقيقاً يمكن أن يصبح الطلاء شفافاً ، وإذا تم حريق الطلاء نصف المعتم في درجة حرارة أعلى قليلاً من درجة حرارته الفعلية يمكن أن يُصبح الطلاء صافى ثم يُصبح شفاف ، وإذا تم حريقه في درجة حرارة أقل قليلاً من درجة حرارته يمكن أن يُصبح الطلاء معتم جداً . ويمكن أن تنصبح الطلاء المعتمة من أي من الاعتبارات التي تم ذكر ها سابقاً كأسباب الإعتام(2) .

#### جد ـ عبوب في الطلاء لها صلة بالشفافية

## 

هـو التبللور الذي يحدث أحياناً في الطلاءات الشفافية Transparent مما يعطيها مظهراً لبنياً "Milky" ويلاحظ كثيراً عندما تكون طبقة الطلاء سميكة جداً. وكثيراً ما يتلون هذا المظهـر الذي يشبه اللبن السائل بلون وردي أو أزرق عندما يستخدم الطلاء فوق أجسام يكون لونها هو الأصفر البرتقالي Buff أو الأحمر.

وينشأ هذا المظهر من تكوين سيليكات الكالسيوم والزنك البللورية في الطلاء أوتكوين بورات الكالسيوم ، ويحدث التبلور عندما يبرد الطلاء المنصهر في 200 م الأولى تقريباً بعد الوصول إلى درجة حرارة حريق الطلاء ، ولكن عندما تنخفض درجة حرارة الطلاء إلى حوالى 900 م في طلاءات الحريق العالية ، 750 م في طلاءات الخزف الأرضى فإن الطلاء عندما يجمد يمنع تكوين البللورات (1) .

والتبللور الذي يحدث في الطلاء أثناء التبريد يكون بسبب السيليكا الداخلة في المكونات الأساسية للطللاء والتي تشكل بللورات دقيقة تشبه الخطوط على السطح ، وعند إضافة كمية كبيرة من أكسيد الزنك لمكونات الطلاء يؤدي ذلك إلى التنشيط من إعادة التبللور التشكيل مجموعات متبللورة . والطلاء الزجاجي البللوري لايتكون ذاته من البللورات ولكن نتمو البللورات خلال التركيب الزجاجي للطلاء أثناء عمليات التبريد ، حينما تنفصل بللسورات الأكاسيد الأساسية الداخلة في التركيب في صورة مركبات جديدة من الطلاء السائل المحيط بها ، وهذه العملية هي ما يسمى بإعادة التبللور .(2)

وتستكون بسورات الكالسسيوم بالتفاعل بين الكالسيوم الموجود في الجسم وأكسيد البورون الموجسود في الطلاء، ومن ثم فإن الطلاءات ذات المحتوى المنخفض من أكسيد البورون سسوف تمسيل إلسى تكوين كمية أقل من بورات الكالسيوم . وطلاءات الخزف الأرضى الخالسية من الرصاص تتكون إلى حد كبير من البوراكس على هيئة مادة سابقة الصهر ، ولذلك فهسي تحتوى على أكسيد البورون بكمية تفوق كثيراً ما تحتوية طلاءات الخزف الأرضسي ذات القابلسية المنخفضة للذوبان ، وهذا يعنى وجود احتمال أكبر لحدوث فقدان الشفافية في تلك الطلاءات (1).

## "Change in Opacity" جـ -2- التغير في العتامة

تنستج العتامة فى الطلاءات نتيجة لوجود البللورات ، أوفقاعات هوائية ، أوجزئيات غير ذائسبة أو أى طسور زجساجى ذو معسامل إنكسار مختلف ، وتأثير العتامة سببه إنعكاس وتشتيت الضوء . وأفضل الطلاءات المعتمة تتتج بإضافة أكسيد القصدير أو الزيركون.

ويستخدم ثانى أكسيد التيتانيوم على نطاق واسع ولكنه يعطى مسحة كريمي أو بني فاتح وإنطفاء السطح ، وكثيراً ما يستخدم أكسيد الزنك والدولوميت فى الطلاءات البيضاء المطفأة. ويعتبر أكسيد القصدير هو أفضل مواد العتامة ولكنه أغلاها . وعندما تستخدم مسواد العتامة من الزركون ، الزنك ، المغنسيوم والتيتانيوم فإن درجة الإعتام تتوقف على وجود وقت كافى وسمك كافى من الطلاء حتى تنمو البللورات على الوجه الصحيح - كما في حالة الطلاءات المطفأة . وأى تقليل فى الفترة الزمنية التى يبقى الطلاء مصهور أثيناءها أو أى تقليل في سمك الطلاء سوف يمنع النمو البللوري ويقال العتامة . وكل الأسباب الستى تؤدى إلى تقليل العتامة فى الطلاءات تكون هى نفسها تقريباً مسئولة عن تقليل الإنطفاء فى الطلاءات أيضاً . (1)

## ثانياً: - التصنيف تبعاً لدرجة اللمعان.

## "Brilliance" والانطفاء "1- اللمعان "Brilliance"

أسطح الطلاءات يمكن أن تكون ذات لمعان ومعامل إنكسار وبريق عالى أو منخفض ، فعندما يكون سطح الطلاء ينقصه اللمعان والإنعكاس فهو يسمى طلاء مطفى "Matt". وغالباً ما تكون الطلاءات المطفأة جميلة ، وسطحها ذو مظهر لين بدون بريق عالى أو إنعكامات مما يزيد جمال الشكل الخزفى.

وعنده! يكون سطح الطلاء لامعاً براقاً يرجع ذلك لأن الطلاء عندما إنصهر إنتشر مستوياً في سطح أفقى ليعطى سطحاً ناعماً ، هذه النعومة في الطلاءات هي أحد المميزات العملية لها، إذ أن السطح الناعم يكون صحياً ، سهل التنظيف، ولا يأوي القاذورات والجراثيم في الصدوع والحفر . إذا كان الطلاء لم ينصهر في الحريق تماماً ، أوإذا كانت لزوجة الطلاء عند أعلى درجة حرارة للحريق مازالت عالية فإن سطح الطلاء يصبح خشناً قليلاً ومن ثم (2)

<sup>1-</sup> Ref .15 Pp .94 · 2- Ref .26 Pp .125

يكون مطفى بعض الثنيىء ، والطلاء غير الناضح يكون عادة مطفى ومعتم أيضاً ، ونمو السبللورات فى سطح الطلاء أيضاً يسبب الإنطفاء . ومعظم الطلاءات المطفية الجميلة قد تم إنتاجها بهذه الطريقة .

التبريد البطسيء بشكل جيد يساعد على إنتاج الطلاء المطفأ ، وبخاصة إذا كان الإنطفاء ناتجماً عمن وجود بللورات في الطلاء . مثل هذه الطلاءات تسمى بالطلاءات غير تامة السبللورة "Crypto-Crystalline" حتى يمكن تمييزها عن تلك الطلاءات ذات البللورات الكبيرة الواضحة .

إضافة الطينة إلى الطلاءات ستسبب الإنطفاء نظراً لأنها تجعل الطلاءات ذات مواصفات حسر ارية أكثر ومن ثم لاتتضج تماماً عند درجة حرارتها الطبيعية ، وعند إضافة الحجر الجيرى إلى الطلاء سينتج سطحاً مطفاً ، إضافة أكسيد الباريوم في حدود 2 مكافئ جزيئي سيؤدى إلى الإنطفاء في معظم الطلاءات . والطلاءات التي يتم إطفاؤها بإستخدام أكسيد الباريوم يكون لها مظهر ناعم وبارد وتكون ذات ملمس سائغ .

إضافة أكسيد الكالسيوم يمكن أن تُنتج سطح طلاء باهت بدون أن يؤثر كثيراً على شفافيته وتكون إمكانية المخداع ضئيلة مع الطلاء المطفأ الذى يكون في نفس الوقت شفاف بقدر كساف حتى يُظهر الجسم الطيني أو البطانة التحتية . مثل هذا التأثير يصعب إنجازه وهو أقرب إلى الطلاءات نصف المعتمة التي تُطبق تطبيقاً خفيفاً .

وتعتبر خاصيتا الإنطفاء والعتامة متلازمتان. إذ أن الطلاء المطفى لابد أن يكون معتم أيضا، لأن خشونة السطح التي تسبب الإنطفاء ان تسمح بالشفافية وبالرغم من أن الطللاءات المطفاة تكون جذابة جداً إلا أن لها بعض العيوب العملية ، يصعب تنظيفها وعند إستخدامها على أواني المائدة يمكن أن تحدث صريراً مزعجاً وغير مرغوباً فيه عند إحتكاكها بالفضة ، ولهذا تفضل الطلاءات اللامعة الناعمة لأدوات المائدة (1).

<sup>1-</sup>Ref.26 Pp.125

#### أ -2- كيفية الحصول على اطفاع جيد لسطح الطلاءات.

يمكن الحصول على أفضل نتائج للطلاء المطفأ "matt glaze" عندما تتكون بالورات فى سطح الطلاء وعادة ما تكون هذه البالورات من سيليكات الزنك أو الكالسيوم أو المغنسيوم أو التيتانسيوم (والتى تنتج من إضافة أكسيد الزنك ، أوالحجر الجيري ، أوالويلاستونيت ، أوالدولوميت ، أوأكسيد التيتانيوم إلى تركيبة الطلاء).

ويمكن أن تتكون البللورات فقط عندما تكون الظروف ملائمة وبخاصة عندما يكون سمك الطللاء كلفى حلتى يسمح بوجود فراغ لتتكون البللورات ، كما يجب أن يكون الطلاء مصهوراً بالقدر الكافى ولمدة كافية من الزمن للسماح لهذه البللورات أن تتمو . (1)

## ب \_ عبوب في الطلاء لها صلة باللمعان.

## "Change in Shine" ب -1- التغير في اللمعان

نقص اللمعان وظهور البقع المطفأه "mat spots" في الطلاءات التي ينبغي أن تكون لامعة بعد حريقها يمكن أن ينتج بسبب إمتصاص الطلاء داخل الجسم أثناء الحريق ، أو تبلر جزء تبخر بعسض مكونات الطلاء ، أودرجة حرارة حريق الطلاء المنخفضة ، أو تبللر جزء من عطح الطلاء .

وإمتصاص الجسم للطلاء يحدث أحياناً عندما يكون الجسم مسامى نتيجة إحتوائه على كميات كبيرة من كربونات الكالسيوم "Whiting" أوالرخام "Marble" أوالدولوميت "Dolomite" (2) أونتيجة لأن الجسم البسكويت قد تم حريقه عند درجة حرارة منخفضة مميا يسؤدي إلى إمتصاص مصهرات الطلاء داخل الجسم وإتحادها مع مكوناته بسهولة وتكون النتيجة هي نقص فعل المواد الصهارة في الطلاء وبالتالي نقص اللمعان.

عند حريق الأوانى الطينية فى نفس الفرن مع أوانى مطلية بطلاء زجاجي ، فقد تمتص الأوانسي غيير المطلية بخار الطلاء مما يؤدى إلى أن يكون سطح الطلاء باهتاً ، كذلك دعامات الفرن أوأثاث الفرن الذي يكون مجاوراً تماماً للأوانى المطلية قد يمتص بخار الطلاء أيضاً .(3) وإذا كانت درجة حرارة حريق الطلاء منخفضة أكثر من اللازم لا تضمن الإنصهار الكامل الطلاء ، واذلك فإن بعض المكونات تظل بدون إنصهار مما

<sup>1-</sup> Ref .15 Pp .92 2- Ref .27 Pp .427 3- Ref .15 Pp .93

يــؤدى إلـــى نفس الإنطفاء الناتج عن رقة طبقة النزجيج التي تعوق الوصول إلى النعومة المطلوبة للسطح النهائي للطلاء (1).

## "Change in Mattness" ب التغير في الإنطفاء "Change in Mattness

عـندما يكـون السـبب فى الإنطفاء هو تكوين البللورات فإن تقليل الوقت الذى يظل فيه الطـلاء مصهوراً - نتيجة لتقليل زمن التثبيت "Soaking" ، أو التبريد السريع بعد إنتهاء عملية الحريق ، أو إذا كان زمن الحريق بشكل عام أسرع - يؤدى إلى تقليل الإنطفاء . (2)

ويمكن أن ينتج إنطفاء أقل تحت نفس ظروف الحريق إذا ما تم التغيير في الحجم الحبيبي للعامل الذي يساعد على الإنطفاء ، إذ أن الحبيبات الأكثر خشونة تتفاعل بدرجة أقل .

وهناك عدة أسباب تعمل على إختلاف درجة الإنطفاء منها :-

- إختلاف زمن طحن الطلاء
- زيادة محتوى الألومنيا في الطلاء يؤدى إلى زيادة لزوجة المصهور مما يمنع نمو البلاورات بشكل جيد .
  - التبريد السريع بعد إنتهاء عملية الحريق بسبب وجود حمولة خفيفة بالفرن.
    - التغيير في جو الفرن يؤثر على تطور طبقة التفاعل بين الجسم والطلاء .
- الإختزال أو زيادة الإختزال يقال الإنطفاء ، وإذا برزت طبقة التفاعل حتى تصل إلى السطح الخارجي للطلاء فربما يزيد الإنطفاء.
- وجود تيارات هوائية في الغرن يمكن أن تُحدث بقعاً لامعة على الآنية ، أويكون هناك لمعان بشكل عام على الآنية ككل . وعادة ما تكون التيارات الهوائية حول سدادة الباب وحسول سدادة التهوية والأواني التي تتأثر هي التي تكون بالقرب من هذه المساحات أما الأواني التي في وسط الغرن فلا تتأثر نسبياً (3).

## ثالثاً: أ\_ التصنيف تبعاً للون.

يظهر اللون في الطلاءات الزجاجية نتيجة لإمتصاص وإنعكاس الضوء خلال طبقة الطلاء نفسها ، ويتحكم في إنعكاس الضوء من سطح الطلاء نوعية الطلاء نفسه . فنجد أن طلاء مطفا ملون سوف لا يبدو براقاً مثل طلاء شفاف يحتوى على نفس نسبة الملون فعندما يحستوى الطلاء على جزيئات دقيقة معلقة تجعله معتم إلى حد ما فان بعضاً من الضوء الساقط عليه ينعكس بواسطة هذه الجزيئات ، ومن ثم فإن الإحساس باللون سوف يعتمد بقدر معين على سمك طبقة الطلاء وعلى عدد وحجم الجزيئات .وهذا الإنعكاس الداخلي هو الذي يضفى مزيداً من العمق والجمال على الطلاءات الزجاجية (1).

ومن الممكن إنتاج أي لون من ألوان الطبيعة تقريباً في الطلاءات الزجاجية ، ويطلق على هذه الألوان أسماء شتى منها الخوخي وأخضر القصعين أو المريمية (نبات) .وهي أسماء كمنا نرى تؤكد هذه المشابهة وتثبتها . وألوان الطلاءات على إختلاف مراميها وأغراضها ثابتة إلى أقصى حد وباقية عبر الزمن، وقلما تتوافر لغيرها مثل هذة الخصائص (2).

## ب ب عيوب في الطلاء لها صلة باللون.

## "Colour Variation" ب-1- الاختلاف في درجة اللون الواحد

هـناك أسـباب عديدة تؤدي إلى إختلاف قيمة اللون في الطلاء فنجد أن سمك طبقة الطلاء أشـناء التطبـيق ، الحـريق وجو الفرن ، إختلاف سمك الآنية ، إحتباس الغازات ، إحتواء الطـلاء على خامـات لها أكثر من وظيفة ، تولد الدخان من الطلاء خلال الحريق ، عدم إنتظام اللون في الطلاءات الملونة ، طلاءات الزركون ، التتاول ، إضافة مواد تعلق الطلاء ، كلها أسباب من شأنها أن تغير قيمة اللون الناتج من قطعة إلى قطعة أخرى ، ومن مساحة لون إلى أخرى على نفس القطعة المطلية بطلاء واحد .

## 1 ـ سمك طبقة الطلاء أثناء التطبيق .

في الطلاءات ذات الألوان الشفافة مثل الطلاءات العسلي الذي تنتج بإضافة أكسيد الحديد الى قاعدة شفافة عندما يكون هناك إختلاف في سمك طبقة الطلاء فإن التطبيق الأقل سمكا يجعل لون الجسم يظهر بشكل واضح . أما في الطلاء ذات الألوان المعتمة إذا وجد إختلاف في سمك التطبيق فإنها تعطى ألواناً أكثر توافقاً من تلك الطلاءات الشفافة . على الرغم من أن المسلحات التي يتم التطبيق فيها أكثر سمكاً في الطلاءات المعتمة تسمح بنمو البللورات مما يسبب التغير اللوني . وطلاءات بورات الكالسيوم على سبيل المثال ربما تعطى بريقاً أبيض أو مائل إلى الزرقة ولا يحدث نلك حينما يكون تطبيق الطلاء أقل سمكاً. (3)

#### 2- الحريق وجو الفرن.

يمكن أن يحدث إختلاف في مسامية الآنية البسكويت بسبب إختلاف درجة حرارة الحريق السني تتعرض له الآنية لقربها من مصدر الحررة من جهة ، وهذه المساحات عند النطبيق يلتصق بها كمية أقل من الطلاء ، مما يعطى تفاوتاً في اللون النهائي .

والحسريق العسريع لفرن نو حمولة كثيفة يعطى ظلال لون مختلفة على الأسطح الخارجية مقارنة بالأسطح الداخلية (1).

أثناء الحريق المخترل لطلاء البورسلين إذا كان جو الفرن يحتوى على هواء ثانوي كاف ، فإن أكسدة مركبات الحديد تتتج ثالث أكسيد الحديد " $Fe_2O_3$  الذي يغير لون الأواني ويؤدى السيد أكسيد الحديد "لاءات البورسلين إذا إنصهرت في جو السي التغيير اللوني الأصغر . وجدير بالذكر أن طلاءات البورسلين إذا إنصهرت في جو مؤكسد فإن إخترال لاحق ان يكون قادراً على إزالة هذا التغير اللوني الناتج (2).

أما إذا إنخفضت كمية الهواء الموجودة في جو الفرن أثناء حريق الأكسدة ، يؤدى ذلك إلى إنخفاض درجة اللون في الصبغات الوردية من الزيركون والحديد وفي صبغات الزيركون الأخرى أيضاً (3).

#### 3 \_ إختلاف سمك الآنية .

عــندما تكون الآنية ذات سمك رقيق جداً ، أويوجد بها أجزاء سميكة وأجزاء أخرى رقيقة يؤدى نلك للى تشبع الأجزاء الرقيقة من الآنية بالماء أثناء التغطيس .

وعندما يستم طلاء الآنية المجوفة من الداخل قبل الخارج فإن ذلك يسمح بالتشبع بالماء إذا تسرك الطسلاء داخل الآنية لمدة طويلة ، أو إذا كان منخفض الكثافة ، وفي هذه الحالة فإن الطلاء الخارجي يسيل أو يظل رطباً لفترة طويلة .(4)

## 4 ساحتباس الغازات.

فقاقيع الغاز المحتبسة في الطلاء يمكن أن تغير اللون المرئي للطلاء بشكل مثير ، مثل هذه الفقاقيع لا تكون مدركة بالعين المجردة ولكن يمكن ملاحظتها بإستخدام عدسة مكبرة أو مجهر يدوي يعطى تكبير 30 مرة .

ومن الأسباب التي تؤدى إلى زيادة نمو الفقاعات في الطلاء:-

- التغير في تركيب أحد الخامات المكونة للطلاء .
  - \_ الحريق السريع ، أو الحريق غير الكافي .
- \_ الإخــتلاف فــي درجــة حرارة حريق البسكويت مما يسبب مزيداً من تفكك الخامة أثناء الحريق قرب درجة حرارة نضج الطلاء.

<sup>1-</sup>Ref.15 Pp.68 2-Ref.27 Pp.438 3-Ref.15 Pp.72 4-Ref.15 Pp.69

- المواد التي لا تتفكك في الطلاء بسبب الحريق السريع ، أو الحريق غير الكافي ، أو الطحن غير الكافي ، أو الطحن غير الكافي لأحد الخامات الداخلة في تركيب الطلاء أو المطلاء نفسه يمكن أن تؤثر على اللون أيضاً .

## 5 \_ إحتواء الطلاء على خلمات تقوم بأكثر من دور .

الطلاءات التي يتم إعتامها بإستخدام ثاني أكسيد التيتانيوم سيظهر بها اللون الأصفر أوالذي يشهويه صفار إذا كان يوجد بها كميات صغيرة من الحديد أو الكروم ، خاصة إذا تم حريق الطللاء في درجة حرارة أعلى قليلاً من درجة حرارته الفعلية . ومثل هذا التغير اللوني يمكن أن ينتج بسبب طبيعة أكسيد التيتانيوم نفسه ، أوبسبب وجود بخار معدن الكروم في الفرن والذي يخرج من آنية قد تم زخرفتها بصبغة تعتمد على معدن الكروم . وأي زيادة في المحتوى الحديدي في خامات الطلاء الأخرى يمكن أن تسبب إصفرار غير متكافئ في طلاءات أكسيد التيتانيوم (1).

## 6 - تولد الدخان من الطلاء خلال الحريق ، مع أقل قدر من الألوان.

عسند الحريق في أفران الغاز أو الزيت أو الخشب فإن أي دخان يميل لأن يتبدد عن طريق طررد نستاجات الحسريق من الفرن إلى المدخنة . ويكون هناك تغيير في جو الفرن داخل الأفسران الكهربائسية لأن الفسرن لا يكون خالي تماماً من الهواء ، ولكن إذا كانت الحمولة كشيفة وضيقة في وسط الفرن ، أوإذا تم الحريق بسرعة فإن ذلك يؤدى إلى حدوث تكثيف الدخان مما يسؤدى إلى حدوث بعض المشاكل .(1) ، ففي أحد المصانع التي كانت تقوم بإنتاج وحدات لونها قرنفلي في فرن نفقي يتم الحريق فيه بالغاز ، وبعد إجراء عملية صيانة الفسرن ، ثم إستثناف عملية الحريق وجد أن كل الوحدات بعد الحريق طليت باللون الأبيض بدلاً من القرنفلي وتبين أن العبب يكمن في مجموعة الحراقات التي تغيرت أثناء الصيانة . وقد كانت مجموعة الحراقات القيمة مصنوعة من معدن الكروم مجنيزيت الحراري بينما السبديلة قد تسم صدعها من السيليمانيت ، وقد تم إستنتاج أن تدخين الكروم من مجموعة الحراقات القديمة هـو المسئول عن الطلاء ذو اللون القرنفلي الذي كان في الأساس هو الطلاء الأبيض القصديري(2) .

## 7 - عدم إنتظام اللون في الطلاءات الملونة.

يمكن أن ينشأ هذا من حدوث حالة إنفصال في وقت تشكيل طبقة الطلاء في جسم غير مسامي "dense"، وهنا يكون الإنفصال بسبب الترسيب "Sedimentation"، بينما على الأجسام المسامية يكون السبب هو الإمتصاص.

في الحالمة الأخيرة الطلاء المحروق ربما يشكل طبقة ضاربة للبياض أو مطفية إذا كان يحتوى على طلاء سابق الصهر "Frit" غير شفاف أو مطفئ. (1)

#### 8 ـ طلاءات الزيركون.

في طلاءات الزبركون المعتمة الملونة يكون التمييز بين المسلحات الملونة المعتمة والمضيئة واضلح جداً ، حيث تكون الصبغات من النوع الذي يتفكك في الطلاء المنصهر ونلك بسبب التحال غير المنتظم الزركون والذي يمكن أن يعدل بزيادة محتوى الزيركون (لأن الزيسركون الزائد نسبياً يظل غير منحل) ولكن يجب أن تزيد الصبغات المضافة أيضاً حستى تعادل مواد العتامة (2). ويجب التحكم الدقيق في معدل التبريد بعد حريق التوهج مع طلاءات الزيركون المعتمة الملونة حتى نضمن أن يظل حجم الحبيبات ثابت ومرحلة تبالر الزيركون ثابتة أيضاً. (3)

#### 9 \_ التناول .

أثـناء التـناول أي بصمات للأصابع أو مساحات يتم مسحها من الطلاء يمكن أن يتم لمسها بالطلاء على طرف الإصبع أوبإستخدام فرشاة ناعمة ولكن - وبخاصة عندما يكون الطلاء ملـون بدرجة كبيرة - إذا لم يراعى أن تلك المساحة التي تم لمسها قد أصبحت ناعمة ولها نفس مستوى الطلاء المحيط، قد يحدث إختلاف في سمك طبقة الطلاء بشكل عام. (3)

#### 10 \_ إضافة مواد تعلق الطلاء .

عادة ما يضاف حامض لمعلق الطلاء كعامل تثبيت "set-up agent"، وعند إضافة الحامض لطلاء يحتوى على أكاسيد تلوين معنية فإن جزءاً من الأكسيد المعنني يتفكك ويشكل أملاحاً مع الحمض ذائبة في الماء مما يؤثر على لون الطلاء كما أن هذه الأملاح يمكن أن تخرج وتشوه الزخرفة على الطلاء On-glaze (1).

## -: "Change in Color" ب \_2\_ التغير في اللون

هــناك أســباباً عديدة ومتنوعة تؤدى إلى تغير لون الطلاء المحروق من لون إلى لون أخر منها :--

#### 1 ـ تركيب الطلاء:-

يعتبر تركيب الطلاء هو العامل البارز فيما يتعلق بتغير اللون بعد الحريق ، ففي عدة حالات نجد أن بعض مكونات تركيب الطلاء يمكن أن تغير لون الصبغات ، على مبيل المئال أكسيد الزنك يغير بالكامل لون الطلاءات الملونة بأكسيد الكروم ، بينما أكسيد البورون "Boric oxide" له تأثير غير مفضل على الصبغات الوردية (1).

1- Ref .27 Pp .440 2- Ref .15 Pp .69 3- Ref .15 Pp .70

تغير اللون يمكن أن يكون متوقعاً أيضا عندما تكون بعض الصبغات إما أن تتفكك أو تدخل في تفيي الماء المثال المناب المردية . (1)

الألوان الخضراء عندما تتحول إلى البني يمكن أن يكون ذلك بسبب خليط من أكسيد الكروم أو صبغة ملونة تحتوى على الكروم مع أكسيد الزنك في الطلاء ، واللون الوردي الخفيف يمكن أن ينتج من خليط من أكسيد الكروم مع أكسيد القصدير.

إستخدام ألوان الأسود أوالأخضر التي تحتوى على الكروم للزخرفة فوق أو تحت الطلاءات المعتمة بالقصدير يمكن أن يؤدي إلى تشكيل هالة وردية حول المساحات المزخرفة(2)

ونجد أن حالات كثيرة من تغير اللون ترجع لإستخدام طلاء يحتوى على أكسيد الكروم، إذ أن مركبات معدن الكروم تتبخر في الفرن وتؤثر على الطلاءات الداخلة في تركيبها أو المجاورة لها . فنجد أن الطلاءات الغنية بالرصاص تتحول إلى اللون الأخضر ، وتلك الغنية بالكالسيوم تتحول إلى اللون الوردي ، أما الطلاءات الغنية بالزنك فإنها تتحول إلى البني المخضر ، وينصح عادة بعدم إستخدام الطلاءات الملونة بأكسيد الكروم في خليط مع طلاءات ملونة أخرى وأن يتم حريقها منفصلة . (1)

الطلاءات الحمراء التي تنتج من صبغات السيلينيوم عادة تصبح سوداء اللون نتيجة لتشكيل سيلينيد الرصاص الأسود "Lead Selenide" خلال إتحاد بخار الرصاص في الفرن مع السيلينيوم في الطلاء .(2)

## 2 - الحريق غير الصحيح وجو الفرن.

يظهر هذا التغير في اللون في بعض الطلاءات نتيجة لظروف الحريق المختلفة منها :-

أ حصريق الطلاء في درجة حرارة أعلى من مدى الحريق الفعلي للنصبج "over-fired". فمعظم أو فسي درجة حسرارة أقل من مدى الحريق الفعلي للنصبج "under fired". فمعظم الطلاءات الستركوازية (الفسيروزي) يصبح لونها أشد خضرة عندما تحرق أعلى من معدلها، والطلاءات الوردية والبرتقالية تصبح بنية اللون عندما تُحرق أعلى من معدلها.

- ب ــ يمكــن أن يظهر تغير لون رمادي مسود عند وجود مركب عضوي في الطلاء لا يحترق كلياً، حيث أن الإحتراق غير الكامل يترك كربون متبقى على سطح الطلاء.
- ج الإخستزال المسبكر يسؤدى إلى تغير لون رمادي لأن الجو المختزل خلال المرحلة الأولسية التعسخين يساعد على تشكيل الهيدروكربونات "hydrocarbons" التقيلة ببن نواتسج الإحتراق ، هذه الهيدروكربونات تخترق مساعدات الحريق بسهولة وتعتقر على الأجسزاء الأبرد نسبياً للمنتجات وعندما ترتفع درجة الحرارة تخرج المواد المتطايرة أما البقية المتفحمة فهى التى تؤدى إلى تغير اللون الرمادي. (1)
- د ـ أصفرات الفاناديوم والقصدير ، أوورديات الكروم والقصدير إذا تعرضت للإخترال ولسو حستى لفسترة قصيرة أثناء الحريق فإنها سنتحول إلى اللون الأبيض ، ومن ناحية أخرى فإن أصفرات التيتانيوم سنتحول إلى اللون الأسود .

## 3 ـ تأثير تركيب الجسم على لون الطلاء .

يكون هذا التأثير واضحاً جداً في درجة حرارة الخزف الحجري حيث تتمو طبقة الإنصال بين الجسم والطلاء بشكل جيد ، والتغيير من جسم لآخر يؤدى إلى إختلاف واضح في لون الطلاء ، ودرجة هذا اللون ، والملمس النهائي للطلاء .(2)

## ب \_3\_ البقع الملونة Coloured Spots

هــناك أنــواع كثيرة من الشوائب فى الطلاء أوفي سطح الجسم يمكن أن تتنج بقعاً ملونة . علــى ســبيل المــثال ، فإن بقعاً خضراء بمراكز مظلمة تتسب للتلوث بالنحاس من مناخل النحاس ، أومناخل البرونز ، أوسنادات البرونز ، أوأى آلات برونز مع نحاس أخرى .

- \_ نقاط وبقع زرقاء ترى بشكل واضح فى الطلاءات البيضاء تنتج من النلوث بمركبات الكوبالت .(1)
- بقعاً بنيه تظهر عندما يتأكس ما يحتويه البيريت "Pyrite" من الحديد ليشكل سيليكات الحديد ، وعادما يتأكس أكسيد الحديد يتفاعل جزء منه مع المادة الصهارة ، وهكذا تتشأ البيع البنيه . وإذا كان الطلاء مشبعاً بأكسيد الحديد تظهر بقعاً بنية مظلمة إلى سوداء على سلطح الطلاء كنتيجة لإعادة التبللر "recrystallization" . مثل هذه البقع البنية تظهر كثيراً جداً في الطلاءات المحتوية على أكسيد التيتانيوم . ويرجع ظهور بعض البقع الزرقاء والسوداء أحياناً إلى تشكيل فوسفات الحديد .(3)

- \_ ويمكن أن يظهر مزيجاً من التغير اللوني الأمعود وحجاب من الغبار الأبيض الدقيق مشابه للنزهر "efflorescence" على المنتجات المحروقة في علب حرارية "saggars" من كربيد السليكون SiC بسبب تشكيل مركبات السيليكون الغازية.
- \_ أثـناء الحـريق المخـنزل لمنتجات البورسلين ، يمكن أن يصبح الطلاء مشبعاً بمركبات الكبريتيدات "sulfides" السوداء أو الكبريتيدات "sulfides" السوداء أو الكبريتيدات الكبريتيدات "polysulfides" وتـزداد هـذه الظاهرة في وجود أكسيد الصوديوم والجبس والحجر الجبرى .
- السبقع السوداء على الطلاءات الرصاصية يمكن أن تنسب إلى إختزال أكسيد الرصاص PbO لصالح الرصاص المعدني . والطلاءات الشفافة التي يتم تطبيقها تطبيقاً سميكاً يمكن أن تظهر تغيير لونسي أصفر خاصمة إذا كانت تحتوى على كميات أساسية من أكسيد الرصاص .
- البقع السوداء الأكسيد النحاس على طلاءات النحاس ، أحياناً تغطى الطلاء النهائى بطبقة رقيقة ربما تكون شيقة بشكل واضح . مثل هذه البقع يمكن أن تظهر حتى بعد إن كانت هذه المنتجات المطلية بالنحاس قيد الإستعمال .
- السبقع المعدنية اللامعة التى تظهر أحياناً أثناء حريق الطلاءات البنية ، يعرف هذا المظهر عدة المعدن "Metalization" بالرغم من أن الذى يتشكل فى هذه الحالة هى البللورات الإبسرية "Spinel" فقط وهمى ليست فلز حقيقى وينتج هذا العيب عادة من إستخدام صعبغات مكلسه بشكل غير تام أو غير جيد ولا تزال تحتوى على بعض الأكاسيد التى لم تستحول إلى بللورات إبرية "Spinels". ويعتمد التمعدن بالكامل على ظروف التبريد ويمكن التخلص منه بإعادة الحريق .
- الطلاءات الستى يستخدم أكسيد القصدير في إعتامها يظهر فيها عادة بقعاً وردية (وردي كروم قصدير) كنتيجة لوجود أقل محتوى من أكسيد الكروم 0.01% أو استخدام أنابيب معدنية بيرومترية للحريق أو عناصر التسخين التي تحتوى على آثار معدن الكروم . ويمكن التخلص من هذه البقع بإضافة مركبات الفلورين .(1)

## رابعاً :\_ التصنيف تبعاً لملمس السطح .

## أ \_ النعومة "Smoothness" والخشونة "Coarseness"

نتنوع الملامس على الأسطح الخزفية إبتداءاً من النعومة العالية جداً حتى الخشونة الشديدة ، ومسا بين النعومة والخشونة بتواجد العديد من الملامس المختلفة ، ويطلق لفظ السطوح السناعمة عندما يكون السطح الخزفي مطلي بطلاء زجاجي تام النضج نتيجة التسويته في درجة حرارة مناسبة ، أوعندما يكون السطح نو درجة لمعان عالية ، أو عندما يتم صقل الجسم الخزفي .

والسطح الخشن "Coarse Surface" يمكن أن يكون خشناً بطبيعته نتيجة لوجود مواد غير منصهرة في الطلاء الزجاجي أو في الطينة ، أو نتيجة لإضافة مواد خشنة البطانة أو للطلاء الزجاجي نفسه . ويمكن أن يكون السطح الخزفي خشناً نتيجة لوجود الإضافات التي تغلي "boil" وتحدث فقاقيع "bubbles" وتتنفخ ، تاركة أسطح بها حفر ، أوإفجارات ، أوسطح يشبه سطح القمر ، أوسطح بركاني . ويمكن أيضا أن يكون عبارة عن سطح يستجعد "pucker" ويتصدع "fissure" أثناء عملية الحريق . وهذا السطح يمكن أن ينتج في مرحلة الحريق عندما ينصهر الطلاء على الجسم ، ولكنه لا يصل إلى مرحلة النضج. ويمكسن أن ينتج أيضاً بشكل عرضي أو متعمد أثناء دورة التبريد . وهذا السطح يمكن أن يكون ببساطة نتيجة لوجود مواد خشنة "granular" بداخل الطلاء الزجاجي وهذه المواد يُسيل bleed أو تـتجمع bleed أو تـتجمع pool أثـناء الحريق وتعطى ملمسا بصرياً بدلاً من الملمس الطبيعي . (1)

# ب \_ العلمس في السطح الخزفي نتيجة لإضافة العواد الخام لكلاً من الطينة والطلاء . ب \_1\_ العواد التي تضاف للطينة :-

هذه الإضافات يمكن أن تكون على هيئة مواد خام ملونة أو غير ملونة ، ومن المواد التي يمكن إستخدامها للحصول على ملامس في الطينات ويكون لها تأثير في الملمس البصري للطلاء ما يلى :-

## \_ الرمل "sand".

السرمل الملسون مثل الحجر الرملي المصبوغ بالحديد أو رمل الشاطىء البركاني الأسود كالموجود في جزيرة هاواي أو جزر اليونان ، يمكن أن يخلط بالطينة أو بطانة الطينة "clay slip" . مع الأخذ في الإعتبار أن الرمل الذي يكون الحجم الحبيبي له أكبر من (mesh 50) يمكن أن يسبب مشاكل في الطينات بسبب تحولات الكوارنز .(1)

#### \_ الجروج "grog".

يمكن أن يصنع الجروج من الطينات المختلفة ويمكن أن يلون بالأكاسيد ، أو الملونات ، أو صبغات الجسم ، وبعد الحريق يتم تكسيره وطحنه ونخله خلال منخل (30 mesh) . والجروج الملون يمكن أن يضاف الطينة أوالبطانة وعتماداً على الطلاء وسيتجمع معطياً بقعاً ملونة أو إذا إنصهرت المادة الخام تماماً سينتج عروقاً ونقط .

#### . "granular colorants" - الملونات الخشنة

بعــض الملونات تكون متوافرة تجارياً في صورة خشنة ، مثل الروتيل "Rutile" –هو معــن مكون من الحديد معــدن مكـون من التيتانيوم ، والإلمنيت "Ilmenite" – هو معدن مكون من الحديد والتيتانيوم .

وإذا كان الممكن المحصول على نفايات المناجم التي غالباً ما تحتوي على العديد المواد المعدنية ، يمكن إضافة مسحوقها الناعم إلى الطينات للحصول على تأثيرات شيقة ونادرة. ويمكن إناج السطوح التي تثنبه تدفق الحمم البركانية بإستخدام المنجنيز الخشن . ويبدأ المنجنيز في الإنصهار عند حوالي 1200:1160°م ثم يمتص خلال الجسم .

والطيــنات ذات الحــرارة المتوسـطة والعالية مثل الخزف الحجري الفاتح اوالبورسلين الأبيض أوالملون تعطى أفضل تباين مع المنجنيز الأسود .

ويجب إتخاذ الحذر حتى لا يلتصق هذا العمل برف الفرن نتيجة لتدفق المنجنيز المنصهر ويجب الحادث تلك المشكلة يمكن وضع القطعة على شريحة من الطوب العازل مغطاة براسب الفرن أو عليها غبار من الفلنت أو من هيدرات الألومنيا .

## "Burnout Materials" - مواد الاحتراق

العديد من المواد العضوية "organic materials" يمكن إضافتها للطينة مع الأخذ في الإعتبار أنها تحترق أثناء عملية الحريق ، تاركة خلفها مسام ذات أشكال ملمسية مختلفة ، القيش ، رواسب البن ، قشر البندق والجوز المطحون ، قشر بذور القمح والذرة ، نشارة الخشب وهكذا...... يمكن أن تستخدم لهذا الغرض .

وبعسض المسواد غسير العضسوية ذات الإنصسهار المنخفض مثل البيرليت "perlite" والفيرميكوليست "vermiculite" المستمدد، والنايلون، أوالفيبرجلاس يمكن أن تستخدم لإضافة قوة ليفية للجسم في مرلحل التشغيل، ولكنها من ناحية أخرى تكسب الجسم ملمساً خشناً .(1)

<sup>1-</sup> Ref .20 Pp .149

#### ب \_\_\_ المواد التي تضاف للطلاء :-

المواد المذكورة سابقاً يمكن إستخدامها كإضافات للحصول على ملامس في الطلاء.

السرمل ، الجروج ، والملونات الخشنة عندما تضاف للطلاء عادة تعطى تأثيرات مختلفة تماماً عن تلك التي تحدث عند إضافتها للطينة ، وذلك لأن تلك المواد يكون لها تأثير مباشر على إنصهار الطلاء .

وتختلف كمية المواد المضافة للطلاء طبقاً للنتيجة المرغوبة ، وعادة ما بين

(5 %: 10 %) من معظم تلك المواد لتعطى تأثيراً واضحاً .(1)

وكثيراً من المواد في صورة مسحوق يمكن أن تنثر ، أو تكوم ، أو تضاف وهي رطبة قلسيلاً للطلاء ، ولذلك عندما يتم حريق القطعة يظهر سطح زخرفي متنوع ، والعديد من التأثيرات الزخرفيه من تبللر، وتشقق ، وتجميع يمكن الحصول عليها بهذه الطريقة . ومن المواد الكيميائية التي تؤدي للحصول على أفضل النتائج عند التطبيق في صورة مساحيق هي كالآتي :-

- ــ للتأثيرات البللورية " Crystalline":-الليثيوم، الزنك، التيتانيوم، الروتيل، الإلمنيت، النحاس.
- ـــ للتأثيرات المنشقفه "Crackled": النيفلين سيانيت ،الليثيوم ، البوراكس ،أمبلجونيت "Amblygonite".
- ــ للتأثيرات التي تأخذ شكل أخاديد "Pooled": الطلاءات سابقة الصهر، الكوليمانيت أو كسر الزجاج، خرزات الزجاج والخرزات المطلية بالمينا.
- \_ للتأثـيرات المخرزة "Beaded": الخرزات المطلية بالمينا المحروقة والتي لاتزال عند نقطة إنخفاضها "Slumping".
- \_ للتأثـيرات النجمعة "Crawled": مسحوق الطينة أو البطانة على طلاء نو لمعان على عالى، أو به محتوى عالى من الزنك .
- \_ التأثـيرات البركانية ذات النقر والحفر "Cratered": يمكن الحصول عليها بإضافة من 3% إلى 5% من كربيد السيليكون ذو الطحن المتوسط إلى الطلاء .وسيسبب ذلك بعض الإختزال ، حتى في الفرن الكهربائي ، وسنتأثر الألوان وفقاً لذلك .(2)

وللحصدول على التأثيرات ذات الحفر أيضاً يتم وضع الملح الخشن مباشرة في النار والحدريق حتى التأثيرة في النار والحدريق حتى 1300:1250. م ويفضل أن يتم ذلك مع الأجسام الطينية ذات السيليكا العالية ، حيث أنه كلما كان الحريق أطول كلما كان الحصول على التأثير ذو الحفر أكبر .

<sup>1-</sup> Ref .20 Pp .150 2- Ref .20 Pp .152

ويمكن الحصول على الحفر الملونة بخلط الملح العادي مع الملونات المعدنية القابلة للذوبان مع قليل من الماء ، ورشها على الجسم البسكويتي أو على الجسم غير المحروق (الأخصر)، ثم الحريق عند 1300:1250 م ويمكن ان ينثر الملح على السطح في الأجسام التي يتم حريقها عند 940° م للحصول على تأثيرات شيقة جداً .(1)

#### -- المعادن :-

يمكن إستخدام بعض المعادن مثل الحديد ، والنحاس ، والنحاس الأصفر "Brass" ، والسبرونز على هيئة شرائح رقيقة أو سلك أو مسامير ، والتي ستنصهر مباشرة على الطينة أو الطلاء . ومما لاشك فيه يمكن حدوث بعض التشوه أو التحلل وتعتمد درجة هذا التشوه على درجسة حسرارة الحريق . ويجب عمل العديد من التجارب لتعديل النتائج المتوقعة ، ولكن من الممكن الحصول على أسطح شيقة جداً وألوان جميلة بهذه الطريقة . على سبيل المثال أسلاك النحاس الرفيعة يمكن أن تتخذ أشكالاً وتنصهر على سطح طلاء أبيض معتم ، فإذا كان الطلاء ذو حساسية لتطور درجة الحرارة العالية للنحاس الأحمر في حالة الإخترال ينتج السلك النحاسي خطوطاً داكنة اللون محاطة بظلال حمراء . أما في حالة الأكسدة فالإحتمال الأكبر أن يعطي خطوطاً سوداء مع ظل أخضر اللون . وإعستماداً على سمك كلاً من السلك النحاسي وطبقة الطلاء ، فإن السلك النحاسي إما أن ينتشر تماماً في الطلاء أو يظل فوق الطلاء على هيئة خطوط سوداء . (1)

## جــ عبوب في الطلاء لها صلة بالملمس.

عسيوب الطلاءات الزجاجية التي تؤدي إلى ظهور ملامس مرئية أو محسوسة في المنتج الخزفي هي ما يعني البحث بدراسته . ويمكن تصنيف الطلاءات من خلال مظهر السطح السناتج عن هذه العيوب ، فنجد أن هناك الطلاءات المتجمعة ، والطلاءات المتصدعة ، والطلاءات المخرزة ...وهكذا .

<sup>1-</sup> Ref .20 Pp .153

# القصل الثاتى مواد الفن وجماليات الطلاءات الزجاجية

أو لأ:- الخط

ثانياً:- اللون

ثالثاً:- الملمس

#### مواد الفن وجماليات الطلاءات الزجلجية

إن الفنان الخزاف ينطلق إلى إيجاد التكوين الفني الخزفي مستخدماً عناصر الإبداع المكونة من الخطــوط والألــوان والملامس محاولاً الوصول إلى القيم الجمالية في توازن وتضاد وتكامل وإيقــاع وتجــانس ، والتي تؤدي في النهاية إلى تحقيق أو توظيف تلك القيم في محاولة لإثراء الأعمال الفنية الخزفية .

وبصرف السنظر عن الموهبة التي إذا توافرت تؤدي إلى وصول الأفكار بشكل سلس ، فإن ممارسة العمل شرى في غاية الأهمية ، فما هي إلا خبرة متواصلة بالأسس والقيم الجمالية وبإمكانسياتها التي لاحد لها . تلك الخبرة التي تجعل من اليسير إدراك هذه العوامل والتي غالباً ما يقسود الفنان فيها الإحساس اللاشعوري ليتمكن من ترجمة الأفكار المتتوعة والمعالجات المختلفة على الأسطح والمجسمات الخزفية .

ومن المعروف أن مواد الفن التشكيلي بشكل عام نتكون من قيمة الخط الفاتح والغامق والظل والسنور وهي درجات ظلية لونية "chiaroscuro"؛ ومن اللون والملمس والشكل ، وبترتيبها وتكوينها وتكاملها تعطينا مانسمية بالعناصر . وهذه العناصر عبارة عن الأشكال المجسمة والفراغات (Solids & Voids) والمساحات الهندسية والمساحات القاتمة والفاتحة ، وكذا الفراغ . (1) وفيما يلي فكرة مبسطة عن هذه العناصر .

## -: <u>| الخط</u>

يعتبر الخط هو أحد الوسائل البسيطة وفي نفس الوقت أكثر مادة أهمية ومنفعة من بين تلك المواد التي يستخدمها الفنان ، كما أنه أيضا من أكثر الأشياء تعقيدًا إذ قد يكون شيئًا دقيقًا ومع ذلك فهو يقوم بالكثير من الأعمال . فقد يكون محيطاً لمساحة معينه ، أوشكل ، أو آداة للتحديد ، وقد يقوم أيضاً بتحديد إنجاه الحركه وامتداد الفراغ .

وأحياناً يكون الخط وصفياً ، كما يساعد على إيجاد الإحساس بالصدق تجاة الطبيعة ( مثلا الخطوط المحفورة العميقة المتقاطعة التي تعطينا الظلال) ،أو قد تكون خطوطاً رمـزية مـثل وظيفـتها عندما يكون التعميم وسيلتها لتنقل إلينا حقيقة شاملة بدلاً من الحقيقة العنية.

وطبيعة الخيط هو نقل الحركة مباشرة كما نتبعها فقد يكون إتجاه الخط مستقيماً أو منحنياً ، منفصيلاً أو ممتداً . ويعتبر الخط هو العنصر الأساسي لتكوين المجسمات والفراغات . (2)

<sup>1-</sup> Ref .2 Pp .236 2- Ref .2 Pp .237

والخطوط دوراً هاماً في إعادة تشكيل مساحة طبقة الطلاء ، فأحياناً تظهر طبقة الطلاء وبها شبكة دقيقة من الخطوط المتقاطعة ذات الإتجاهات المختلفة والتي يمكن إدراكها بالرؤية البصرية بدون إدراكها عن طريق اللمس اتشكل طلاءاً متصدعاً أو منشققاً ، وأحياناً أخرى نجد طبقة الطلاء مقسمة إلى مساحات ذات أشكال وأبعاد مختلفة ، ويحدد شكل هذه المساحات الخطوط المتقاطعة ، المنحنية ، أو المنكسرة التي تقصيل بينها التشكل نماذج مختلفة من الطلاءات المتجمعة ، وجميعها تأثيرات جمالية ناتجة من الطلاء الزجاجي نفسه فهي نتيجة لتركيب الطلاء وتفاعله مع الجسم و لا يد الفنان فيها إلا من ناحية التنسيق فيما بينها والعمل على إظهار ها برؤية فنية جيدة .

## ثانياً: اللون:-

يوصف اللون عادة بتدرج اللون "hue" والقيمه "value" وقوة اللون "intensity".

1- التدرج في اللون: - مثل الأحمر والأزرق والبرتقالي ..... وغيرها .(1)

2- درجة اللون ( القيمة ) :- هى درجات الفاتح والقاتم فى اللون إذ أن معظم الاعمال الفنية يظهر بها درجات متعددة من الفاتح والقاتم وهذه الدرجات هى ما يسمى بالقيم ، وتتكون من آلاف الدرجات (الفاتحة ) والدرجات (المتوسطة ) والدرجات (القاتمة ) وهى عبارة عن قيم وسيطة، وتعتبر هذه القيم بالنسبه للفنان ذات اهمية جمالية وعاطفية ونفسانية.

ف نجد فى التصوير على سبيل المثال إن ما يلاحظ فى اللوحة هو توزيعها للدرجات الفاتحة والقاتمة أكثر قوة وثباتاً ، وبعضها يستخدم درجات قليلة جداً ، والبعض الآخر تكون الدرجات فيه وسطاً بين الأثنين لتعطي تاثيراً عاماً .

ولا يتغيير نوع الدرجات الفاتحة والقاتمة من وقت لآخر في فن التصوير بخلاف الفنون الأخرى مثل النحت والعمارة ، فان القيم تتغير بتأثير الإضاءة الخارجية عليها ، فنجد أن السبروز والإنكسارات والأجزاء البارزه تمتص الضوء بطريقة ما في الصباح وطريقة أخرى بعد الظهر ، وطريقة في فصل الصيف ، وطريقه مختلفة في فصل الشتاء معتمدة على موقع الشمس أوبعض العناصر المضيئة الأخرى . (2)

3- طبيعة اللون: - وتسمى قسوة اللون ايضاً "chroma" ومعناها درجة الضوء أو " saturation ومعناها النشيع الضوئى وينسب إلى درجة وضوح الضوء .

فمــثلاً لــو أخذنا نوعين من اللون الأخضر يتساويان في قيمة الدرجه القاتمة ، فالأول قد يكون سلطعاً ، أما الثاني فقد يكون لونه أخصر معتم .(1)

وبسناءاً علسى ذلسك فعند الحديث عن أى لون لابد من الإشارة إلى تدرجه (مثل الأحمر والأزرق والسبرتقالى) ، وعسن قيمسته (مثل الفاتح والقاتم أو مابينهما) ، ثم قوة اللون (زاهياً أو معتماً).

وتوصدف الألدوان بصفات طبيعية مثل البرودة والدفىء ، فالألوان الخضراء والزرقاء بساردة (كما فى الحشيش والأشجار والسماء) واللون الأحمر والأصغر والبرتقالي ألوان دافئة (كما فى النار والشمس) . وتعطى الألوان الدافئة عند وضعها على أى سطح تأثيراً بالقرب وتعرف بالألوان الأماميه أو القريبه ، وبالعكس تعطى الألوان الباردة التأثير بتباعدها وتعرف بالألوان الخلفية أو المبعدة . (1)

وقد ناثر بنوع اللون الإنفعالي فنجد أن مجموعة من الألوان الباهنة المتضاربة من الأحمر والأخضر تؤدي إلى الإحساس بالإزدراء ، أما الألوان الخضراء المعتمة والسرمادية المعتمة تؤدي إلى الإحساس بالتوقع والعصبية . وتبعث بعض الالوان كالاصفر على المسرح والإنتعاش ، وبعضها مريح كالأزرق ، ولا يزال بعضها مثيراً للغاية كاللون الأحمر .(2)

ويجدر بنا الإشارة إلى أن الخامات الطبيعيه نفسها غنية بالألوان فهناك الأخشاب ذات اللون الأحمر أو الأسود أو البني ، والرخام والجرانيت بألوان متعددة ، ويمكن الحصول على تدرجات وقيم لونية كثيرة أثناء عملية تصنيع الزجاج.

والخامات الطبيعاة التي ياتكون منها الجسم الخزفي مثل الكاولينات التي تساعد في الحصول على جسم ذو لون أبيض أو فاتح بعد الحريق ولكن نظراً لوجود بعض الشوائب في هاذه الكاولينات فيمكن أن نحصل على أجسام تتدرج ألوانها من الكريمي والأصفر والبني وصولاً إلى اللون الأحمر ، وطينات الكرة " ball clay " تكون ذات لون أصفر أو كريمي محمر بعد الحريق ، وطينة أسوان ذات اللون الأحمر بدرجات مختلفة .

وعند عمل خليط من هذه الخامات مجتمعة أومتفرقة مع بعض الإضافات الخارجية من الأكاسيد المعدينة الملونة أوالصبغات الخزفية الملونة يمكننا الحصول على تدرج لونى كبير من الألوان المختلفة ودرجاتها الفاتحة والقاتمة وقوتها الساطعة والمعتمة ، وبإستخدام الطلحات الزجاجية الشفافة على الأجسام الخزفية الملونة نجد أن الألوان الخزفية للجسم المعتم قد أصبحت الواناً ساطعة مع تغير طفيف في قيمة اللون المرئي ، وإختلاف كبير في الرؤية الفنية .

أما الطلاءات الزجاجية الملونية فإنها عالم من الألوان غني بتدرج الألوان الطبيعية المستعددة ، والقيم اللونية المختلفة ، وقوة اللون ممثلة في الشفافية والإعتام واللمعان والإنطفاء . إذ أنه من الممكن الحصول على أي درجة لونية بإستخدام الصبغات الملونة أوالأكاميد المعدنية المختلفة ، كما أنه يمكن الحصول على قيم لونية الحصر المها من خلال إختلاف نسبة وجود هذه الأكاميد والصبغات في خلطة الطلاء ، وبالنسبة لقوة اللون فهي تكون واضحة جداً في الطلاءات الزجاجية من خلال الطلاءات الشفافة والمعتمة ، والطلاءات اللمعة والمطفأة ، والدرجات الوسيطة بين هذا وذاك . وكل تلك العوامل المرتبطة باللون الخزفي وتجانسها وتوافقها يكون لها عظيم الأثر في الرؤية النهائية المعمل الفني الخزفي .

## ثالثاً: الملمس :-

تشترك جميع الفنون بأن لها ملمس أو تأثير سطحى وينتج هذا الملمس من طبيعة التكوين الخرف الخساص لكل مادة . وقد نشعر بهذا النوع من الملمس عن طريق أصابعنا في فن الخزف والنحب والبناء وبعض الفنون الصناعيه الصغيرة . وقد تنتقل إنفعالاتها إلينا عن طريق العين أو الرؤية البصرية ، فلكل من أعمال التصوير والطباعة والرسومات ملمس سطحي مختلف مرئي طبقاً لخشونة القماش أو نعومة الورق المشمع وغيرها .

وبيسنما تظهر أعمال النصوير ناعمة أو خشنة فإن الأنواع الأخرى من الفن مثل الخزف والعمارة والنحت والقماش تظهر ناعمة أو خشنة نظراً لأنها في الحقيقة ذات سطح ناعم أو ذات سطح خشن . وبالإضافة إلى الملمس الناتج من الأتصال المادي المباشر نجد أن السلطح الناتج له أهمية خاصة تتبع من اللون والخط وبعض العناصر الأخرى . والحقيقة أن أنواعاً معينة من الملمس سوف تؤثر في رؤية اللون كما ستؤثر في درجات الفاتح والقاتم فالملمس الناعم يخفي الظلال في حين يساعد الملمس الخشن على ظهورها .(1) ويعتبر الملمس من العناصر الهامة في المنتجات الخزفية وبالتالي في الطلاءات الزجاجية ، وينبغي أن يستفق الملمس مع الشكل أو الوظيفة الأساسية للشييء الذي وضع له . فعند تصسميم منتج صسناعي مثل أدوات المائدة ، لابد من مراعاة أن يكون الملمس النهائي المنتج ناعم ومصدقول بما ينتاسب مع إعتبارات النظافة والإستخدام ، أما في منتجات الخرف الفنية وخلفيته التقنية المنتج الخزفي .

<sup>1-</sup> Ref .2 Pp .243

وتبدو القيمة الجمالية الملامس على الأسطح الغزفية عندما نتعامل مع الطلاء المتجمع السذي يجعل القطعة الغزفية ذات ملامس غائرة وبارزة من مساحات الطلاء مختلفة الأشكال والأبعد والتي يمكن إدراكها بالرؤية البصرية واللمسية ، أو الطلاء المتشقق والذي تظهر قيمته الجمالية من خلال اللون حيث تمثلئ التشققات باللون الغامق وما يحيط بها يكتسب باللون الفاتح مبرزاً قيمة التباين والتضاد كأحد عناصر التشكيل الفني ، أو الطلاء الذي يمثلئ سطحه بالبثور وكأنه يغلي وعندما يزيد عمق هذه البثور تصبح ثقوباً وحفر ذات مظهر أقوى وأوضح ويكون مظهر الطلاء وكأنه وسادة الدبابيس ، أو الطلاء الذي تنتفخ بعض أجزاؤه كأنها بالونات صغيرة ، كل هذه الملامس وغيرها عند تطبيقها على المنتجات الخزفية .

ونظراً لوجود عوامل مختلفة تحيط بالمنتج الخزفي وتؤثر على رؤيته النهائيه فإن الخزاف دائماً يعيش حالة من الترقب لأعماله بعد الحريق فأحيانا ما يخطط الخزاف للحصول على لهون وملمس معين بعد الحريق وتأتى النتيجه مخالفه لهذا التخطيط والتوقع مرة بشكل سلبى ونتيجة غير جيدة فنياً ، ومرة أخرى بشكل يفوق توقع الخزاف مما يثير قوى داخلية لهدى الفينان لإنجاز بعض التأثيرات اللونية والملامسية الشيقة التي من الممكن أن تظهر بشكل عرضى ووضعها تحت سيطرته التقنيه والفنية .

ومــا هــو أهــم من اللون والملمس أو أي ماده من مواد التصميم هو الترتيب والنتسيق للتأثيرات اللونية والملامسية ترتيباً منتظماً كجزء من التأثير الموحد للعمل الغنى .

## الباب الثاتي

- \* عيوب الطلاءات الزجاجية والعوامل المحيطة بها
- \*الأسباب العامة التي تؤدى الى ظهور عيوب في الطلاءات الزجاجية

## الفصل الأول كيفية حدوث بعض عيوب الطلاءات الزجاجية

ــ التقشير	ــ التجميع
_ التشظي	_ التصدع
_ الإنتفاخ	ــ التشقق
ــ التخريز	ــ البئور والغليان
	ــ النّقوب الإبرية والحفر

إن الطلاءات الزجاجية من الأهمية بمكان بما لها من دور حيوي وملموس في الحصول على أسطح ناعمة ملساء يسهل تنظيفها ، وجعل السطح غير منفذ للماء ، وأيضاً مقاوم للاحتكاك ونلك من الناحية الوظيفية أما من الناحية الجمالية فإن الطلاءات تجعل من السطح الخزفي خلفية يسهل معالجتها زخرفياً بأساليب متنوعة .

والملمس في الطلاءات الزجاجية يضيف إلى السطح قيم جمالية بصرية ولمسيه مرئية ومحسوسة ، وتعتبر عيوب الطلاءات الزجاجية أحد أهم العناصر التي نستطيع من خلال التحكم فيها أن نثرى السطوح الخزفية برؤى فنية جديدة .

ويمكننا تحديد عيوب الأسطح المطلية بطلاء زجاجى عند النظر إليها فى الضوء الطبيعى "Bright Field" ، وذلك عند سقوط الأشعة على السطح بطريقة منتظمة وانعكاساتها بنفس الطريقة.

فإذا انعكس الضوء على السطح المطلي بطلاء زجاجي بزاوية مائلة فسوف تتضبح عيوب الطلاء الزجاجي تماماً . كما أن استعمال الضوء الطبيعي يظهر عيوب الطلاء الشفاف ، ويمكننا استعمال العدسات المكبرة "magnifying glasses" لتساعدنا على تحديد العيوب بطريقة أوضح .

ويمكننا تصنيف بعض العيوب المختلفة للطلاء الزجاجي، كما يلي:-

Crawling	1- التجميع
Crazing	2- التصدع
Crackle	3 – التشقق

Blistering & Boiling -4

Peeling 5- literary

5- التشظي 6

7- النقوب الإبرية والحفر Pinholing & Pitting

Bloating –8

Bittiness -9

وإذا كانت العيوب تضيف قيم جمالية إلى المسطحات والأجسام الخزفية فيجب مراعاة أماكن وطرق تطبيقها على الخزف الوظيفي نظراً لأن الاستعمال اليومي لأدوات المائدة – على سبيل المثال – لا يتناسب ووجود طلاء زجاجي به قيمة جمالية ناتجة عن التجميع لأنه سيعوق عملية التنظيف بعد كل استعمال.

ويتناول الفصل الأول بعض أنواع العيوب وأسبابها والعوامل المحيطة بها.

#### "CRAWLING" التجميع

الزحف "CRAWLING". التموج "RUCKLING". الكرمشة "RUCKLING". التخريز (1) الانكماش أوالتقلص "CONTRACTION" (2).

## [1] -تعریف: -

يحدث التجميع عندما تتشقق طبقة الطلاء وتتجمع بطريقة عشوائية تاركة مساحات غير مطلية على الجسم، وعادة ما تكون حواف تلك المساحات غير المطلية مغطاة بطبقة فيلمية رقيقة من الطلاء(1) وتكون حافة طبقة الطلاء التي تحيط بثلك المساحات الخالية مستديرة وسميكة وناعمة.

ويختلف مظهر التجميع من مساحات دقيقة ومعزولة إلى مساحات أكثر إنشاراً، (3) وفي حالات نادرة يتراكم مصهور الطلاء على هيئة قطرات أو نقط. (4) وفي هذه الحالة يطلق عليه التخريز. (1)

وربما يتجمع الطلاء بعيداً عن معظم القطعة ويترك سطحها مترسباً على هيئة بركة من الطلاء المنصهر على رف الفرن تحت القطعة. (4)


# [2] -أنواع الطلاءات التي لها قابلية للتجميع:-

يظهر التجميع على كل أنواع الأجسام ولا يعتبر قاصراً على الخزف الأرضى "Stoneware"، أو الخزف الحجري "Stoneware"

(1) ولاريب أن هناك أنواعاً من الطلاءات تكون عرضة للتجميع أكثر من أنواع أخرى . فالطلاءات اللزجة نسبياً غالباً ما تكون عرضة للتجميع عندما تنصهر أكثر من الطلاءات ذات السيولة العالية. (5) لأن التشقات والكسور في سطح الطلاءات الأكثر سيلاناً والتي تحدث في المريق تميل إلي الالتئام تماماً عندما ينصهر الطلاء "melt ويتدفق "flow". (6)



شكل (8) نماذج للتجميع في الطلاءات شكل (9) (7)



<sup>1-</sup> Ref.19 Pp86 2- Ref.27 Pp.425 3- Ref.15 Pp.79 4- Ref.26 Pp156 5- Ref.15 Pp80 6- Ref.26 Pp157

7- Ref.18 Pp.26

والطلاءات ذات المحلوى العالمي من الألومينا (1) ، والكوليمانيت (وهو مصدر رخيص لأكسيد البورون والكالسيوم في الطلاءات الزجاجية) (2) دائماً ما تكون ذات لزوجة انصهار عالمية وبالتالي فإنها تكون أكثر عرضة للتجميع (1) من الطلاءات الرصاصية والتي تكون أكثر سيولة في انصهارها من أي طلاءات أخرى خالية من الرصاص ولذلك فهي أقل عرضة للتجميع. (3)

أما الطلاءات المعتمة "Opaque Glaze" وبخاصة الطلاءات التي يستخدم الزيركون لإعتامها - تكون أكثر لزوجة من الطلاءات الشفافة "Transparent Glazes". والطلاءات المطفأة "Matt Glazes" التي تحتوي على أكسيد الزنك تكون أكثر عرضة للتجميع من الطلاءات اللامعة "Glossy Glazes". (1)

ويكون التجميع شائعاً في طلاءات بريستول ، السيلادون ، وطلاءات البوروكالسيت Borocalcite

- \_ محتوى أكسيد الزنك في طلاءات بريستول هو الذي يسبب التجميع.
  - ـ وفي السيلادون يكون سبب التجميع هو المحتوى العالى للألومينا.
- ــ أمــا فــي طلاءات البوروكالسيت فإنها ينقصها المصمهرات اللازمة من الخامات ذات التوتر السطحي المنخفض. (3)

# [3] - الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجميع في الطلاءات الزجاجية.

- 1-3 خواص الطلاء.
- 3-2- إعداد وتحضير الطلاء.
  - 3-3- حريق الجسم.
- 3-4- الدهون والأملاح على سطح الجسم.
  - 3-5- التطبيق.
  - 3-6- انكماش طبقة الطلاء .
    - 3-7- الحريق وجو الفرن.
  - 3-8- الزخرفة تحت الطلاء.

## <u>1-3 خواص الطلاء .</u>

هــناك العديد من خواص الطلاءات الزجاجية عند درجات الحرارة العالية تؤثر عند استخدامها ، مثل اللزوجة والتوتر السطحي وزاوية التماس ومعامل التمدد والتطاير والتفاعل مع الجسم .

1- Ref .15 Pp .80 2- Ref .26 Pp .157 3- Ref .19 Pp .86

ويعتبر التغير التدريجي في اللزوجة إحدى الصفات الهامة الطلاءات الزجاجية والتي تسمح بالحفاظ على طبقة الطلاء على سطح الجسم ، وذلك بعد تكسير روابط البالورات ذات القوى المتساوية عند مستوى حرارة معين لتكون سائلاً ، والطاقة المسببة لذلك تمثل بدرجة حرارة الانصلاء . ويؤثر في الزوجة الطلاءات مدى التفاعل مع الجسم وخاصة مع الميليكا والألومينا ، والسطحي العناصر المساعدة على الانصهار مثل الرصاص مما يزيد اللسزوجة ، ويجب أن تكون الزوجة الطلاء منخفضة بالقدر الكافي السماح الفقاعات الهواء بالخروج وانسيابها على السطح في مستوى منتظم .(1)

ويؤشر مقدار التوتر السطحي على قدرة الطلاء على الانسياب المنتظم كما تؤثر زيادة قيمته على حدوث التجميع . إن قابلية الطلاء المصهور على ترطيب الجمع "wet" وبزاوية تماس "contact angle" أقدل من 90 ، لكي تتتشر طبقة الطلاء وترطب المساحة الكلية للجسم ، ويحدث عند نقطة التماس طلاء وجسم وهواء ،والتي تحدث وتزداد من 9000: 1000° م مما يحدث ترطيب جيد ويغطي العيوب .(1)

والطلاء الدذي يتجمع يكون له توتر سطحي عالى ، ويكون لزجاً بسبب محتوى الألومينا العالمي ، والطلاء اللزج ينصهر ملتصقاً بنفسه بدلاً من انصهاره على سطح الجسم والالتصاق به. فأكسيد القصدير ومواد العتامة الأخرى تميل لزيادة التوتر السطحي وهكذا فإنها تحفز التجميع.

## <u>2-3- إعداد وتحضير الطلاء .</u>

الطحن الزائد للطلاء يمكن أن يجعل الطلاء زغباً (رقيق وخفيف) "fluffy" بشكل كبير (2) ونلك نتيجة للتشكيل الكبير للمادة الغروية في الطلاء ، لدرجة أنه لا يلتصق بالجسم البسكويت بشكل جيد مما يؤدي إلى حدوث التجميع .(3)

وتعمل زيادة الطحن على تحسين الملمس السطحي للطلاءات ، ولكن الطلاءات الأكثر طحناً تتشق أثناء الجفاف وتتجمع أثناء الحريق . واختبارات الصلابة والخش على الطلاءات المحروقة تؤكد أن الطحن الناعم يؤدي إلى زيادة مقاومة الخدش ويؤدي إلى تقليل ظهور العيوب بشكل عام. وربما يرجع ذلك إلى أن الطبقة البينية من الجسم والطلاء تكون أكبر في حالة الطلاءات ذات الطحن الناعم ، والتي تعمل على تغيير التركيب الثابت للطلاءات . (4) ومن ناحية أخرى فإن الطلاء نو الطحن الزائد يكون نو فاعلية كيميائية كبيرة فإن عديد كمية كبيرة من رمل السيليكا والألومينا في الجسم وبذلك تصبح لزوجة الطلاء غير عادية ويتزايد احتمال حدوث التجميع (3) .

<sup>1-</sup>Ref.1 Pp.78 2-Ref.19 Pp.86 3-Ref.15 Pp.80 4-Ref.3 Pp.26

#### 3-3-<u>حريق الجسم.</u>

عـندما يكـون جسم البسكويت محروقاً حريقاً تحت مستوى النضيج "under-fired" ، وعند تطبيق الطلاء عليه واستكمال الحريق ، يستمر الجسم في الانكماش معطياً معدلات تمدد غير متساوية مع الطلاء . (1)

كما أن هذا الجسم المحروق حريقاً منخفضاً يكون أكثر امتصاصا ، وبذلك فإن هذا الجسم ان يأخذ فقط طبقة أكثر سمكاً من الطلاء ولكن أيضاً جفاف تلك الطبقة من الطلاء سيكون سريعاً جداً لدرجة لا تسمح لها بأن تكون مضغوطة جيداً على الجسم وتكون طبقة الطلاء سهلة الانفصال والتجميع .(2)

## 3-4-الدهون والأملاح على سطح الجسم.

إذا كان الجسم البسكويت مترب أو دهني قليلاً أو كان متزججاً عندما تم تطبيق الطلاء عليه (1)فإن نلك يمنع الطلاء من تكوين ارتباط جيد مع الجسم واذلك ينفصل عنه أثناء الحريق (3) ، مثل هذه الحالة يمكن أن تمر بدون ملاحظة لكون طبقة الطلاء على السطح ربما تبدو جيدة التطبيق . وأثناء المراحل المبكرة للحريق عندما يبدأ الطلاء مرحلة التلبيد فإن الأماكن التي يكون فيها الاتصال غير جيد ، يتحرر عندها الطلاء ويتشقق وربما يعاود الانكماش والتكتل تاركاً مساحات خالية من الطلاء . (4)

والأملاح الموجودة في الماء المعتخدم في مسح الآنية أو عند تشكيل الآنية على العجلة (5) و تراكم هذه الأملاح القابلة للذوبان في الماء على سطح الجسم يؤدي إلى التجميع والطلاءات التي تحتوي على كمية كبيرة من الكاولين والتي تم طحنها طحناً ناعماً جداً يحدث لها تجميع ، نظراً لأن طبقة الطلاء تكون مضغوطة بشكل كبير مما يعرقل مرور الأملاح الذائبة من الجسم إلى سطح الطلاء ، وبالتالي فإن الأملاح الذائبة ترفع الطلاء المضغوط بعيداً عن الجسم مما يسبب التجميع أثناء الحريق .(3)

## <u>3-5 التطبيق .</u>

التطبيق السميك للطلاء يزيد من خدوث التجميع ، إذ أنه بدلاً من تشكيل عدد من التشققات الدقيقة التي يمكن أن تختفي خلال الحريق ، تظهر تشققات كبيرة في طبقة الطلاء تؤدي إلى حدوث التجميع بسهولة أكبر .(6) إذ أنه من الممكن أن يصبح معلق المطلاء أكثر سمكاً عن طريق التبخير أو خلال عملية التطبيق مما يجعل طبقة الطلاء سميكة ويعرضها لحدوث التجميع .(7)

<sup>1-</sup>Ref.14 Pp.64 2-Ref.19 Pp.87 3-Ref.27 Pp.426 4-Ref.26 Pp.156

<sup>5-</sup> Ref.15 Pp.81 6- Ref.15 Pp.80 7- Ref.19 Pp.86

تطبيق الطلاء على الآنية وهي في حالة جفاف غير مناسبة وبخاصة في الآنية ذات الحريق الواحد (1) أو عندما يتم تطبيق الطلاء بالرش Spraying فإن رش طبقة مبللة بشكل مفرط على طبقة أخرى تم تطبيقها سابقاً يسبب تحرر طبقة الطلاء مع احتمال تجميع لاحق أثناء الحريق وأحياناً يتجمع الطلاء على الآنية من الداخل ولا يتجمع من الخارج أو العكس ويمكن أن يحدث ذلك عندما يتم تطبيق الطلاء على سطح الآنية الداخلي أولاً ثم يليه تطبيق طبقة مبللة من الطلاء على الآنية من الخارج ، فيتسرب الماء من خلال جدران الآنية من الخارج ويحرر طبقة الطلاء من الداخل معبباً التجميع .(2)

## 3-6- انكماش طبقة الطلاع .

السبب الأساسي للتجميع هو الانكماش "Shrinkage" والنشقق "Cracking" في سطح طبقة السبب الأساسي للتجميع هو الانكماش الطلع الطلع المعدل انكماش كبير فإنه يتشقق بعد مرحلة الطلع وأثناء مرحلة الجفاف .(3)

ويحدث ذلك عندما تحتوي خلطة الطلاء على نسبة كبيرة من الطينات وبخاصة طينة الكرة "ball clay" ، ومن الممكن أن يحدث هذا الانكماش أيضاً عند استخدام مواد خام ذات حجم حبيبي دقيق جداً في خلطة الطلاء . (4)

وهناك بعض خامات الطلاء التي يكون لها انكماش كبير وتسبب التجميع :-

Clays— الطيناتZinc Oxideكسيد الزنكMagnesium Carbonateسكربونات المغنيسيومWhite Leadسارصاص الأبيض(5) Colimaniteساكوليمانيت

الكميات الكبيرة من المواد اللدنة التي تضاف لتحسين تشتت حبيبات معلق الطلاء مثل الكاولين والطينات ذات الإنكماش الكبير تكون سبباً في التجميع. (3) والمواد المجففة أو المواد السرابطة مثل النشا، الصمغ العربي ، صمغ الكثيراء ، سيلوفاس "Celloface" ومركبات الكربوكسي ميثيل سيليللوز الأخرى ستزيد إنكماش الطلاء أثناء الجفاف مثلما تفعل الطينات المضافة أيضاً ، وخاصة اللدنة منها مثل طينة الكرة والبنتونيت (6).

<sup>1-</sup> Ref .15 Pp .81 2- Ref .26 Pp .156 3- Ref .27 Pp .425 4- Ref .18 Pp .27 5- Ref .26 Pp .157 6- Ref .15 Pp .80

ولكسيد الزنك يسبب انكماش الطلاء قبل الحريق ويعمل على سحبه وتجميعه أثناء الاتصهار (1) وقد درس رايزنج "Reising" التقلص الناتج عن وجود أكسيد الزنك وقد نسب هذا التجميع إلى تفاعل الأكسيد مع الماء مشكلاً هلام مثل هيدروكسيد الزنك . وهذا التفاعل يكون محدوداً على سطح الحبيبات واذا كثيراً ما يفضل استخدام أكسيد الزنك في صورة سابقة الصهر" على "Fritted". (2) ويميل الطلاء للانفصال عن الجسم المطبق عليه ويصعب ملاحظة ذلك في مرحلة الجفاف ، وعند تمام الانصهار "Fusion" والذوبان "Melting" يكون الطلاء في حالمة حسركة ولا يلتصق بالجسم ولكنه يميل للانفصال عنه ، (3) ونتيجة لظاهرة التوتر السطحي "Surface Tension" فإن الطلاء يتقلص أثناء الحريق ويترك مساحات غير مطلية على سطح الآنية ليشكل التجميع. (4)

#### <u>7-3-الحريق وجو الفرن.</u>

حريق الآنية التي لا تزال رطبة بماء تطبيق الطلاء ،وبخار الماء الذي يخرج من الجسم يرفع ويحرر الطلاء ، والطلاء الذي يتحرر مثل الطلاء فوق الغبار أو الدهون يتجمع عندما ينصهر ، وهذا التجميع يسمى بالرفع "Lifting" .(1)

وجود خامات ينتج عن حريقها غازات في الجسم أو الطلاء أثناء الحريق يؤدي إلى التجميع ولدراسة أسباب تقلص الطلاء الطيني "Loam glaze" على أجسام الخزف الحجري فإن زاجونتز "Zajontz" قد قرر بأن التجميع ينتج من التفاعل بين كربونات الكالسيوم ومحتوى الغازات الكبريتية في غازات المدخنة "flue gazes". وهذا التفاعل يحرر ثاني أكسيد الكربون الذي يعرقل تجانس طبقة الطلاء قبل الحريق، وهذا يؤدي إلى تقلص الطلاء .(2)

ويرى أشياجان "Achajan" إن وجود الكبريت غير المتميئ "Achajan" في مسام الجسم البورسليني المحروق بسكويت هو السبب الأساسي لنقلص الطلاء. وأثناء المسراحل الأولى للحريق يكون الكبريت غير المتميئ والكربون الأسود والنواتج الراتنجية الأخرى ما زالت قادرة على اختراق الجسم مسببة تجميع الطلاء .(2)

## 8-3- الزخرفة تحت الطلاء.


يحدث التجميع أحياناً على الزخرفة تحت الطلاء وبخاصة مع أخضرات وروزات الكروم ، وأزرقات الكوبالية ، وينيات المنجنيز .ويرجع ذلك إلى الجفاف أثناء الحريق بسبب نقص المصهرات اللازمة ،أو إلى زيادة الوسيط medium الذي يجعل السطح المزخرف - 1- Ref .19 Pp .86 2- Ref .27 Pp .425

ددهني جداً لدرجة أن الطلاء لا يلتصق به بشكل جيد . (1) وعندما يتم تطبيق اللون تحت الطلاء الطلاء بشكل سميك فإنه يظل على الآنية مثل الغبار أو كطبقة حرارية تحت الطلاء ويواجه الطلاء المنصبهر صعوبة في توزيع نفسه على السطح كله ، بطريقة نشبه الماء الذي المن ينتشر على طريق مترب ولكنه يتجمع في كريات صغيرة . (2) وعندما تكون الزخرفة جافسة جداً لدرجسة عدم ترطيبها بشكل جيد بالطلاء المنصبهر تكون النتيجة هي التجميع . وهسناك إختلاف هام بين ألوان تحت الطلاء المجهزة والأكاسيد المعدنية المستخدمة لتطبيق الزخسرفة يجسب مسراعاته ، وهو أن تلك الألوان المجهزة تحتوي على من 505% مواد صهارة ، وهي التي تسمح بالإرتباط القوي بالآتية وتوفر ترطيب أفضل للسطح. (1)

## "Crazing" انتصدع

#### [1] \_ تعریف: -

يحدث التصدع في طبقة الطلاء الزجاجي عندما يكون هناك إختلاف في معاملات التمدد بين الجسم والطلاء .(3) ويكون التصدع عبارة عن تكوين شبكة دقيقة من الشروخ



ويكون نتيجة لإنكماش الجسم بدرجة أقل من الطلاء عند التبريد . (5) لإنكماش الجسم بدرجة أقل من الطلاء عند التبريد . (5) ونظراً لأن تركيب وخواص كلاً من الجسم والطلاء المطبق عليه تكون مختلفة ومتغيرة يكون من الطبيعى أن يتصرف كلا منهما بطريقة مختلفة عند التسخين والتبريد ، فإذا كان إنكماش الطلاء عند التبريد أكبر من الطلاء الزجاجى ينتج عنه الطلاء الزجاجى ينتج عنه

ظهور تصدعات مختلفة ،(6) ويتشقق الطلاء

إذا لم يكن قادراً على تحمل هذا التوتر الذي يقع عليه .

ويظل الإجهد موجدوداً بين الجسم والطلاء ولا يسكن إلا بظهور التصدعات اللاحقة في المساحات الموجودة بين التشققات الأولى. وقد سميت التشققات الأولى بالتصدع الأولى" Primary Crazing". وإمتلاء المساحات الموجودة بين التصدع الأولى بمساحات أصغر

1- Ref .15 Pp .81 2- Ref .26 Pp .157 3- Ref .25 Pp .203

4- Ref .26 Pp .153 5- Ref .11 Pp .73 6- Ref .14 Pp .64

على هيئة عدد من المربعات و/أو المثلثات قد سمى بالتصدع الثانوي Secondary "crazing" وعادة ما تكون التشققات الأولى فردية وطويلة وغالباً ما تتصاعد على الأسطح الرئسية أو تكون مستمرة على الأسطح الأفقية. وبفحص التشققات الأولى بعد ظهور التصدع الثانوي نجدها تتقارب بشكل كبير (1)

وكلما كانت شبكة التصدعات أكثر تشابكاً وانتشارا كلما كان الاختلاف في معاملات التمدد الحراري بين الجسم والطلاء كبيراً .(2)

#### ميكاتيكية التصدع:-

أثناء مرحلة توهج حريق "glost firing" تسوية الطلاء الزجاجي يتكون بين حبيبات الجسم الطيني نسبة كبيرة من المادة الزجاجية وينصهر الطلاء إلى سائل في صورة سيليكات منصهرة تنتشر على السطح وفي هذه المرحلة بالرغم من أن الطلاء لابد أن يكتمل بالتبريد والتصلد "solidifying"، يكون الجسم الطيني تقريباً في صورته النهائية فيما عدا فقدان الحرارة فهو لا يتغير كثيراً أثناء تبريد الفرن في مرحلة حريق الطلاء الزجاجي وبعد أن يتصلد الطلاء ، كلاً من الجسم الطيني والطلاء يبدأ في الانكماش أثناء التبريد. وطالما أن هذا الانكماش متماثل لا ينشأ إجهاد "strain" بين الجسم والطلاء، ولكن إذا أنكمش الطلاء أكثر من الجسم يكون في وضع توتر "erack" ولابد أن يتشقق crack أو يتصدع craze. (3)

## [2] - نوعية الأجسام التي تناسب ظهور التصدع.

- في أجسام الخزف الأرضى المسامية يكون الانكماش للجسم والطلاء بدرجات متفاوتة (مختلفة) تبعاً لمعامل التمدد الحراري لكل منهما . وتميل الطلاءات أيضا إلى التصدع على الأجسام المتزججة "Vitreous" مثل البورسلين. (4) ويصبح التصدع أقل حدوثا في حالة الخزف الأرضى كلما كانت درجة حرارة الحريق أعلى. (5)

- استخدام الجعم ذو التمدد المنخفض سيسبب تصدع الطلاءات العادية. فعند حريق الخزف الحجري والبورسلين والراكو في درجات حرارة الخزف الأرضى يمكن أن يحدث التصدع للطلاءات المطبقة عليها. (6)

- الأجسام الغنية بالفلدسبار أو المادة الطينية أو الصخور الطينية "argillaceous" تكون عرضه للتصدع . في الأجسام المسامية ذات المحتوى العالمي من الفلدسبار تزيد درجة حدوث التصدع، فأثناء عملية الانصهار يتفاعل الفلدسبار مع السيليكا الحرة فتقل كميتها مما يقوى حدوث التصدع وذلك لاختلاف معامل التمدد لاتواع السيليكا والسيليكات. (7)

<sup>1-</sup> Ref .19 Pp .87 2- Ref .27 Pp .421 3- Ref .26 Pp .154 4- Ref .25 Pp .203 5- Ref .27 Pp .422 6- Ref .15 Pp .76 7- Ref .27 Pp .423

\_ الأجسام الذي تحتوى على أقل من 15 % فلنت من المتوقع أن نتلائم بصعوبة مع الطلاءات، كما أن الأجسام الذي تحتوى على أكثر من 25 % فلنت سيكون من الصعب حريقها بدون أن تتعرض لإجهاد الحريق "dunting" أو التشقق "cracking" نظراً لبلورة السيليكا في صورة الكريستوباليت - .(1)

# [3] \_ الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التصدع في الطلاء:-

"Thermal Expansion Co-efficient" معامل التمدد الحراري -1-3

"Elasticity" مطاطية الطلاء -2-3

"Tensile Stress" الإجهاد التوتري "-3-3

"Buffer Layer" -4-3 طبقة الاتصال بين الجسم والطلاء

3-5- سمك طبقة الطلاء

3-6- الحريق

**7-3** نظام التبريد

3-8- الصدمة الحرارية

3-9 تمدد الرطوبة

3-10 ظروف الاستخدام

3-11- إضافة الأكاسيد المعدنية للطلاء

# 1-3- معامل التعدد الحراري:

معظم المواد الصلبة تتمدد بالتسخين وتتكمش بالبرودة وهذه قاعدة عامة ويصاحب هذا التسخين زيادة في الحجم حتى ولو كان الارتفاع في درجة الحرارة بسيطا ، وكلما زاد التمدد بالتسخين قابله انكماش كبير بالتبريد . والقيمة التي تعبر عن هذه الزيادة النسبية في المواد الصلبة للتمدد والانكماش عند التسخين والتبريد تعمى معاملات التمدد. (2) وعادة ما يكون سبب التصدع هو وجود معامل تمدد عالى ، وبالتالى انكماش ، في الطلاء نسبة إلى التمدد في الجسم .

والقائمة التالية تعطي معاملات التمدد الحراري للأكلسيد التى تستخدم بشكل عام في الطلاءات الزجاجية السيراميكية: - (3)

<sup>1-</sup> Ref. 26 Pp. 155 2- Ref. 26 Pp. 154 3- Ref. 5 Pp. 163

```
AlF<sub>3</sub>
            4.4
AS_2O_5
            2.0
B2O3
            0.1
            3.0
BaO
                  (4.2.5.2)
BaO
            4.7
CaO
            5.0
                  (5.89)
CaF<sub>2</sub>
            2.5
CaO
            4.4
C_2O_3
            5.1
CuO
            2.2
            4.0
Fe_2O_3
K_2O
            8.5
MgO
             0.1
                    (1.36)
            2.2
MaO
Na<sub>2</sub>O
           10.0
                 (12.96)
NaF
            7.4
NiO
            4.0
P_2O_5
            2.0
PbO
            3.0
SiO<sub>2</sub>
            8.0
                   (0.15)
SnO_2
            2.0
TiO_2
            4.1
ZnO
            1.8
                   (0.69)
ZrO_2
             2.1
```

ومن هذه القائمة سنرى أن الأكاسيد تختلف بشكل كبير في تمددها بالحرارة ، فالسيليكا تتمدد أقل من أكسيد الصوديوم بمقدار كبير. والطين مكون من الألومينا والسيليكا، وله تمدد متوسط ، ولكن بعض الطلاءات وبخاصة الطلاءات ذات الصودا العالية لها تمدد عالي ويجب مراعاة ذلك عند إضافتها لتراكيب الطلاءات الزجاجية. (1)

أما إذا كان التصدع مرغوباً فيه ، يتم زيادة واحد أو أكثر من أكاسيد التمدد العالي مثل الصوديوم والبوتاسيوم في الطلاء. التصدع الواسع يعنى توافق قريب بين الجسم والطلاء ، التصدع الضيق يعنى توافق بعيد بين الجسم والطلاء. (2)

وفيما يتعلق بطلاء خالي من التصدع ، فإن أقصى اختلاف آمن في معاملات التمدد الحراري يعتمد على درجة حرارة حريق التوهج "glost firing".

ـ في مدى حراري (1140°م - 1180°م) معامل التمدد الحراري للطلاء ويكون من 10:5% أعلى من معامل التمدد الحرارى للجسم.

1- Ref .26 Pp .156 2- Ref . 25 Pp . 203

\_ وفى مدى حراري (980 °م - 1000 °م) معامل التمدد الحراري للطلاء يكون من 25:15 % أقل من معامل التمدد الحراري للجسم. (1)

وجدير بالذكر أن التمدد الحراري للجسم الخزفي يعتمد على كمية السيليكا الحرة التي يحتويها وأيضاً على المعالجة الحرارية التي تتلقاها. (2)

## "Elasticity" -2-3

\_ مطاطية الطلاء هي أحد العوامل التي تؤثر على التصدع. (وهي تعنى توافق انتشار جزئيات الطلاء الزجاجي المنصهر بين حبيبات الجسم الطيني تبعاً لمعدل الارتفاع في درجة الحرارة). وعندما يكون الجسم والطلاء لهما نفس معاملات التمدد الحرارية .T.E.C. فإن نقص مطاطية الطلاء يؤدي إلى التصدع ، وعلى العكس ، فعادة ما تكون الطلاءات ذات المطاطية العالية قادرة على مقاومة التصدع بالرغم من وجود اختلاف في نسب معاملات التمدد الحراري.

\_ وتعتمد مطاطية الطلاء ومعامل التمدد الحراري لــه على التركيب ، فإضافة أكسيد البورون Boric oxide يحسن المطاطية، والأكاسيد القلوية ترفع معامل التمدد الحراري، بينما زيادة محتوى الألومينا والسيليكا تقال معامل التمدد الحراري وتمنع التصدع.

كما أن الطلاءات المعتمة التي تحتوى على أكسيد القصدير كمادة عتامة تتصدع عند تطبيقها على أجسام الخزف الأرضى وذلك مقارنة بالطلاءات الشفافة والتي لها نفس التركيب ولكن بدون أكسيد القصدير ولم يحدث بها تصدع ويرجع ذلك إلى مسألة المطاطية "elasticity" (1). ولا يحدث التصدع مباشرة إذا كان الطلاء مطاطي بقدر كافي لدرجة التكيف مع الإجهاد الحادث ويظل الطلاء واقعاً تحت الإجهاد حتى يتصدع بعد ذلك عند وجود أي إجهاد

ربهاد الناشئ عن ما يسمى بتمدد إضافي، ففي حالة الخزف الأرضى "earthenware" الإجهاد الناشئ عن ما يسمى بتمدد الرطوبة "Moisture expansion" يسبب التصدع.

الرطوبه mosture expansion بسبب


# -: "Tensile Stress" الإجهاد التوتري -3-3

يعتبر الإجهاد التوتري هو سبب مباشر لتصدع طبقة الطلاء الزجاجي أثناء الحريق، (3) وعندما تكون الطلاءات منصبهرة ومنتشرة على الآنية التي ما زالت متوهجة في الفرن يكون هناك توافقاً بين الجسم وطبقة الطلاء. (4)

وأثناء التبريد عدما يكون معامل التمدد الحراري .T.E.C وأثناء التبريد عدما يكون معامل التمدد الحراري للطلاء، "Thermal Expansion Coefficient" للجسم أقل من معامل التمدد الحراري للطلاء،

ينكمش الطلاء أكثر من الجسم وينشأ توتر "tension" بين الجسم والطلاء ، في هذه المرحلة يبدأ الجسم في الإنتفاخ ويكون الطلاء خاضع لإجهاد توترى إذا كان الإختلاف في معامل التمدد الحراري كبير جداً يتصدع الطلاء ،

وإذا كان الإجهاد ليس قوياً بدرجة كافية حتى يسبب التصدع مباشرة بعد الحريق ، فإن تأثيرات خارجية لاحقة يمكن أن تؤدى إلى التصدع بأى شكل .(1)



والطلاءات يمكنها مقاومة الإنضغاط أكثر من مقاومتها للتوتر . وبعبارة أخرى فإن الطلاءات تقاوم كونها مضغوطة بسهولة أكثر من مقاومتها لنفس القوة التي تعمل على سحبها إلى أجزاء أي قوى التوتر . (2)

# 4-3 - طبقة الاتصال بين الجسم والطلاء "Buffer Layer".

تـؤثر طبقـة الاتصـال بين الجسم والطلاء على حدوث التصدع ، فالإنفصال الفردى المكاسيد من الطلاء إلى الجسم والعكس يؤدى إلى تشكيل طبقة متوسطة ذات تركيب كيميائى معدنى "Chemico-mineralogical" ولها معامل تمدد حرارى .T.E.C يقع بين معامل التمدد الحرارى للجهادات الحرارى للجهادات . هذه الطبقة هي التي تمتص الإجهادات الناتجة.

وتشكيل طبقة الإتصال لا يعتمد فقط على التركيب الكيميائي للجسم والطلاء ولكنه يعتمد أيضا على مدى وطريقة المعالجة الحرارية . وقد وجد أن إضافة أكسيد المغنسيوم إلى الطلاءات الفلاسبارية البيضاء يقوى تشكيل طبقة الإتصال ويقاوم التصدع. (3)

# 5-3 سمك طبقة الطلاء.

كلما كانت طبقة الطلاء الزجاجي أرق كلما كانت مقاومة النصدع أفضل وزيادة سمك طبقة التزجيج من أكثر الأسباب شيوعاً للتصدع . فنجد أن الطلاءات التي قد أظهرت مقاومة جيدة للتصدع على الجسم الذي طبقت عليه يمكن أن تتصدع على نفس الجسم إذا كان التطبيق

سميكاً جدا ، وبشكل مشابه ، فإن الطلاءات ذات التمدد العالي نسبياً يمكن منعها من التصدع إذا تم تطبيقها تطبيقاً رقيقاً . والطلاءات الملحية والتي يكون لها تمدد حراري عالي نسبياً، نجد أنها تتصدع بسهولة إذا زاد الترسيب بقدر كبير عن السمك الطبيعي لطبقة الطلاء في حالة التطبيق بطريقة التغطيس على سبيل المثال. (1)

#### 6-3 - الحسريق.

تتصدع الطلاءات غالباً إذا لم تصل إلى درجة حرارة النضج أو تم حريقها حريقاً منخفضاً "buffer" وذلك لأن الطبقة التي تتشكل من الجسم والطلاء طبقة الاتصال buffer" وذلك لأن الطبقة هي التي تمتص الإجهاد بين الجسم والطلاء. (2)

كما أن درجة حرارة الحريق المنخفضة، والوقت القصير للحريق يقوى حدوث التصدع عن طريق إعطاء الجسم معامل تمدد حراري .T.E.C منخفض نسبياً. (3)

وأيضاً فإن الحريق العالي للأجسام التي لا يوجد بها بللورات "non-cristobalite" يمكن أن يكون سبباً للتصدع نتيجة لانصهار بللورات السيليكا الحرة. (4)

واستخدام جسم بسكويت ذو حريق منخفض "under-fired" يسبب التصدع أيضاً. (2) ويحدث التصدع في الطلاءات إذا تم حريقها حريقاً عالياً "over-fired" لأن الحريق العلي يؤثر على الجسم أكثر من تأثيره على الطلاء ، وغالباً ما يكون ذلك في الخزف الحجري "Stoneware" لأن الجسم والطلاء ينضجا سوياً ونظراً لأن السيليكا المتبالرة في الجسم قد أصبحت سيليكا منصهرة يكون لها معدل انكماش أقل كثيراً بينما الطلاء ما زال له نفس معدل الانكماش ولكنه بشكل نسبى ينكمش أكثر إذا كان الحريق عالي over-fired منه إذا تم الحريق عند درجة حرارة النضج الصحيحة. (4)

# <u>7-3 نظام التبريد.</u>

\_ يحدث التصدع بسبب نظام التبريد غير المناسب والتصدعات التي تحدث أثناء التبريد تكون متناهية الصغر ويمكن ملاحظتها بصعوبة بالعين المجردة وغالباً ما تظهر على المنتجات الكثيفة التي تحتوى على كميات كبيرة من الكوارتز الحر، لأن التحولات البالورية Polymorphous العكسية التي تحدث للكوارتز أثناء التبريد تؤدى إلى حدوث نسبة كبيرة من الانكماش.(5)

\_ وفى بعض الحالات يحدث التصدع أثناء مرحلة التبريد نتيجة للتطبيق السميك للطلاء وتطبيق نظام التبريد السريع .

<sup>1-</sup> Ref .15 Pp .78 2- Ref .19 Pp .87 3- Ref .27 Pp .421 4- Ref .19 Pp .88 5- Ref .27 Pp .424

نظراً لأن التبريد دائماً يعرض الطلاء لقدر معتدل من الإجهاد الضاغط "compressive stress" ولهذا تكون الطلاءات السميكة عرضه للتصدع ، بينما الطلاءات ذات السمك المتوسط على جسم بسكويت محروق جيداً لا تتصدع. (1)

## 8-3 - الصدمة الحرارية.

- منطقياً لا يتم فتح باب الفرن حتى يكون حمل الأواني في نفس درجة حرارة الغرفة تقريباً. ولكن نفاذ الصبر أو الفضول أو متطلبات العمل تؤدى إلى فتح باب الفرن قبل ذلك مما يعرض الأواني للتشقق وإذا تم فتح باب الفرن وكانت درجة حرارة الآنية فوق 100°م سيؤدى ذلك إلى صدمة حرارية في الآنية أكبر من الصدمة التى تحدث عند استقبال الماء المغلي أو أي تغييرات مفاجئة أخرى في درجة الحرارة .(2) وبعبارة أخرى فإن التبريد المفاجئ لسطح الأواني الساخنة يحدث تشققات في الطلاء أكثر من حدوث ذلك مع التسخين المفاجئ. (3)

وبكل تأكيد لا يجب فتح باب الفرن (بالأستوديو) أو سحب عربات الأواني من الفرن النفقي أو فرن الشحن (بالمصنع) بينما تكون درجة حرارة الآنية أعلى من 200 م لأن ذلك يؤدى إلى مخاطر التشوه بسبب التغيرات الحجمية في انعكاسات البللورات.

- ويصعب قياس درجة الحرارة الدقيقة للآنية بسبب التأثيرات الحرارية لأثاث الفرن. وعند فتح باب الفرن نسمع أزيزاً من حمل الأواني ويعتبر ذلك إشارة أكيدة لتأثير الصدمة الحرارية. (2)

## <u>3-9 تمدد الرطوبة.</u>

- عند إختيار طلاء له معامل تمدد حراري يتوافق مع معامل التمدد الحراري للجسم لا نحصل بشكل مؤكد على طلاء خالي من التصدع ، نظراً لأن الأجسام المسامية مثل الخزف الأرضي تتمدد نتيجة لامتصاص الرطوبة وبالتالي يكون التمدد الحقيقي في الجسم مختلفاً عنه في الطلاء . فعندما تتعرض الأجسام المسامية لهواء رطب يمكن أن تتمدد في درجة حرارة الغرفة. (1) - وعندما تتمدد تلك الأجسام بشكل مستمر فإن الطلاء لا يتمدد ولكنة يتصدع ليلائم الشد الذي

وقع عليه وذلك يؤدى إلى التصدع على منتجات الخزف الأرضي والأجسام المسامية الأخرى. (4) وبالمقارنة بالتمدد الحراري فإن التغير في الحجم في هذه الحالة ينسب إلى الانتفاخ الداخلي "Internal swelling" وتحت تأثير التمدد الرطب، فإن التوترات الناتجة عن توهج الحريق تتحول تدريجياً إلى إجهادات شد تقوى حدوث التصدع إذا تجاوزت حد مطاطية الطلاء. (1)

<sup>1-</sup> Ref .27 Pp .422 2- Ref .15 Pp .79 3- Ref .15 Pp .73 4- Ref . 19 Pp .87

#### 3-10- ظروف الاستخدام.

\_ يمكن أن يحدث التصدع أثناء التبريد ولكن معظم الطلاءات تأتى من الغرن خالية من التصدع وتظل الإجهادات التى ستسبب التصدع موجودة ويقال من وجودها مطاطية الطلاء وقوته . والأواني الاستخدامية مثل أدوات المائدة وأواني الغرن تتعرض لإجهاد حراري بشكل مستمر وتصبح تلك الإجهادات مبالغاً فيها بسبب التمدد والانكماش من كثرة وطول فترة الاستخدام مما يعرض طبقة الطلاء الزجاجي التصدع. ويستغرق نلك مده طويلة حتى يظهر ربما تصل إلى سنوات عديدة نظراً التسخين والتبريد الذي يتعرض له الجسم والطلاء معاً بشكل غير منتظم. (1)

# 3-11- إضافة الأكاسيد المعدنية للطلاء.

\_ إضافة الأكاسيد المعدنية للطلاء مثل أكسيد النحاس، أكسيد الحديد، ثاني أكسيد المنجنيز سوف تزيد من تمدده الحراري. على سبيل المثال فإن الطلاءات العسلي الملونة باستخدام أكسيد الحديد تكون مقاومتها للتصدع أقل من قواعد الطلاءات التي تنتج بدون إضافة أكسيد الحديد لها.

\_ وإضافة صبغات الطلاء المجهزة stains يمكن أن يكون لها تأثير مشابه نظراً لأنها تكون عبارة عن مزيجاً من الصبغات المعدنية سابقة الصهر "frit".

وحتى نعوض ذلك فمن الضروري إما الحريق الأعلى أو فترة تثبت أطول (فيما عدا البورسلين) أو أن نجعل الطلاء أكثر مقاومة للتصدع بدمج الفلنت أو الكوارتز أو طلاء سابق الصهر فنخفض التمدد أو أن نجعل طبقة الطلاء أقل سمكا إذا كان ذلك ممكنا (نظراً لأن درجة اللون سنتأثر) (2)

# <u>السيليكا ودرجة التصدع:</u>

تقوم الخامات بدور مهم في إحداث التصدع في طبقة الطلاء الزجاجي بصورة كبيرة أو صغيرة أو في مقاومته ، وذلك تبعاً للاختلافات الناتجة عن معاملات التمدد بين الخامات المكونة للجسم والخامات الداخلة في تكوين طبقة الطلاء الزجاجي.

وفيما يلي نوضح أهمية السيليكا كواحدة من أهم مكونات الطلاءات الزجاجية والدور الذي تقوم به في الجسم والطلاء:--

#### السيليكا:-

تظهر السيليكا بوفره في الصخور البركانية وبالتالي في الطينة (لأن الطين ينتج من تحال الصخور البركانية والغرانية) وفي الحجر الرملي والفلنت. ولذلك فإن كل الطينات الخزفية تحتوى على البركانية والجرانيتية) وفي الحجر الرملي والفلنت. ولذلك فإن كل الطينات الخزفية تحتوى على


1- Ref .19 Pp .87

السيليكا إما متحدة مع معادن الطينة أو في شكل حر، أو موجودة مباشرة على هيئة مكلسة وترسيبات لحصوات الفلنت أو ترسيبات لرمل السيليكا.


وتوجد السيليكا في أشكال بللورية مختلفة والشكل الذي يحدث طبيعياً هو الكوارتز ولكن أثناء الحريق فإن بعضاً منه يتحول إلى التريديميت "Tridymite" والكريستوباليت

"Cristobalite" وكلها ذات تركيب متماثل "SiO2". ويكمن الإختلاف بين تلك الصور في طريقة تشابك رباعيات السيليكون SiO4 في التركيب المتشابك، ومن الجدير بالذكر أنه أثناء التسخين يكون هناك تحول مستمر من طور الكوارتز إلى التريديميت أكثر (كوارتز أقل) بعد الحريق منه عند بداية الحريق. (1)

بالإضافة إلى ذلك هذاك تحول من كل نوع إلى نوع فرعى آخر، هذا التحول يكون مترافقاً مع التعديل في النظام الشبكي لبعض المرحل أثناء دوره التسخين حتى أنه يسبب تمدد مفاجيء للبللورات والذي ينعكس عند التبريد.



## هذه التعديلات الهامة كما يلي:-



هذه التغيرات من ألفا إلى بيتا أثناء الحريق والانعكاس السريع إلى شكل ألفا أثناء التبريد، يعرف بانعكاسات السيليكا.

وفى الجسم الخزفي يبدأ التحول من بيتا كوارتز إلى كريستوباليت فوق 1000°م ولكنه يكون بطيء جداً إلى أن يحدث تحول بنسبة مئوية صغيرة ، وعلى أي حال فعندما ترتفع درجة الحرارة وأيضا كنتيجة لفعل العامل المساعد، فإن التحول يستمر مع السرعة المتزايدة حتى فوق 1200 م ويكون التحول إلى طور بيتا كريستوباليت هام جداً. (1)

وتغيرات هذا الطور تعتمد على الوقت حتى أنه مع دورات الحريق الطويلة أو التثبيت الفرن ستنتج تحولات أكثر منها في دورة الحريق السريع، وبالتالي فإن تكوين الكريستوباليت في الجسم الخزفي يكون بسبب الحريق العالي وهذه التحولات تحدث ببطيء وتعتمد على وقت الحريق. (2) وكلما كانت كمية الكريستوباليت التي تشكلت أكبر كلما سيكون التمدد الحراري (والانكماش الحراري) للجسم أكبر وبالتالي كلما ستكون مقاومة التصدع أكبر.

أثناء التبريد بعد حريق الطلاء يصبح الطلاء أكثر لزوجة بشكل متصاعد حتى يصبح في النهاية صلب تقريباً.

- بالنسبة للطلاءات ذات درجة الحرارة المنخفضة أو طلاءات الخزف الأرضى يحدث نلك عند حوالي 550 700 م .
- وبالنسبة للطلاءات ذات درجة الحرارة العالية يحدث ذلك عند حوالي 650 850 ° م وأعلى من هذا المدى فإن أي إجهاد ينشأ من اختلاف الانكماش في السطح البيني للجسم والطلاء سيتحرر بالتدفق اللزج للطلاء ، ولكن تحت هذا المدى يعتبر الطلاء صلب جداً لدرجة أنه لا يعدل.

وإذا كان الجسم الخزفي مركب بشكل صحيح وتلقى الحرارة الكافية فإن الانكماش المفاجئ بسبب انعكاسات الكوارتز والكريستوباليت عند 573 ، 250 م على التوالي، سينتج في إجهاد ضاغط يقع على الطلاء ويظل هذا الضغط في الطلاء عندما تؤخذ الآنية من الفرن. (2)

في حالة الخزف الأرضى فلن محتوى الجسم من السيليكا الحرة يجب أن يكون عالى حتى يتمكن من عمل التحولات الكافية واللازمة لإنتاج الكمية المطلوبة من الكريستوباليت عندما يحرق إلى مدى درجات الحرارة الخاصة بهذا الجسم.

أما مع الأجسام ذات الحريق العالى مثل الخزف الحجري فإنه يلزم سيليكا حرة أقل كثيراً نظراً لأن معدل التحول يكون أسرع كثيراً ويمكن أن يتشكل الكريستوباليت الكافي من محتوى أقل من السيليكا الحرة. ونجد أن العديد من الطينات الموجودة في الطبيعة تحتوى على السيليكا الحرة الكافية حتى تنجز التحولات الكافية عند درجات الحرارة العالية وهكذا فإن الإضافة المباشرة من السيليكا الحرة إلى أجسام الخزف الحجري عادة لا تكون ضرورية. وعلى أي حال، فإن طبقة التفاعل في الخزف الحجري تكون قوية جداً عنها في الخزف الأرضى ويكون احتمال التصدع أقل لأن الاندماج مع سطح الجسم يكون أفضل. (1)

# ويمكننا هنا توضيح بعض الحقائق الهامة الأخرى:-

\_ حجم الحبيبات هام جداً ، فالسيليكا الناعمة تتحول بسهولة أكثر من السيليكا الخشنة. ويفضل استخدام الفلنت بدلاً من الكوارتز كمصدر للسيليكا الحرة في أجسام الخزف الأرضي نظراً لأن معدل تحوله يكون أفضل كثيراً بسبب نقة حجم حبيباته واحتوائه للطبيعي على كمية قليلة من CaCO<sub>3</sub> كربونات الكالسيوم (5%) والتي تقوم بدور الوسيط الكيميائي في تحفيز التحول .(1)

\_ السيليكا ذات معامل تمدد منخفض بالنسبة لكل خامات الطلاء وإضافتها إلى الجسم الطيني تزيد معامل تمدده أما إضافتها إلى الطلاء فهى تقال التمدد نسبياً مع الأكاسيد الأخرى للطلاء. (2) ونظراً لذوبانها في مصهور الطلاء فإن معدل انكماشها ينخفض أما في الجسم فإنها تميل لأن تظل في الشكل البللورى وفي هذا الشكل يكون لها معدل انكماش عالى. (3)

ـ أثناء دورة التعدخين والتبريد، السيليكا المتبارة "Crystalline silica" في الجسم تكون لها خواص تختلف تماماً عن السيليكا المنصمهرة "Fused silica" في الطلاء.

وخاصية السيليكا الموجودة في الجسم والتى تتحكم في التصدع هى تحول الشكل البللورى لها من ألفا كوارتز إلى بيتا كوارتز عند درجة حرارة (573 م) ، هذا التحول البللورى يكون مصحوباً بزيادة خفيفة في الحجم، وهى التى تسمح بالتحول الانعكاسي لتلك السيليكا التى تتمدد عند التسخين إلى درجة حرارة أعلى من 573 م والتى سوف تتكمش عند التبريد إلى حجمها الأصلى .(4)

<sup>1-</sup> Ref.15 Pp.75 2- Ref.25 Pp.203 3- Ref.19 Pp.88 4- Ref. 26 Pp.155

والأشكال المختلفة Polymorphous السيليكا الموجودة في الجسم عند درجة 573 م تستازم درجة تمدد حجمي معين وبالرغم من أن التغير في الحجم يمكن أن يكون بسيطاً ولكن يكفى حتى يتلاءم الجسم والطلاء بشكل أفضل.(1)

وإذا زادت كمية السيليكا في الجسم فسوف يحدث التصدع أثناء التبريد حتى إذا تم التبريد بشكل تدريجي. ويرجع ذلك إلى التغيير الكبير في الحجم .(2)

#### خامات تقاوم ظهور التصدع:-

\_ المواد الصهارة لها دور أساسي في مقاومة التصدع حيث أن أكسيد الرصاص و/أو أكسيد البورون يزيد من مرونة الطلاء ومقاومة التصدع وذلك تبعاً لنسبته في تركيبة الطلاء الزجاجي. كما أن أكسيد البورون له معدل انكماش منخفض كبير وكمية في حدود 15 % تقريباً في الطلاء سيكون لها تأثير مقاوم للتصدع. وإضافة كمية أكثر من 15 % من أكسيد البورون ربما تؤدى إلى تأثير معاكس (أي تؤدى إلى التصدع) لأن مقاومة الطلاء للتصدع تقل عند إضافة كميات كبيرة من أكسيد البورون ويطلق على هذا التأثير بوراسيتز

## (3). "Boracitis"

- \_ الكميات الصعيرة من أكسيد التيتانيوم تقاوم ظهور التصدع. (4)
- \_ إضافة أكسيد الكالسيوم في صورة الحجر الجيريWhiting" أو مركبات أخرى من مركبات الكالسيوم إلى الجسم يزيد معامل التمدد الحراري وتقاوم التصدع. (5)
- \_ المواد المحفزة بالجسم الخزفي والتي تسرع عملية التحول في السيليكا من صورة بللورية الله صورة أخرى تعتبر هامة جداً. والكالسيوم والمغنيسيوم من أكثر المواد المحفزة أهمية ويمكن تواجدهما في الجسم على هيئة تلك (سيليكات المغنيسيوم) ودولوميت (كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم) وحجر جيري (كربونات الكالسيوم) وهي تعطى مقاومة أفضل للتصدع.
- \_ وجود أكسيد الحديد في الجسم الخزفي له تأثير مباشر على التمدد الحراري والانكماش. فإن وجوده بنسبة من 4: 11% في الجسم بالإضافة إلى التأثير المحفز للكالسيوم يمكن الأجسام الطينية الحمراء من إظهار مقاومة جيدة للتصدع عند درجة حرارة الحريق المنخفضة حداً. (6)
  - ... كلسنة الكوارتز المضاف إلى الجسم وطحنه إلى قوام أنعم يقاوم التصدع. (5)

1- Ref .27 Pp .424	2- Ref .26 Pp .155	3- Ref .19 Pp .87
4- Ref .27 Pp .423	5- Ref .27 Pp .422	6- Ref .15 Pp .76

ومن خلال ما سبق يمكننا القول بأن النصدع يحدث بزيادة النمدد الحراري للطلاء ومن ثم انكماشه في النبريد. ويتم ذلك باختيار أكاسيد للطلاء تكون أكبر في معاملات النمدد الحراري. وأحياناً يصعب عمل ذلك بدون تعديل جذري في درجة حرارة النضيج.

## وفيما يلى الطرق الفعالة لحدوث التصدع في الطلاء:-

\_ يمكن أن يحدث التصدع بتعديل الجسم الطيني وفي هذه الحالة يتم تقليل المواد ذات التمدد العالي في الطينة وعندما تبرد الطينة ستنكمش بمعدل أقل ويظل الطلاء تحب شد Tension وهذا يعنى تقليل الفلاسبار أو أي مادة سابقة الصهر "fritted material" تحتوى على أكاسيد لها تمدد عالى من الصوديوم والبوتاسيوم في الطينة.

- -- أما بالنسبة للتعديل في الطلاء :-
- ـ استبدال الأكاسيد ذات التمدد الحراري المنخفض.E.C. (B2O3, ZnO, MgO) الكاسيد ذات تمدد حراري عالي.
  - ـ تقليل السيليكا.
- ـ إحلال عوامل صهارة ذات وزن جزيئي عالمي بدلاً من عوامل صهارة ذات وزن جزيئي منخفض (PbO-223, CaO -56).
  - ــ زيادة أي مادة تحتوى على الصوديوم أو البوتاسيوم.
    - ـ زيادة الفلاسبار.
    - ــ تقليل أكسيد البورون.
      - ــ تقليل الألومينا .
    - \_ تطبيق طبقة سميكة من الطلاء.

## "Cracking" (التشريخ)

- في البداية لابد من الإشارة إلى أن هذاك نوعان من الشروخ:-

# أولاً: شرخ في الجسم بعد الجفاف أو الحريق.

غالباً ما تنتج مثل هذه الشروخ من سوء تناول الجسم عند مرحلة جفاف الجلد على سبيل المثال عند عدم توخى الحذر في إصلاح حافة آنية وربما يظل هذا الإجهاد غير واضح حتى تصبح الآنية في مرحلة جفاف كامل أو في مرحلة البسكويت. والتبريد السريع جداً خلال مرحلة تحولات الكوارتز والكريستوباليت يمكن أيضاً أن يسبب ظهور شروخ وسوف تتزايد احتمالات حدوث التشريخ أثناء التبريد مع وجود سيليكا أكثر من اللازم في الجسم. (1) وفيما يلي بعض الأسباب الأخرى للتشريخ:

- \_ الترطيب غير المتجانس في نفس القطعة على سبيل المثال- عند وجود بعضاً من الماء في قاعدة الآنية أثناء التشكيل على عجلة الخزاف.
  - \_ شد الطين أثناء تشغيلها.
  - \_ الجفاف الجبري أو غير المنتظم.
  - \_ تطبيق البطانة على آنية جافة للغاية أو العكس، أي تطبيق البطانة على آنية رطبة جداً.
    - \_ وجود سمك غير منتظم في الآنية وبخاصة عند قاعدة الإناء.
      - \_ استخدام طينة رطبة مع طينة أكثر جفافاً.
        - \_ استخدام طينة لها معدل انكماش كبير.
      - \_ وجود قطع من الجير أو الحجر في الطينة.
    - \_ وجود حمل من الوزن الزائد على الآنية نتيجة للرص غير الجيد للفرن.
- تنى الشرائح وهى يابسة جداً -على سبيل المثال- كما في حالة الأواني التى يتم تشكيلها
   حول اسطوانات.
  - ـ تشغيل الطينة بعد أن تكون قد جفت إلى ما بعد مرحلة اللدونة. (1)


# · ثانياً: - شرخ في السطح الخارجي للجسم المطلي بطلاء زجاجي.

تحدث مثل هذه الشروخ في الطلاءات الزجاجية بسبب الإجهادات الطبيعية التي تتواجد بشكل مستمر في الأجسام الخزفية مثل التمدد والانكماش، التسخين والتبريد الخ من الأسباب التي تؤدي إلى تصدع الطلاءات، وعندما يكون هذا التصدع متعمداً وتحت التحكم يطلق عليه التشقق. (2)

<sup>1-</sup> Ref .16 Pp .77

# "Craquelle" ."Crackle" (التشريخ) "Crackle"." التشيقق (التشريخ)

#### [1] - تعربف: -



شكل (13) نموذج التشقق في الطلاءات (4)

التشقق عبارة عن شبكة من التشققات تظهر فى طبقة الطلاء الزجاجى على هيئة شروخ أو صحورة ويتوقف على مدى الإجهاد الحادث في طبقة الطلاء فكلما قل الإجهاد ظهرت صدوع ثانوية صغيرة وتقيقة جداً . ويستخدم التشقق كوسيلة لزخرفة الأسطح الخزفية وتطبيقه على جسم فاتح اللون يظهره بشكل جيد. (1) وأيضاً فإن إختيار الوقت المناسب لتلويات التشقق يجعلنا نرى شبكة خطوط في أفضل صورة زخرفية ممكنة. (2)

# [2] ــ نوعية الطلاءات والأجسام التي تناسب التشقق.

تظهر التأثيرات المتشققة في معظم الطلاءات فيما عدا الطلاءات المطفأه، (1) و الطلاءات التي تحتوى على نسبة عالية من أكسيد الصوديوم وأكسيد البوتاسيوم ذات معامل التمدد العالى يكون لديها الميل النشقق على معظم الأجسام الخزفية .(3) ويعتمد ظهور التصدع على نوع الفلاسبار المستخدم وعلى الأكاسيد المختلفة الداخلة في تركيبه ومعدلات التمدد والإنكماش الخاصة بها ، وأفضل أنواع الفلاسبارات هو النيفلين سيانيت . كما أن إختيار المادة الصهارة يؤثر في درجة التصدع أيضاً فنجد الحجر الجيري أفضلها وهناك كربونات الباريوم ، وأكسيد الزنك ، وكربونات الليثيوم ، وكربونات المغنيسيوم . (4) والطلاءات ذات المحتوى المنخفض من الألومينا والسيليكا إلى درجة كبيرة يظهر بها صدوع وتشققات . كما أن الأجسام الطينية ذات معامل التمدد الحرارى المنخفض تجعل الطلاء المطبق عليها يميل إلى التشقق ، والأجسام التي يضاف إليها التاك Talc

## [3] \_ تقتيات الحصول على التشقق: -

عند اكتمال حريق الطلاء يمكن نقل الآنية من الفرن وهو مازال ساخناً ادرجة عدم القدرة على التعامل مع الآنية باليد مباشرة ، وذلك باستخدام فرن ذو إمكانيات تسمح بذلك. ويمكن تتقيط الآنية أو رشها بالماء البارد وهي ما زالت ساخنة حتى تعطى خطوط تشقق أقوى.

وقد كان الخزافون الصينيون عادة يقومون بتسخين الأواني التى بها تصدع في أشعة الشمس الحامية ثم يقومون بعد ذلك بتغطيسها في ماء بارد حتى تظهر بها وتشققات أقوى. (1) وعندما يحدث التصدع الأولى يتم حك الملونات في التشققات حتى تعطى تأثيراً زخرفياً ، وقد تم عمل ذلك في السيلادونات الصينية المتشققة ، ففي البورسلين الصيني كانت خطوط التصدع الأولى الطويلة تملأ بالصبغات قبل خطوط التصدع الثانوية التى تظهر بعد ذلك في الوسط. (2)

ولتأكيد خطوط التشقق يتم حك الحبر الهندي فيها أو باستخدام شراب السكر وتسخين الآنية في الفرن حتى يتفحم السكر. (3)أو باستخدام أكسيد تلوين أو شاي أسود في المساحات المتشقق. (4)

ويمكن أن تتم عملية التلوين بتسخين الآنية لدرجة حرارة تفوق احتمال الجلد وتغطيسها بعد ذلك في محلول أحد الملونات المختلفة القابلة للذوبان بتركيز 5 % وهذه الملونات تتضمن نترات الكوبالت، نترات النحاس، نترات الحديد...وغيرها ، وعندما تبرد الآنية يندفع المحلول في التشققات خلال الفراغ الناتج عن تكاثف البخار. وعندما تجف الآنية يمكن إزالة الطبقة الرقيقة الزائدة من الملون المذاب بمسح السطح بلطف باستخدام إسفنجة مبلك. بعد الحريق عند مخروط (018) 710 م هذه الأملاح تتحلل وتملأ التشققات بالأكاسيد الملونة. (1)

يمكن إستخدام الطلاءات الملونة ذات الحريق المنخفض بدلاً من الملونات القابلة للنوبان، وهذه الطلاءات يمكن تطبيقها على الآنية وهي ساخنة وعندما تجف يمكن مسح أي طلاء لم يمتص في التشققات قبل أن تحرق الآنية عند درجة حرارة منخفضة ويمكن إستخدام الصبغات "Stains" لتلوين ذلك الطلاء وإضافة كربونات الكوبالت حتى 1 %، أكسيد الحديد الأحمر حتى 5 % تنتج سلسلة ملونات جيدة.

- \_ الأسود الجيد يمكن الحصول عليه بإستخدام:-
  - 1.5% أكسيد كوبالت.
  - 1.5% أكسيد كروم أخضر.
  - 1.5% أكسيد حديد أحمر.(1)

<sup>1-</sup> Ref.10 Pp.22 2- Ref.19 Pp.85 3- Ref.25 Pp.203 4- Ref. 23 Pp.210

#### طريقة التجزيع المنصهر "Melt - Crackle"

وفيها يسمح لطبقة الطلاء الزجاجي بالتشقق بعد التطبيق والحريق في درجة حرارة منخفضة ، ثم تغطى طبقة الطلاء بالأكسيد الملون وبعد حكها بخفه داخل التشققات تبعاً لتأثير فني مرغوبا فيه يعاد حرقها مره أخرى حتى درجة حرارة النضبج وفي النهاية تظهر التشققات وقد إمتلأت بالطبقة الملونة. ومن الممكن إنتاج شبكة تشققات واحدة على الأخرى بإستخدام طلاءين منفصلين . يمكن أن ينتج الطلاءان نمطين مختلفين تماماً من التشققات والإرتباط بينهما يمكن أن يعطى تأثيراً شيقاً. (1)وقد كان الصينيون قادرون على إنجاز هذا التأثير من خلال الحريق المتعاقب لشبكة من التشققات الكبيرة والدقيقة معاً، كل منها ملون باكسيد تلوين مختلف. (2)


#### البثور "Blistering" والغلبان "Blistering"

## (ا) البنور "Blistering"


#### [1] تعریف .

تتصاعد الغازات الناتجة عن المعالجة الحرارية في صورة فقاقيع مكتملة أو حفر من الفقاقيع المنفجرة. ويحدث ذلك قبل مرحلة تمام تسوية الطلاء ، وتلك الغازات إما أن تكون ناتجة من تفاعل مكونات الطلاء نفسها ، أو من تفاعل مكونات الجسم المطبق عليه الطلاء.

ومع إرتفاع درجة الحرارة تزيد التفاعلات المصاحبة فتنطلق العديد من الغازات مثل:-



- التي تحتوي على أكسيد الحديد عند900 °م.
- ـ الأكسجين من ثاني أكسيد المنجنيز ، عند 1080 °م .
  - ـــ الفلورين من حجر الكورنيش عند 1150°م.
- ــ وهــناك مكونات أخرى يحدث لها غليان ثم نتطاير. مثل أكسيد الصوديوم فوق درجة حرارة 1200°م .(4)



3- Ref. 27 Pp. 431 4- Ref. 19 Pp. 27 1- Ref.19 Pp.85 2- Ref.23 Pp.210

وعندما ينصهر الطلاء فإن نواتج الحريق الغازية تعكل مساماً مطوية ، ومع إرتفاع درجة الحرارة وإنخفاض اللزوجة تتخذ هذه المسام شكلاً كروياً نتيجة للتوتر السطحى "surfac" الحمادة وإنخفاض اللزوجة لتخذ هذه المسام شكلاً كروياً نتيجة للتوتر السطحى tension أكبر وتكون الفقاعات في النهاية لها سمك أقل من سمك الطلاء ، نتيجة لتشكيل إنخفاضات فوق الفقاعات. وعندما ترتفع درجة الحرارة ويكون خروج الغازات معتدلاً فإن الفقاعات التي تعجز عن الوصول للسطح نتشكل على هيئة بثور "blisters". وإذا خرجت غازات أكثر تصل الفقاعات إلى سطح الطلاء ، وأى فقاعة تصل إلى سطح الطلاء ستنفجر تاركة خلفها تقوباً مفتوحة "blowholes" وحفر "craters" . (1)

وعندما تحاول الفقاقيع أن ترتفع عمودياً ، تستغرق وقت أطول حتى تخرج من الأسطح الرأسية التي نتدلى بالقرب من القاعدة في الأشكال المنتفخة ومن داخل حواف قاعدة الآنية.

# [2] نوعية الطلاءات التي لها قابلية لحدوث التبثير.

الطلاء الكثيف stiff غالباً يحبس الفقاقيع فيه ويعطيها عتامة خشنة ، والكثافة عند الإنصهار تسمى لزوجة ، بينما الطلاء السيال fluid يسمح للفقاقيع أن تخرج بسرعة ولا يظهر به ندبات .(2)

الطلاءات الرصاصية التى يكون لها وزن نوعى كبير ولزوجة منخفضة تترك الغازات تعبر خلالها بسهوله ، ولذلك نادراً ما تشكل بثور . أما إذا تعرضت الطلاءات الرصاصية مصادفة لأجواء إختزال في الفرن ، سيظهر بها بثور ويصبح الطلاء رمادياً أو مسوداً ، والسطح يمكن أن يكون مغطى ببثور كبيرة وحفر ، حيث أن أكسيد الرصاص ذو حساسية بالنسبة لجو الحريق ويُختزل بسهولة.(3) والطلاءات التى تحتوى على الرصاص في صورة frit (مادة سابقة الصهر) تكون أقل عرضه التبثير في ظروف الإختزال من تلك الطلاءات التى تحتوى على مركبات الرصاص الخام .(4)

الطلاءات سابقة الصهر تمتص غازات أكثر من الطلاءات الخام وبالتالي تظهر ميلاً كبيراً للتبثير أكثر من الطلاءات الخام المماثلة لها في التركيب، والطلاءات التي تحتوى على أكسيد الحديد "ferric oxide" تكون أكثر عرضه للتبثير .(3)

<sup>1-</sup>Ref.27 Pp.431 2-Ref.19 Pp.27 3-Ref.27 Pp.432 4-Ref.26 Pp.158

## [3] الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البثور.

- 3-1- ظروف الحريق وجو الفرن.
- 3-2- مسامية الجسم وغازات التدخين الكبريتية.
  - 3-3- المغازات الموجودة في الطلاء الخام.
    - 3-4- التطبيق السميك

#### 3-1- ظروف الحريق و جو الفرن:

النابيد المبكر للطلاء ، والتسخين السريع ، والإنحدار "gradient" الكبير لدرجة الحرارة داخل الجسم ، وجو الإخترال كلها عوامل تقوى حدوث البثور .

وعندما تتشكل الفقاعات يكون هناك تبادل مستمر للغازات بين الطلاء والفقاعات الفردية، وأيضاً بين الطلاء وجو الفرن، ولذلك تأخذ الفقاعات في النهاية نفس التركيب مثل جو الفرن. وإذا لم يتصلد الطلاء بعد قليل من تشكيل هذه الفقاعات يكون من الممكن عمل تحليل سريع للغاز بواسطة طرق تحليلية دقيقة:

- "Microanalytical" تحلیل میکرونی
- تحلیل میکروجرافی "Chromatoraphy"
- "Spectography" تحلیل طیفی

وبنلك يمكن تمييز أصل الفقاعات. (1)

ــ وقد إكتشف سلوجانكى "Slawjanki" طريقة تحليل الغاز المحتبس في المصمهور الذائب وقد طبق هذه الطريقة لتحليل فقاقيع الغاز في طلاءات البورسلين وقد قرر التركيب الآتى:-

CO₂ من 10: 13 % ، 12 من 2: 35 % 85: 82 سن 2: 5 %. CO₂

وهذا التركيب الكيميائي بيرهن على أن الفقاقيع ليست ناتجة عن تحليل الكربونات ولكنها تتشأ من غلزات الفرن والتي تتشبع في الجسم الذي ما زال مسامياً وتخرج عندما يتلبد . وجو الفرن يحتوى على نفس الغازات التي قد وجدت في الطلاء المنصمهر أي SO2, O2, CO2، بخار الماء . اللخ. (2)

## 3-2- مسامية الجسم وغازات التدخين الكبريتية:-

يزيد ميل الطلاء لتكوين البثور مع مسامية الجسم وأيضا إستخدام الوقود الرطب damp يزيد ميل الطلاء التكوين البثور مع مسامية الجسم وأيضا إستخدام الوقود هي نتيجة لتكثيف fuels هو سبب آخر للبثور . ويرى أشاجان "Achajan" أن البثور هي نتيجة لتكثيف غازات التدخين الكبريتية الناتجة من إحتراق الوقود .

وقد برهن ساجوب "Sagop" تجريبياً على أن البثور في طلاءات البورسلين ترد أحيانا إلى التأثيرات المصادة لغازات التدخين في منطقة التسخين عند درجة 400 °م، ثانى أكسيد الكبريت SO2 الموجود في غازات التدخين يتأكسد إلى ثالث أكسيد الكبريت SO3 ويتفاعل مع أكسيد الكالسيوم في الطلاء ليشكل كبريتات الكالسيوم والتى بعد ذلك تتفكك وتنتج غاز عندما ينصهر الطلاء . وقد درس كل من ليكريفان "Lecrivain" ومارسن "Marethen" وفارجس "Farges" طلاء حرقه واحده به مواد عتامة من الزركون عند درجة حرارة 1250 °م، وقرروا بأن مسامية الجسم العالية تعتبر سبباً للبثور ،(1)

## 3-3- الغازات الموجوده في الطلاء الخام:-

يؤكد بستيكر "Besticker" أن الغازات الموجودة في الطلاء الخام هي السبب الرئيسي الظهور البثور، وقد وجد أيضاً أن النيتروجين هو المكون الأساسي للطور الغازى في الفقاعات ، لأن الأكسجين يذوب في المصهور . وفضلاً عن دخول غازات الفرن في الطلاء ، يحدث التبثير أيضاً بسبب تشكيل الغازات عند إحتراق الكربون المحتبس في مسام الجسم ، وأيضا بخروج الغازات من المحاليل المشبعة في الطلاء المنصهر ، وإمتصاص الهواء بواسطة حبيبات الطلاء ، وخروج الغازات من مسام الجسم ، (2)

#### 3-4- التطبيق السميك:-

تنتج البثور إذا تم تطبيق الطلاءات بشكل سميك وعادة ما تكون البثور مرئية داخل التجويفات حيث يكون هناك بركة من الطلاء في القاع ، وذلك حيثما يكون التطبيق السميك للطلاء . في هذه الحالة يمكن رؤية بثور كبيرة في الطلاء ، وتلك البثور التى على السطح يمكن أن تتكسر بسهولة .(3)

# "Boiling" (ب) الغليان)

# [1] - تعریف .

في الحالات التى تكون فيها فقاقيع الغاز عديده وتخترق سطح الطلاء فإن هذا المظهر السطحى الناتج يسمى بالغليان ، وهو عيب متكرر في الطلاءات ذات الإنصهار المنخفض .

# [2] - العوامل التي تؤدي إلى ظهور الغليان في الطلاء .

- 2-1- درجة حرارة غليان الطلاء .
- 2-2 التوتر السطحى للطلاء ودرجة نعومة الطلاء .
  - 2-3- معدل التسخين وجو الفرن .

#### 2-1-درجة حرارة غليان الطلاء.

كل طلاء له درجة حرارة غليان خاصة به تعتمد على لزوجته "viscosity" ، ومعدل التسخين "heating rate" والتركيب الكيميائي له ...اللخ .

\_ فالطلاءات المعتمة سابقة الصهر "fritted" وغير سابقة الصهر "unfritted" أيضاً تغلى عند لزوجة 4000 - Pa.S 9.000 .

ـ بينما الطلاءات الرصاصية الشفافة تغلي عند لزوجة 2.000 - 2.000 Pa.S 4.000 ويذكر بريموند "Bremond" أن 2.500 - 2.500 تعتبر لزوجة قصوى لطلاءات الخزف الأرضي earthenware والبورسلين Porcelain وأن اللزوجة أقل من Pa.S وأن اللزوجة أقل من 1.000 تعتبر عامل مساعد لغليان الطلاء .

# 2-2-التوتر السطحى "Surface tension" ودرجة نعومة الطلاء .

التوتر السطحى للطلاء له تأثير على الغليان ، نظراً لأن أي زيادة في التوتر السطحى تجعل الطلاء أكثر صلابة فيما يتعلق بزيادة حجم الفقاعات ووصولها إلى سطح الطلاء .

وطحن الطلاء طحناً خشناً حوالي 15-20 microns يعمل على زيادة درجة حرارة الإنصهار ويقلل الميل للغليان ، ومن ناحية أخرى فهو أيضاً يضعف شفافية الطلاء "Transparency" (1).

# 2-4 - معدل التسخين وجو الفرن.

تزيد درجة حرارة غليان الطلاء طردياً مع معدل التسخين . والغازات الكبريتية التي تنتج من حريق الفرن بوقود زيت ثقيل يمتصمها الطلاء عند درجة حرارة750 م تقريباًو هكذا تبدأ الظروف التي تؤدى إلى تشكيل الكبريتات وأخيراً إلى غليان الطلاء .

# الخامات التي تؤدي إلى ظهور البثور والغليان.

- السبب المتكرر البثور في الطلاءات الملونة هو وجود أكاسيد المنجنيز ، والكوبالت ، والنحاس ، والحديد ، ولا تعبب أكاسيد التلوين مشكلة في الطلاءات ذات الانصهار المنخفض مع محتوى عالى من أكسيد الرصاص ، ولكن إستخدام أكاسيد التلوين أوالصبغات التى لم يتم تتقيتها بقدر كاف يمكن أن تسبب الغليان .
- المحتوى العالمي من القلويات ، وأكسيد البورون ، وأكسيد الباريوم في الطلاء يقوى حدوث الغليان ، بينما أكسيد الزنك يكون له تأثير عكسى .(1)

\_ إحتواء الجسم أو الطلاء على كربيد السيليكون يمكن أن يؤدى إلى ظهور الفقاقيع . كربيد السيليكون ليب Boric ، وطلاءات الرصاص السيليكون ليب تأثير قوى وبخاصة على طلاءات البورون وطلاءات الرصاص Lead ، وطلاءات البورون أقل على الطلاءات الفلاءات الفلاء الفل

## كيفية الحصول على البثور والفقاعات:-

يمكن إيجاد هذه الملامس السطحية بإستخدام كمية كبيرة من المواد عالية الفاعلية في الطلاء مثل:

- ثالث فوسفات الصبوديوم Trisodium calgon

Antimony – أنتيمون

(2) Silicon carbide \_\_\_ کربید السیلیکونِ \_\_

## النقوب الابرية "Pinholing" والحفر "Pitting".

#### [1] - تعریف .

فقاعات الغاز الصغيرة التى نتشكل أثناء الحريق عندما تخترق الطلاء وتنفجر على السطح تاركة خلفها حفر صغيرة ويكون الطلاء المنصهر غير قادر على أن يملؤها يصبح مظهر سطح الطلاء أشبه بوسادة الدبابيس "pincushion" أو قشرة البيض "egg shell" أوإذا كانت الحفر كبيرة بالقدر الكافى فهو يشبه سطح قشرة البرتقاله "orange peel" ، ووفقاً لذلك فإن هذا العيب يشار إليه بالفعل تحت هذه الاسماء .(3)

ومعظم الثقوب والحفر هي الفوهات المتجمدة – Frozen craters - انشاط الغليان كما لو أن شخصاً استطاع فجأة أن يجمد قدر من الماء المغلى ويثبت الشكل لعدد لا يحصى من الفقاقيع bubbles الصعغيره التي تنشأ وتتكسر على السطح . (4)

وعندما يتم تطبيق الطلاء على منتج تم تشكيله بطريقة الصب ، ربما تظهر فراغات كبيرة نسبياً على السطح ولا يجب الخلط بين تلك الفراغات والثقوب الإبرية في الطلاء ، إذ أن هذه الفراغات تتتج بسبب إحتباسات الهواء في جسم منتج الصب وتلك الإحتباسات تقع قريبه من السطح وتتفتح عندما يطبق الطلاء ، وتترك خلفها فتحات صغيرة بعد الحريق .(3)

# [2] - نوعية الطلاءات التي لها قابلية لظهور الثقوب والحفر.

الطلاءات على الفخار "pottery" والماجوليكا "majolica" والخزف الارضى "earthenware" تكون عرضه لتلك العيوب. الطلاءات التي تسيل عندما تتصهر أي التي تكون ذات لزوجة إنصهار منخفضة تكون غير مناسبة لظهور الثقوب "Pinholes"، على عكس الطلاءات الجافة dry ، والمطفأه mat.

1- Ref .27 Pp .433 2- Ref .25 Pp .203 3- Ref .27 Pp .435 4- Ref . 26 Pp .157

والطلاءات التى لم تصل إلى درجة النصح"fired".(1) بينما طلاءات الزيركون المعتمه بشكل خاص تكون عرضه لتشكيل الثقوب الإبريه .(2)

# [3] - العوامل التي تؤدي لظهور الثقوب والحفر.

هي نفسها في حالة البثور وتتضمن بشكل أساسي : - التفاعل بين الجسم والطلاء ، إحتراق الكربون المحتوى في الجسم أوالطلاء ، خروج الماء المرتبط كيميائيا ، تفكك مكونات الطلاء المختلفة (مع إنفصال الغاز المصاحب) ، إمتصاص الغازات من الجو المختزل ، نظام الحريق غير المناسب وأنواع مختلفة من التلوث (3)، ويمكن توضيحها كما يلي : -

- 3-1- اللزوجة والإنصبهار.
  - 2-3 زيادة الحريق .
    - 3-3 الكربون.
    - 3-4− الإخترال .
- 3-5- التخزين الطويل للآينة البسكويت.
  - 3-6− الزركون.
    - 3-7- التميؤ.
  - 3-8- أنواع مختلفة من تلوث الطلاء .

# 3-1- اللزوجة والانصهار.

تظهر هذه العيوب الثقوب الإبرية "pinholes"، والبثور "blisters"، والفقاقيع "bubbles"، والمحفو "craters" بشكل متكرر في الطلاءات كلما كانت درجة حرارة نضبج الطلاء أقل ، مع حدوث العيب المتكرر عند درجة حرارة 1000 م تقريباً (3)، ونجد أن الطلاءات ذات الإنصيهار المنخفض واللزوجه المنخفضة تظهر بها تلك العيوب بسبب المحتوى القلوى العالى ، مقارنة بالطلاءات اللزجة التي تأخذ وقت أطول حتى نتصهر والتي يكون. إحتمال نمو الثقوب الإبرية بها أقل . (4)

والطلاءات الأكثر سيلاناً عند الإنصهار تصل إلى أقل الزوجة لها عند أوج الحريق ، وبذلك تكون الفرصة مواتية الشفاء الحفر "pits" والثقوب "pinholes" وأيضا حتى يتخذ الطلاء شكله النهائي في سطح مصقول "smooth" وصحيح "unbroken".(1)

وطالما أن درجة حرارة النصح عاليه بشكل كافى ، فإن نمو البثور فى مراحل مبكرة للحريق يتلاشى بعد ذلك أسفل السطح المصقول للطلاء .(3)

1- Ref .26 Pp .158 2- Ref .27 Pp .437 3- Ref .27 Pp .435 4- Ref . 27 Pp .436

#### 2-3- زيادة الحريق .

ياتى المطلاء الذى لم يكن عرضه لظهور النقوب من الفرن أحياناً ملئ بالنقر ، وذلك إذا تمت تسويته في درجة حرارة عالية "Over – fired" بزيادة مخروطين أو ثلاثة مخاريط عن درجة حرارته الطبيعية . هذه النقر pits ، أوالبثور blisters نتج بسبب غليان الطلاء craters عندما إقترب من الحاله المتبخرة vapor ، ويترك الغليان فوهات بركانية scars ، أو ندبات scars ، أو نقر pits في الطلاء المتصلد .(1)

#### -3-3 الكريون:

في معظم الحالات ، ينفصل ثانى أكسيد الكربون من الكربونات في مدى تقريبى الدرجات الحرارة عند 800-900 م ، وتعمل السيليكا المطحونة طحناً ناعماً كماده محفزة وتعجل بتحلل الكربونات .(2) وعندما ينحل ثانى أكسيد الكربون وينطلق الكربون يتجمع هذا الكربون في الطلاء ويتأكسد أثناء الحريق ، ولذلك فإن الفقاقيع الناتجة ترتفع إلى المسطح حيث تنفجر وتترك خلفها ثقوباً إبريه .(3)

#### 4-3 الإختزال .

عندما يكون جو الحريق مختزل بقدر كبير ، وبخاصة في المراحل المبكرة للحريق ، يمكن تترسيب كميات كبيرة من الكربون في مسام الطينة ، وفيما بعد فإن أكسدة هذا الكربون يمكن أن تسبب الثقوب الإبرية عندما يمر ثاني أكسيد الكربون من خلال الطلاء .(1)

# 3-5- التخزين الطويل للآنية السكويت .

عند تخزين الآثية التي تم حريقها بسكويت لفترة طويلة يؤدي ذلك إلى خروج الغازات أثناء حريق الطلاء ومن ثم تشكيل الثقوب الإبرية ، لأن أكسيد الكالسيوم الذي قد تشكل أثناء عملية الكلسنة "calcining" يمتص الرطوبة من البيئة المحيطة ويتحول إلى هيدروكسيد ويتفاعل بعد ذلك مع ثانى أكسيد الكربون من الجو ، مما يؤدى إلى التشكيل الثانوى لكربونات الكالسيوم ، ثم إنفصال ثانى أكسيد الكربون أثناء حريق التوهج .(3)

#### 6-3 الزركون .

تشكيل الفقاعات في الطلاء يكون أكثر تركيزاً في مدى درجات الحرارة الذي ينتج الكمية القصوى من سيليكات الزركونيوم "Zirconium - Silicate" ، لأن البللورات التي قد تشكلت تعمل كمراكز تكثيف لتقديم الغازات في الطلاء المنصهر وكمراكز نمو الفقاعات الموجودة مسبقاً . ونظراً لأن إعتام الطلاء يحتاج من 3:2 أضعاف من أكسيد الزيركونيوم أكثر من أكسيد القصدير ، فإن طلاءات الزيركونيوم تكون أكثر ملائمة لتشكيل النقوب الإبرية من طلاءات القصدير . (4)

<sup>1-</sup> Ref .26 Pp .158 2- Ref .27 Pp .435 3- Ref .27 Pp .436 4- Ref .27 Pp .437

#### . 2-7- التميؤ

النقوب الإبرية يمكن أن تنتج بسبب حدوث تميؤ جزئي لبعض الطلاءات سابقة الصهر أثناء الطحن ، وتتفكك الهيدرات "hydrates" أثناء حريق التوهج "glost – firing" ، وتتبعث الغازات التي تؤدي إلى تشكيل الثقوب الإبرية .(1)

## 3-8- أنواع مختلفة من تلوث الطلاء.

- ـ يمكن أن يتلوث الطلاء أثناء الطحن إذا ما تم تنفيذ الرباط الطوبى المبطن لإسطوانه الطحن الأسمنت الجيرى الطبيعى lime cement ، ولذلك فإن إحتكاك الأسمنت المفكك يكفى لأن يسبب تشكيل الثقوب الإبرية .(2)
- ــ أكاسيد التلوين التي عندما تغير تكافؤاتها تكون مسئولة عن إنطلاق الغازات التي تسبب الثقوب فيما بعد .(3)
- ــ إحتواء الطلاءات على قدر أكبر من القدر الطبيعى من الزنك Zinc أو الروتيل Rutile يكون لديها ميل لظهور الثقوب. (26-158)
- \_ تضمينات الجبس حتى أقل من 1 %، بالإضافة إلى كبريتات الصوديوم والمغنسيوم ... الخ . أيضا يمكن أن تنتج الثقوب الإبرية .
  - \_ تلوث الطلاء بنسبة أقل من 0.5 % من كربيد السيليكون .(1)
    - تجمع الغبار على سطح الطلاء .
  - ـ هناك سبب بسيط وهام جداً لا يمكن إغفاله ، وهو إمكانية تلوث الماء . (2)

## "Shelling", "Flaking", "Peeling"

#### <u>-: تعریف :-</u>

يحدث النقشير بسبب قوى الإنضغاط فى الطلاء والتى تفوق القدوة الرابطة عند طبقة الإنصال بين الجسم والطلاء – عندما يكون الإرتباط بين الجسم والطلاء غير كافى – وتجعل طبقة الطلاء يحدث بها إنقسام عند الحواف والأطراف وربما تلتف overlap طبقة الطلاء عند أماكن الإنقسام أو تتراكب عليها . ويظهر التقشير على هيئة شروخ دقيقة فى الطلاء تميل حوافها أن تتراكب فوق بعضها البعض أو كأن مساحة من الطلاء سوف تسقط بعيداً عن الآينه .(1)



شكل ( 15 ) نموذج للتقشير في الطلاءات

# <u>-: مسبب حدوثه -[2]</u>

\_ يحدث التقشير بسبب الارتباط غير الجيد بين الجسم والطلاء ، وهذا الإرتباط الفقير يمكن أن ينشأ بسبب الحريق غير الكافى للطلاء والذى يجعل الطلاء ينصهر بمفرده ولكنه لا ينتج طبقة إتصال بين الجسم والطلاء (2) ، أو بسبب وجود راسب على سطح الجسم يمنع الطلاء من الارتباط على الوجه الصحيح مع الجسم (3) ومثل هذاالراسب ينشأ من :-

1- تراكم الأملاح الذائبة في الماء على سطح المنتج الجاف-غير المحروق- أو المحروق بسكويت قبل تطبيق الطلاء . كبريتات المغنسيوم وكبريتات الصوديوم قابله للذوبان في الماء بسرعة ولها القدرة على أن تسبب التقشير . (4)

2- إستخدام البنتونيت كمادة لدنه في الأجسام التي يتم تشكيلها على الدولاب ، يتسبب في حدوث طبقة سطحية غير محكمة عند الجفاف.

3- الأجسام الغنية بالرمل إذا تم مسحها بالإسفنجة أكثر من اللازم عند الحواف يترتب عليه مسح المادة الطينية بعيداً عن السطح مع زيادة الرمل عند السطح .(3)

4- تراكم الغبار والملوثات الأخرى -مثل وجود بقع دهنية- يمكن أيضا أن يؤدى إلى تشكيل طبقة فاصلة بين الجسم والطلاء .(4)

1- Ref.15 Pp.104 2- Ref.19 Pp.287 3- Ref.15 Pp.106 4- Ref.27 Pp.420

5- إستخدام بطانات غير متوافقة في إنكماشها مع الجسم ، أو إستخدام الأكاسيد وألوان الزخرفة بطبقة سميكة . (1)

\_ في حالية الحرقة الواحدة والطلاءات الخام : - عندما ينقشر الطلاء الخام غير سابق الصيهر من على جسم جاف أوغير جاف ، فمن الممكن أن يكون سبب التقشير هو الإختلاف في معدلات الانكماش بين الجسم والطلاء ، وبخاصة عندما يكون الجسم محتوى على نسبة كبيرة من المادة الطينية ، وهنا يحدث التقشير خلال التجفيف ، أوخلال المراحل المبكرة الحريق . (2)

التسخين السريع يعمل على إجبار رطوبة الجسم على الخروج بشكل سريع ، وتعجز طبقة الطلاء عن مقاومة ضغط البخار واذلك تنفصل عن الجسم في أماكن مختلفة . (3)

\_ يحدث التقشير أيضاً إذا كان الطلاء يحتوى على نسبة كبيرة من المواد الخام الهشة أو المنتفخة "Voluminous" مثل كربونات المغنسيوم ، أو الألومينا ، أو أكسيد الزنك . وأى طلاء له محتوى عالى من الماء ولكن بشكل خاص الطلاء الخام يتقشر بسبب الانكماش الزائد (2) . والطلاءات اللنه جيدة التلبيد تكون أكثر ميلاً للتقشير .(3)

- الطحن النزائد الطلاء ، تطبيق الطلاء على منتج محروق بسكويت في درجة حرارة منخفضة ، تلوث الطلاء بشكل عارض مع حجر جيري مطحون طحناً خشناً أو مع بعض الكربونات الأخرى كلها أسباب تؤدي إلى التقشير .(4)

# التشظى. "Shivering"

#### <u>-: تعریف :-</u>

عندما يكون الطلاء تحت إنضغاط "compression" هائل يؤدى إلى إنفصاله عن الجسم ، وفي هذه الحالة إما أن يتقشر الطلاء "Peel" أو يتشظى "shiver". (5)

ويحدث التشظى بشكل خاص على الأحرف الخارجية الحادة مثل الحواف ، حروف الأيدى ، الزخرفة البارزة ، وتكون قشرة الطلاء لها حافة حادة وتنزع معها جزء من الجسم الذي تمزقت عليه. ويكون التشظى بسبب التوافق الفقير للطلاء مع الجسم ، والتشظى عكس التصدع .(6)

1- Ref .15 Pp .106	2- Ref .27 Pp .418	3-Ref .27 Pp .419
4- Ref 27 Pp 420	5- Ref .26 Pp .156	6- Ref .19 Pp 287.

## [2] - أنواع الأجسام التي يحدث التشظى عليها :-

يحدث التشطى على الخزف الحجرى أكثر منه على الخزف الأرضي ، لأنه في حالة الخزف الحجرى الجسم والطلاء ينضجا سوياً ويتحدا معاً ، ويكون الإرتباط بين الجسم والطلاء قوياً ، وإذا كان الطلاء غير مناسب الجسم فإنه سيتشطى منتزعاً جزء من الجسم . (1) أما في حالة الخزف الأرضى والخزف الحجرى غير الناضج فإن الإتحاد في طبقة الجسم والطلاء يكون ضعيفاً وإذا كان الطلاء غير مناسب الجسم فإنه يترك الآتية بدون أن يمزق الجسم وهنا يسمى تقشير "Shelling" . (2)

## [3] - أسباب حدوث التشظى: -

\_ يحدث التشظى بسبب الإختلاف في معاملات التمدد الحرارية بين الجسم والطلاء مثل التصدع ولكنه إختلاف عكسى لما هو في حالة التصدع ، فإذا كان معامل التمدد الحراري للطلاء أقل من معامل التمدد الحراري الجسم ، فإن الجسم ينكمش بسرعة أثناء التبريد وهذا يؤدى إلى توتر بين الجسم والطلاء يجعل الطلاء واقعاً تحت إجهاد ضاغط ويحاول الإنفصال عن الجسم وينقش ، وعندما يكون التغظى ناتجاً عن إختلاف معاملات التمدد الحرارية فإنه يحدث كلما إقتربت نهاية عملية الحريق ، أوأثناء التبريد ، أوبعد التبريد أحياناً . نظراً لأن الطلاء المنصهر يظل في حالة مرنة طالما أنه لم يتصلد بالكامل ولذلك لا يتعارض مع إنكماش الجسم الذي يمضى بدون عرقلة طبقاً لمعامل التمدد الحراري الحقيقي للتركيب . وعندما يفقد الطلاء مرونته أثناء التبريد يعرقل إنكماش الجسم في السطح البيني للطلاء بسبب الإرتباط القوى بين الجسم والطلاء (3) ، ونظراً لأن الطلاء التبريد ويتمزق .(4)

# . "Bloating" الإنتفاخ

#### <u>[1] - تعریف: -</u>

أثناء الحريق تتحرر من الجسم العديد من الغازات والغالبية من تلك الغازات تخرج من خلال مسام الجسم وعند الضرورة من خلال الطلاء المنصهر. فإذا كانت مسام الجسم مغلقة بطبقة مصمهور كثيف من الجسم والطلاء، أوبطبقة منزججة كثيفة فلن تتمكن الغازات من الخروج وبعد ذلك تبنى جيوباً من الغاز خلف الحاجز اللدن لطبقة الطلاء الزجاجي الذي يتشوه ليأوى فقاعة الغاز.

وأهـم الغـازات التى تخرج أثناء الحريق غاز أول أكسيد الكربون ، وثانى أكسيد الكربون التى تخرج عند عند 900:700 م ، والغازات الكبريتية الناتجة عن تفاعلات الأكسدة المختلفة عند 1150:700 م، والفلورين من 1300:700 م. (5)

1- Ref .19 Pp .287 4- Ref .27 Pp .420	2- Ref.19 Pp.288 5- Ref.19 Pp.27	3- Ref .27 Pp .419
1 101 121 120	J-1101 . 17 1 11 . 2.7	

# [2] - نوعية الأجسام التي تناسب الانتفاخ:-

يحدث الإنتفاخ مع أجسام الخزف الحجرى وبين الجسم والبطانة في منتجات الصلب (1)وعند إستخدام طينات تحتوى على شوائب أو لم يتم خلطها جيداً يظهر الإنتفاخ .(2)

المعدام سيات حريق الأكسدة . أما كما يحدث الإنتفاخ في طلاءات البورسلين أثناء حريق الإختزال وأثناء حريق الأكسدة . أما في الطلاءات سابقة الصهر فنظراً لأن الطلاء سابق الصهر يكون جيد الإنصهار فإنه يقاوم الإنتفاخ .(3)

# [3] - أسباب حدوث الانتفاخ:

#### 3-1- درجة حرارة تلبيد الطلاء

إذا تم إنطلاق الغازات بعد أن يكون الجسم قد تلبد "sintered" والطلاء قد إنصبهر أثناء تفكك فإن الغازات التي لم تنفذ تشكل طبقة سطحية على المنتج ، وهذه الغازات تتشكل أثناء تفكك جزيئات البيريت Pyrite ، والجبس Gypsum ، وأكسيد الحديد Pyrite المحتبسة داخل الجسم . ودرجة حرارة تلبيد الطلاء هي العامل الأساسي المؤثر في الإنتفاخ فكلما زادت درجة حرارة تلبيد الطلاء ، كلما قلت فرصة الإنتفاخ ، وذلك لأن درجة الحرارة العالمية توفر الظروف اللازمة لإكتمال تحرير الغازات من طبقة الطلاء ، وكلما كان الإرتفاع في درجة الحرارة أسرع كلما كان الجسم والطلاء أسرع فيما يتعلق بالتلبيد والإنصهار على التوالى ، وكانت الظروف مناسبة لحدوث الإنتفاخ .(3)

# 3-2- الهواء والكربون في مسلم الجسم.

الكربون الذي لم يحترق تماماً في حريق البسكويت ، وفي حالة الحرقة الواحدة الكربون الذي يظل محتبساً في الجسم ولا يستطيع التأكسد لأنه محكم من التسرب للجو الخارجي ، هذا الكربون يتأكسد بأخذ الأكسجين من أكسيد الحديد . وأكسيد الحديد المختزل يتصرف كمادة صهارة ، ويعمل على تليين الجسم مع زيادة التزجيج "Vitrification" وأكاسيد الكربون تحدث الإنتفاخات . ويتأكد الإنتفاخ مع منتجات الخزف الحجرى حيث يكون متعمداً الوصول بالجسم إلى التزجيج . (4) والهواء الموجود داخل مسام الجسم والطلاء يساعد على الإنتفاخ .

# 3-3- ظروف الحريق.

فى حالة طلاءات البورسلين ، ربما ينتج الإنتفاخ بسبب الحريق عند درجة حرارة أعلى من الدرجة المخصصة للحريق . إنطلاق الأكسجين من أكسيد الحديد أثناء حريق الإختزال يعتبر أيضاً سبباً للإنتفاخ . وحتى طلاءات البورسلين الصفراء، يمكن أن تبين هذه التأثيرات لحدوث الإنتفاخ فى حريق الأكسده .ويزيد محتوى الفقاعات طردياً مع درجة حرارة الحريق ، ووقت الحريق. (5)

<sup>1-</sup> Ref .19 Pp .27 2- Ref .11 Pp .73 3- Ref .27 Pp .430 4- Ref .19 Pp .28 5- Ref .27 Pp .431

#### التخريز "Bittiness".

عيوب صيغيرة في سطح الطلاء ترى وتُحس كأنها خشنة قليلاً عند اللمس وتعرف بالتخريز "bittiness"، أويعرف هذا الطلاء بالطلاء المخرز "bitty glaze" ويرجع السبب في حدوث التخريز إما لعملية نخل الطلاء ، أولتلوث الطلاء .

\_ بالنسبة للنخل فإما أن الطلاء لم ينخل بالمره ، أولم يتم نخله خال ما منخل منخل منخل منخل المنخل المنخل المستخدم كان به عيب ما .(1)

\_ أما تلوث الطلاء فيمكن أن يحدث بسبب المواد التى تعلق بالجسم الطينى ، أوالبسكويتى والتى تنفصل داخل الطلاء أثناء عملية التغطيس .


وأحياناً يكون النخل صحيح والطلاء خالى من التلوث

وبالرغم من ذلك يكون مظهر الطلاء رملياً وإن لم يضاف إليه أى خامة ، مثل هذه الحالة تنشا من نمو بالورات في معلق الطلاء ويكون مظهر الطلاء وكأنه قد تم نخل بعض حبيبات الرمل عليه وبعد ذلك تم غسلها قليلاً .

- وربما يرجع هذا التخريز إلى وجود حبيبات من كربونات الكالسيوم ، وتتشكل حبيبات كربونات الكالسيوم لأن معظم الفريتات المستخدمة في طلاء الخزف الأرضى يكون بها كمية صغيرة من كربونات الكالسيوم ولكنها قابله للذوبان في الماء ، وأثناء الطحن وعندما يستم تخزين الطلاء في صورة سائلة فإن جزء صغير من الفريت يتحلل في الطلاء السائل وتستحرر أيونات الكالسيوم ، التى تتحد مع أيونات الكربونات التى تتشأ من تأين آثار حمض الكربونيك الموجود في ماء المطر أوماء الصنبور لتنتج كربونات الكالسيوم التى تترسب بعد ذلك حول الحبيبات الصغيرة لأحد خامات الطلاء والتى ستكون بمثابة عامل تتويه ، وتحدث هذه المشكلة صيفاً ونقل جداً في الشهور الباردة .

- بالإختـبار تحت عدسه مكبره سنجد أن السطح يتضمن العديد من الكرات الصغيرة جداً متساوية الحجم تقريباً وكثيرة جداً ، وإذا تم صب حمض الهيدروكلويك عليها فسوف تفور تماماً بقوة مما يؤكد أن هذه الحبيبات من كربونات الكالسيوم .

إضافة حمض الهيدروكلوريك أو الستريك إلى الطلاء السائل ستؤجل أو تمنع تشكيل كربونات الكالسيوم ولكن مثل هذه الإضافة عادة لا تكون مرغوبة نظراً لأن الحمض يعمل على تجميع الطلاء ويسبب زيادة سمكه وترسيبه بسرعة كبيرة (2)



شكل ( 16) عرزات من كربونات الكالسيوم مترسبة في الطلاء

# الفصل الثانى العامة التى تؤدى الى ظهور عيوب فى الطلاءات الزجاجية

\*تركيب الطلاء

\*الطحن غير الصحيح للطلاءات

\*الترسيب في معلق الطلاء

\*تطبيق الطلاء

هتاك أسباب عامة يمكن أن تنشأ عنها عيوب في الطلاءات الزجاجية ، مثل العيوب التي تنشأ أثناء عملية الإعداد والتحضير لخامات الطلاء وهي مرحلة هامة جداً في الحصول على تأثيرات فنية شيقة فنجد أن هناك :

- \_ عيوب تتشأ بسبب تركيب الطلاء .
- \_ عيوب تتشأ بسبب الطحن غير الصحيح للطلاءات.
  - \_ عيوب نتشأ بسبب الترسيب في معلق الطلاء .
    - \_ عيوب تتشأ أثناء تطبيق الطلاء .

#### [1]- تركيب الطلاء .

عيوب الطلاء عادة لا تصبح ظاهرة إلا بعد الحريق ولكن العديد منها يحدث قبل ذلك بسبب إختيار تراكيب غير مناسبة ، أونسب غير صحيحة من المواد الخام ، فعلى سبيل المثال نقص المواد اللدنة يساعد على سرعة ترسيب معلق الطلاء ، بينما وجودها بكمية كبيرة يسبب زيادة الإنكماش . ومثل هذه الأخطاء تكون سبباً في عدم تناسب الجسم والطلاء مما ينتج عنه العديد من العيوب. (1)

وبشكل آخر فإن الصيغة الجزيئية لطلاء ما يمكن أن تكون هى نفس الصيغة للعديد من الطلاءات ولكن بمكونات مختلفة ، وغالباً ما يتغير سلوك الطلاء تبعاً للمواد الداخله فى تركيبه ، ويلاحظ ذلك أيضاً فى بدائل المصهرات التى تحدث بشكل طبيعى مثل الفلاسبارات "Feldspars" والنيفلين سيانيت "Nepheline syenite"، وحجر الكورنيش Cornish" والنيفلين سيانيت "stone" وحجر الكورنيش stone" والمادة الخام نفسها يمكن أن يتغير تركيبها نظراً لإختلاف مصدرها الطبيعى ، أوأن تكون من نفس المصدر أو المحجر ولكن من طبقات مختلفة .(2)

وهناك بعض التغيرات غير الملحوظة في تركيب المواد الخام من تقلب الرطوبة ودرجات التلوث في بعض المواد الخام ، فإختلاف محتوى المواد الخام من الرطوبة يمكن أن يغير من تركيب الطلاء ومن ثم يغير سلوكه ، كما أن الملوثات التي يمكن أن تحتويها المواد الخام تستلزم تخزين مواد الطلاء الخام منفصلة لضمان نقاؤها .(1)

### [2] - الطحن غير الصحيح للطلاءات.

نظراً لأن كل طلاء له نعومة طحن قصوى يجب أن تتحقق فإن الطحن غير الصحيح يكون مصدر متكرر للعيوب .(1) فالطلاءات ذات الطحن الزائد "Over ground" سيكون إنتشارها أفضل في معلق الطلاء . (3) كما أنها ستقاوم التصدع لأن الدرجات العالية من النعومة تساعد على إندماج حبيبات الكوارتز في الطلاء المنصهر ، ولكن هذه الطلاءات أثناء الجفاف تكون عرضه للإنكماش المفرط والتقشير وكأنها تجف على الجسم .(1)

1- Ref .27 Pp .415 2- Ref .15 Pp .42 3- Ref .15 Pp .43

وأثناء التناول يسهل إزالتها من على المنتج كما أنها تكون أكثر عرضة للتلوث . بالإضافة إلى ذلك فإنها ربما تتجمع أثناء الحريق وبخاصة إذا كان الطلاء يحتوى على أكسيد الزيركونيوم كمادة عتامه. (1) ومثل هذه الطلاءات تميل للتميؤ أيضاً وتقاوم فقد ماء التميؤ وبذلك يكون الطريق ممهداً لظهور الفقاعات "Bubbles" والحفر "Pits" .(2)

والطلاءات المطفأة الناعمة جداً ربما تصبح أكثر لمعاناً بدرجة طفيفة إذا تم حريقها في درجة حرارة أعلى قليلاً . (1)

أما الطلاءات التى يكون طحنها خشناً "under ground" فإن الحبيبات الخشنة الموجودة فيها تأخذ وقت أطول حتى تذوب أثناء الحريق ، ويكون هناك الكثير من فقاعات الغاز فى الطلاء التى ستسبب ثقوباً pinholing إضافية كما تعمل على تغيير مظهر اللون في الطلاء المحروق . (3) كما أن وجود حبيبات الكوارتز غير المنصهرة فى هذه الطلاءات يؤدى إلى نقص فى درجة نعومة سطح "smoothness" الطلاء الناضج .(2)

#### [3]-الترسيب في معلق الطلاء.

إن العزل والترسيب في معلق الطلاء يؤدى إلى الحصول على طلاءات غير متجانسة وغير مستوية نظراً للتغيرات التي تحدث في كثافة معلق الطلاء والتي يكون سببها إما التركيب، أو الإعداد والتحضير، أوالتخزين، أوعملية التطبيق نفسها.

فالطلاءات ذات المحتوى القلوى العالى والتي لم يسبق صهرها بشكل كافي تكون عرضه للترسيب ، بينما في الطلاءات سابقة الصهر فإن نقص المواد الخام اللدنه يؤدى إلى الترسيب السريع للحبيبات ، أما في الطلاءات الخام يمكن أن يحدث الترسيب نتيجة للطحن غير الكافى للمكونات غير اللدنة .(4) إذ أن الطلاءات التي يكون طحنها خشناً تميل لأن تترسب بشكل سريع ، وطبقة الطلاء يمكن أن تكون غير منتظمة بعد التغطيس. (3)

ويؤثر نوع الحاويات "Containers" على ترسيب المعلق فالطلاءات السائلة التى يتم تخزينها فى حاويات معدنية يمكن أن تترسب بعيداً عن المعلق بشكل سريع أكثر منه إذا تم تخزينها فى حاويات خشبية أو بلاستيكية . وهذه الظاهرة تتشا من التسرب الإليكترونى والذى يمكن أن يتقدم بسرعة أكبر مع الحاويات المعدنية ، وهذه خاصية حقيقية للحاويات المعدنية المطلية بالمينا "enameled iron" فعلى سبيل المثال ، مع مينا الحديد "enameled" يوجد إختلاف كبير فى الجهد الكهربائى بين المعدن وطبقة المينا ، فالأخيرة تشحن سلبياً . وهذا يعنى عدد كبير من الأيونات السالبة يمكن توافرها بسبب الإنتقال أو التبادل من سطح المينا. (5)

<sup>1-</sup> Ref .15 Pp .43 2- Ref .27 Pp .415 3- Ref .15 Pp .44

<sup>4-</sup> Ref .27 Pp .416 5- Ref .15 Pp .45

وتجمع الطلاء "segregation" أثناء التطبيق يمكن أن يرد إلى درجة مسامية الجسم الذى يتم التطبيق عليه ، فالأجسام الكثيفة تأخذ وقت أطول حتى تمتص الماء من معلق الطلاء وبالتالى تعطى فرصة لحبيبات الطلاء النقيلة أن تستقر في قاع طبقة الطلاء بينما الحبيبات الدقيقة تبقى في سطح طبقة الطلاء أو بالقرب منها ، بينما الاجسام المسامية التي تمتص الماء بشكل سريع من معلق الطلاء يحدث فيها العكس فالحبيبات الدقيقة تلتف حول الجسم ، والحبيبات الخشنة تبقى في أوبالقرب من سطح طبقة الطلاء .

وإجراء عملية التطبيق نفسها يمكن أن يبدأ الظروف التي تقوى العزل في طبقة الطلاء ، ففي المصانع عندما تمر البلاطات خلال ماكينة الترجيح على سير ناقل له نبذبة عالية فإن حبيبات الطلاء الثقيلة تميل للترسيب والنتيجة المحتملة هي ظهور عروق في الطلاء الناضج .

الطلاءات منخفضة الإنصهار "Low-melting" تقوى الظروف التي تؤدى إلى الترسيب السريع والعزل ، نظراً لأن بعض مكونات الطلاء تستقر بسرعة أكثر من غيرها فإن تركيب الطلاء يتغير والتأثير المرغوب لا يتم تحقيقه بالحريق ، كما أنها تنتشر على الجسم في طبقة رقيقة معطية المنتج النهائي مظهر جاف وباهت .(1)

## عيوب تنشأ أثناء تطبيق الطلاء.

- عند وجود غبار أو تلوث عرضى على سطح القطعة سيعجز الطلاء على أن يخترق البقع المتربة أو الملوثة وتكون النتيجة هي بعض المساحات غير المطلية على المنتج ، ويمكن أن تكون تلك المساحات محاطة بأنواع أخرى من العيوب .

ــ إذا كان معلق الطلاء أدفأ من المنتج الذى سيتم طلاؤه فسيكون هناك هواء محاصر بين الطلاء و السطح الصلب للمنتج ، وخلال الحريق يتمدد هذا الهواء ويسبب ظهور الفقاقيع .

التطبيق غير المتجانس يمكن أن يسبب عيوباً إضافية – على سبيل المثال – عند إجراء عملية التغطيس بشكل غير صحيح تنتج حزوزاً على هيئة عروق أكثر سمكاً من الطلاء تظهر بعد الحريق.

\_ يمكن أن تظهر طبقة الطلاء غير مستوية نتيجة لقدرة الأجسام المنخفضة على الإمتصاص ويمكن أن يظهر الجسم إمتصاصاً ضعيفاً للطلاء نتيجة لوجود الأملاح التي تتركز كثافته على سطح الجسم خلال حريق البسكويت ، أونتيجة لإرتفاع درجة حرارة حريق الجسم البسكويتى. (1)

# الباب الثالث خامات وأكاسيد الطلاءات الزجاجية المستخدمة في مجال الدراسة

أولاً: - المواد الخام المستخدمة في الدراسة ثانياً: - الأكاسيد ووظيفتها في تكوين الطلاءات الزجاجية

## أولاً: - المواد الخام المستخدمة في مجال الدراسة.

تتركب الطلاءات الزجاجية من مواد خام مختلفة ، وكل مادة خام تتكون من أكسيد أوأكثر تبعاً لتركيبها الكيميائي ، ولهذا فطبقة الطلاء الزجاجي في صورتها النهائية عبارة عن مجموعة من الأكاسيد تفاعلت مع بعضها بالمعالجة الحرارية التي أدت إلى إنصهارها داخل الشبكة الزجاجية لطبقة الطلاء . وهناك بعض المواد الخام التي تعطى أكسيد واحد فقط في الطلاء النهائي مثل الحجر الجيري "Whiting" الذي يعطى أكسيد الكالسيوم CaO ، أما بعض المواد الخام الأخرى قد تعطي أكاسيد مختلفة مثل الفلاسبار الذي يعطى ثلاثة أكاسيد والنيفلين سانيت يعطى أربعة أكاسيد .

ويمكن صنع الطلاء من مواد خام شائعة ويسهل المحصول عليها ومعظم طلاءات الحريق العالى الشيقة يدخل في تركيبها خامات الفلد سبار ، الفلنت ، الحجر الجيرى ، والطينة. (1)

وسوف أتناول بشىء من التفصيل أهم المواد الخام التى لها دور مؤثر فى الحصول على نتائج تخدم هدف البحث وتلك الخامات هى الفلد سبار ، الدولوميت ، كربونات الكالسيوم ، التلك، كربونات المغنيسيوم ، كربونات البوريك ، البوريك ، البوراكس ، الكوارنز .

#### القلدسيار

يعتبر الفلدسبار أحد أهم مكونات الطلاءات وغالباً ما يستخدم في كل الطلاءات ، وفي حالة الطلاءات ذات الحريق العالى غالباً ما يكون الفلدسبار هو الخامه الأساسية والمصدر الرئيسى للمادة الصهارة . والفلدسبار هو أحد مكونات الجرانيت الذي يعتبر من أكثر الصخور شيوعاً وإنتشاراً .

ويتكون الفلد سيار من :-

أ ــ شق قلوى يتكون من الصوديوم ، البوتاسيوم ، الكالسيوم مفردة أومتحدة .

ب ـ شق متعادل يتكون من الألومينا .

ج ـ شق حامضي يتكون من السيليكا .(2)

## والصيغ النقية للقلاسبار هي كالآتي:-

Na<sub>2</sub>O . Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> . 6 SiO<sub>2</sub> - ألبيت

K<sub>2</sub>O . Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> . 6 SiO<sub>2</sub> – أور ثوكليز

CaO . Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> . 2 SiO<sub>2</sub> – أنور ثبيت

- سبوديومين – Li<sub>2</sub>O . Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> . 6 SiO<sub>2</sub>

- وهذه الصبيغ تمثل التركيب النظرى لهذه المعادن .

وتعتبر الفلدسبارات هامة فى الطلاءات نظراً لأن نقطة إنصهارها منخفضة نسبيا ولإحتوائها على قلويات الصوديوم والبوتاسيوم فى صورة غير قابلة للذوبان ، ولذلك فالفلدسبار يعتبر نوع من أنواع الفريت الطبيعى . وتنصهر بعض الفلدسبارات بمفردها بدون إضافة أى مادة أخرى عند حسوالى 1250 م . وعند إضافة السيليكا في صورة كوارتز ، أو الدولوميت ، أوالحجر الجيرى ، أوالتلك تتخفض نفقطة إنصهار الفلدسبار حوالى 50 م أو أكثر . وهذه الطبيعة الإنصهارية للفلدسبار ترجع إلى محتواه من اكاسيد الصهارة مثل الصوديوم، البوتاسيوم، أو الليثيوم.

إن الطلاءات ذات المحتوى العالى جداً من الفلدسبار يكون لها قابلية للتصدع "crazing" تبعاً لكمية الصوديوم أوالبوتاسيوم الموجوده بها وغالباً ما يكون لهذه الطلاءات مظهر حليبى نصف معتم "semiopaque" جداً .(1)ومن أنواع الفلدسبارات التي سنوجه إليها الإهتمام نظراً لإستخدامها ضمن خامات البحث:

1 - الألبيت (الفلدسبار الصوديومي)

2 - الأورثوكليز (الفلدسبار البوتاسيومي)

# Na<sub>2</sub>O . Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> . 6 SiO<sub>2</sub> (الفلاسبار الصوديومي – الألبيت (الفلاسبار الفلاسبار الموديومي – الألبيت (الفلاسبار الفلاسبار الفلاسب

يعتبر الألبيت هو ثانى أشهر أنواع الفلدسبار ويستخدم الألبيت مثل الأورثوكليز كماده صهارة في الجسم والطلاء ويسمى أحيانا بالفلدسبار الأبيض نظراً لإختلافه في اللون عن الأورثوكليز الذي يكون في الغالب وردى اللون .ويبدأ الفعل الصهار للألبيت عند 800 م ويبدأ في التطاير عند 1200 م ونقطة إنصهاره 1170 م، ويستخدم في مدى من درجات الحرارة

<sup>1-</sup> Ref .26 Pp .106

يبدأ من 900 م حتى 1200 م في الجسم أو الطلاء ، وعندما يكون متحداً مع الأورثوكليز يساعد على تدفق الطلاء بدون أن يؤثر على إستقراره . وبالحريق أعلى من 1200 م الطلاءات التي بها نسبة كبيرة من الألبيت تكون عرضه لظهور الفقاقيع نظراً لتطاير الصودا .

وتحدث بعض الإختلافات اللونية عند إستخدام الألبيت بدلاً من الأورثوكليز - على سبيل المثال - يصبح الأزرق الناتج من أكسيد الكوبالت بنفسجى قليلاً ، ويصبح الأخضر الناتج من النحاس مائلاً للأزرق . (1)

# $K_2O$ . $Al_2O_3$ . 6 $SiO_2$ . (الفلاسبار البوتاسيومى) - 2

يعتبر الأورثوكليز هو أشهر أنواع الفلىسبارات ويستخدم كمادة صهاره في الأجسام وكمكون أساسى في الطلاءات ونقطة إنصمهاره حوالي 1530 م .

ويفضل إستخدام الأورثوكليز في الطلاءات التي تحرق فوق درجة 1200 م، نظراً لأن محتوى أكسيد البوتاسيوم لا يكون عسرضه للتطساير مثل محتسوى أكسيد الصوديوم في الألبيت أو حجر الكورنيش cornish stone (2).

#### الكاولين . Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> .2SiO<sub>2</sub> .2H2O

تستخدم الطينة فى الطلاءات كمصدر لأكسيد الألومينيوم ، وعادة ما يستخدم الكاولين لأنه خالى نسبيا من الحديد فلا يعطى الطلاء أى لون . وعند إستخدام الكاولين فى الطلاء كمصدر لأكسيد الألومنيوم يساهم محتواه من السيليكا ضمناً فى تركيب الطلاءات .

ويعطى الكاولين للطلاء الخام بعض الخواص الفيزيائية المرغوب فيها ، فهو يعمل كمساعد للتشتت في معلق الطلاء الخام مما يساعد على إيقاء المكونات الأخرى للطلاء بلا ترسيب ، كما يعطى طبقة الطلاء الخام فوق المنتج متانة تجعلها أقل عرضه للتلف والخسارة أثناء وضع القطعه في الفرن . (3)

## (CaMg). CO<sub>3</sub> -: الدولوميت

هو مادة خام طبيعية تحتوى على كل من كربونات الكالسيوم والمغينسيوم فى أجزاء متكافئة ويستخدم الدولوميت عندما يدخل أكسيد الكالسيوم وأكسيد المغنيسيوم فى (4) تركيبة الطلاء ويعمل الدولوميت فى درجات الحرارة العالية كماده صهارة ومساعد تبللر، ولا يصل إلى أقصى فاعلية كمصهر إلا بعد درجة حرارة 1170 م، وإذا كان الطلاء يحتوى على نسبة كبيرة من الدولوميت

<sup>1-</sup> Ref.19 Pp.4 2- Ref.19 Pp.244 3- Ref.26 Pp.106 4- Ref.26 Pp.108

ستشكل بالورات أثناء التبريد في الطلاء مما يعطي التأثير المتبالر المعروف ويؤدي وجود الدولوميت في الطلاء إلى الحصول على سطح مطفأ زبدى أو كريمي اللون . هذا السطح المطفأ يتكون بسبب تشكيل بالورات من سيليكات الكالسيوم والمغنيسيوم في الطلاء نظراً لإحتواء الدولوميت على الكربونات المزدوجة للكالسيوم والمغنسيوم والتي تتحلل أثناء الحريق لتعطى أكسيد الكالسيوم وأكسيد المغنسيوم . هذا الفعل كماده صمهاره يشكل السيليكات التي تؤدى إلى إطفاء سطح الطلاء أثناء التبريد .(1)

#### 3MgO.4 SiO<sub>2</sub>. H2O 组训

هو الإسيتاتيت أو سيليكات المغنسيوم وهومعدن طبيعي غير ذائب في الماء . ويدخل في تركيب الطلاءات ليمدها بأكسيد الماغنسيوم والسيليكا .

ويعتبر معدن مفيد للطلاءات التي تنضج فوق درجة حرارة 1000 °م وذلك لأنه يتفكك عند درجة حرارة 1000 °م إلى أكسيد الماغنسيوم الحر والسيليكا الحرة والماء . ويستخدم التلك للحصول على سطح معتم أو سطح مطفأ .(2)

## الحجر الجيري ( كربونات الكالسيوم ) CaCO3.

هى أحد مركبات الكالسيوم المستقرة غير الذائبة في الماء وتستخدم لتقديم أكسيد الكالسيوم في الأجسام والطلاءات .

تتفكك كربونات الكالسيوم عند درجة حرارة 890 ° م لتعطى أكسيد الكالسيوم وثانى أكسيد الكربون الذي يتصاعد بدون أي صعوبة تاركاً أكسيد الكالسيوم في الجسم أوالطلاء .(3)

## المجنيزيت ( كربونات الماغنسيوم ) MgCO3

تستخدم كمصدر لأكسيد الماغنسيوم في الطلاءات وتتفكك كربونات المغنسيوم عند درجة حرارة 530 م لتعطى أكسيد المغنسيوم وثاني أكسيد الكربون ويعتبر أكسيد المغنسيوم ماده حرارية جداً وإحدى مساعدات العتامة opacifier في الطلاء ، وفوق 1170 م يصبح مصهر نشط وبالتالي فإنه يعمل على تشكيل السيليكات التي إذا كانت موجودة بقدر كافي ستتبلار عند التبريد لتعطى عتامه مطفأه .(4)

<sup>1-</sup>Ref.19 Pp.104 2-Ref.19 Pp.315 3-Ref.19 Pp.46 4-Ref.19 Pp.205

#### كربونات البوتاسيوم K2CO3

هى رماد اللؤلؤ أو البوتاس الحقيقى ، وهى ملح له قابلية عالية للذوبان فى الماء ولذلك يستخدم فى صورة مادة سابقة الصهر . أثناء الحريق وعند درجة حرارة 900 م تتفكك لتعطى أكسيد البوتاسيوم الذى يعمل كمصهر في وجود المكونات الأخرى ويتصاعد ثانى أكسيد الكربون .(1)

#### Na<sub>2</sub> CO<sub>3</sub> عربونات الصوديوم

هى رماد الصودا أوملح الصودا ، وهى مصدر رئيسى لأكسيد الصوديوم فى الطلاءات ، ولها قابلية عالية للذوبان فى الماء وبالتالى فهى تستخدم فى صورة طلاء سابق الصهر" Frit ". وتستخدم متحده مع سيليكات الصوديوم كمواد مشتته فى طينات الصب .(2)

#### B2O3. 3H2O البوريك

هو مصدر لأكسيد البورون في الطلاءات ولكنه مصدر قابل للذوبان في الماء ولذلك يستخدم في صورة مادة سابقة الصهر "frit" مع السيليكات .(3)

#### Na<sub>2</sub>O.2B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 10H<sub>2</sub>O البوراكس

يعتبر البواركس مصدر لكل من الصوديوم وأكسيد البورون في الطلاءات ونظراً لاحتوائه على أكسيد البورون فهو يستخدم في طلاءات الحرارة المنخفضة الخالية من الرصاص ، وللبوراكس قابلية عالية للذوبان في الماء ، وبالتالي فإنه يدخل في تركيب الطلاءات على هيئة ماده سابقة الصهر "frit". (4)

#### الكوارتز SiO2

يعتبر الكوارتز أكثر المعادن شيوعاً في القشرة الارضية ويمثل جزءاً كبيراً من معظم الصخور النارية ، ويستخدم الكوارتز كمصدر للسيليكا في الصناعات الخزفية . وهومادة حرارية ذات نقطة إنصهار عالية 1713 م . (5) ويستخدم الكوارتز في تركيب الطلاءات الزجاجية ونظراً لأنه يتكون من 100 % سيليكا فإن إضافته إلى معظم الطلاءات ترفع نقطة إنصهارها وتزيد مقاومة الطلاء النهائي للإحتكاك وتحسن درجة تزججه .(6)

1-Ref.19 Pp.250	2-Ref.19 Pp.304	3-Ref.26 Pp.33
4- Ref.26 Pp.32	5- Ref .26 Pp .35	6- Ref.19 Pp.258

## ثانياً: - الأكاسيد ووظيفتها في تكوين الطلاءات الزجاجية: -

معظم المواد الأرضية بما فيها تلك التي تستخدم في الطلاءات الزجاجية تكون على هيئة أكاسيد . والطلاء الزجاجي في صورتته النهائية - المحروق - هو مزيج أوخليط من عناصر مختلفة كلها على هيئة أكاسيد .

ويمكن تعريف الأكسيد بأنه إتحاد كيميائى لأى عنصر مع الأكسجين ، والأكسجين عنصر متوفر بكثرة ، وعلى مدى العصر الجيولوجى فإن معظم العناصر على سطح الأرض إتحدت مع الأكسجين ، وفي بعض الحالات إستغرق هذا الأمر فترات لانهائية من الوقت ليحدث التأكسد ولكن مع بعض العناصر الأخرى كان التأكسد يحدث سريعاً ، مثل أكسد السيليكون ، وهو عنصر غير مستقر في وجود الاكسجين .

والأكسدة مثل معظم التفاعلات الكيميائية تصبح أكثر سهولة بالحرارة . وعندما كانت القشرة الأرضية ما زالت ساخنة فإن تأكسد العناصر التي تكونها كان أكثر سرعة مما لو كانت الحرارة أقل . ولهذا السبب فإن كل المواد الأرضية تكاد تكون أكاسيد . (1)

إن دراسة الطلاءات والتحكم فيها تصبح أكثر بساطه وأقرب إلى الفهم إذا نظرنا إلى الطلاء في حالته النهائية المحروقة المنصهرة بدلاً من النظر إليه قبل الحريق . فعند تسخين الطلاء وإنصهاره يكون مكوناً من عناصر على هيئة أكاسيد ، والعلاقات بين هذه الأكاسيد المتنوعة وإنصهاره يكون مكوناً من عناصر على هيئة أكاسيد ، والعلاقات بين هذه الأكاسيد المتنوعة أي كمياتها النسبية ، وتأثير كل منها على الأخر أثناء الإنصهار هي ما نهتم به فعلياً عند تركيب الطلاءات . ويجب أن نتنكر الإختلاف بين تلك الأكاسيد في الطلاء الناضج وبين المواد الخام التي نؤلف بينها لعمل الطلاء لأن الكثير من خامات الطلاء يكون بها أكثر من أكسيد واحد .

## أكاسيد الطلاء:-

وفيما يلى قائمة بالأكاسيد شائعة الإستخدام في الطلاءات الزجاجية :-

Na <sub>2</sub> O	1- أكسيد الصنوديوم
K <sub>2</sub> O	2- أكسيد البوتاسيوم
CaO	3- أكسيد الكالسيوم
MgO	4-أكسيد المغنسيوم

<sup>1-</sup>Ref.26 Pp.85

$B_2O_3$	5- أكسيد البورون
$Al_2O_3$	6- أكسيد الألومينيوم
SiO <sub>2</sub>	7- ثانى أكسيد السيليكون
PbO	8- أكسيد الرصاص
BaO	9- أكسيد الباريوم
Li <sub>2</sub> O	10- أكسيد الليثيوم
SrO	11- أكسيد الاسترنشيوم
$Sb_2O_3$	12– أكسيد الانتيمون
ZnO	13 – أكسيد الزنك
$TiO_2$	14- أكسيد التيتانيوم

ويمكن عمل تكوينات لا نهائية من الطلاءات الزجاجية بإستخدام بعض هذه الأكاسيد

ومعظم الأكاسيد السابقة والتى تكون الطلاء الزجاجى لا تعطى ألواناً للطلاء - فيما عدا-أكسيد الرصاص الذى يعطى لون أصفر باهت ، وإتحاد الرصاص والانتيمون الذى يعطى اللون المعروف بإسم أصفر نابولى .(1)

ويمكننا تصنيف الأكاسيد المكونة للطلاء إلى ثلاث فئات :-

- (أ) الأكاسيد القاعدية: هى الأكاسيد التي تتحد مع السيليكا وحمض البوريك لتكون سيليكات وبورات والتي تعتبر المكون الأساسي للطلاء. والأكاسيد القاعدية كلها بلا استثناء مساعدات صهر، وتشمل الأكاسيد القلوية السائلة جداً مثل أكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم وكذلك المصهرات الأكثر مقاومة للحرارة مثل الكالسيوم.
- (ب) الأكاسيد المتعادلة: الألومينا هي الأكسيد المتعادل الوحيد الذي يستخدم في صناعة الطلاء الزجاجي.
  - (جـ) الأكاسيد الحامضية :- مثل السيليكا وأكسيد البورون . (2)

<sup>1-</sup>Ref.26 Pp.86

#### [أ] الأكاسيد القاعدية:-

#### 1 أكسيد الصوديوم Na<sub>2</sub>O

(1) 10.0: Thermal Expansion Coefficient \_\_\_ معامل النمدد الحرارى

ــ الوزن الجزيئي — الوزن الجزيئي

ر2) م° 800 : Fusion Point مرجة الإنصهار

- أكسيد الصوديوم نشيط جداً كيميائياً ويعمل في الطلاءات كمساعد صهر قوى ، ويستخدم أكسيد الصوديوم على نطاق واسع في الطلاءات التي تحرق عند مدى ضيق من درجات الحرارة .
- والطلاءات المحتوية على كمية كبيرة من أكسيد الصوديوم يمكن أن تكون ذات ألوان براقة عند إضافة الأكاسيد المعدنية الملونة إليها . فوجود أكسيد الصوديوم يعطى اللون قوة وبريقاً . وأحد أهم الأمثلة على هذا هو اللون الأزرق التركوازي الذي ينتج من إضافة أكسيد النحاس إلى طلاء ذو محتوى عالى من أكسيد الصوديوم ، وما نسميه بالأزرق المصرى ما هو إلا نتاج لهذا الإتحاد . (3)
- ويعتبر أكسيد الصوديوم له أعلى معامل تمدد حرارى بالنسبة لكل الأكاسيد المكونة للطلاء ووجوده في الطلاء يعنى إرتفاع معدل إنكماش الطلاء بشكل نسبى مع كمية أكسيد الصوديوم الموجوده فيه . والطلاء الذي يعتمد بشكل أساسي على أكسيد الصوديوم كمساعد صهر حتماً سيتشقق craze ، نظراً لأن معدل التمدد وبالتالي معدل الإنكماش في الطلاء سيكون أكبر من معدلات التمدد والإنكماش في الجسم .(4)
- ومن عيوب أكسيد الصوديوم أن وجوده في الطلاءات يؤدي إلى ميلها لأن تكون لينة ، ويسهل خدشها وتآكلها ، وكذلك يكون لها قابلية للذوبان في الأحماض وتؤثر فيها عوامل التجوية المختلفة (3)
- وتوجد ثلاث معادن طبيعية تحتوى على أكسيد الصوديوم في صورة غير قابلة للذوبان. وهي الألبيت ، والنيفلين سيانيت ، والكريوليت . يستخدم الكريوليت غالباً في صناعة المينا enamels المتزججة ، أما الألبيت والنيفلين سيانيت فلهما إستخدامات واسعة في الأجسام والطلاءات الخزفية . (4)

<sup>1-</sup>Ref.5 Pp.163 2-Ref.6 Pp.57 3-Ref.26 Pp.89 4-Ref.19 Pp.304

#### 2\_ أكسيد البوتاسيوم K2O

- ر1) 8.5: Thermal Expansion Coefficient معامل التمدد الحراري
  - \_ الوزن الجزيئي \_\_\_ الوزن الجزيئي \_\_\_
- ر2) م 750 : Fusion Point م (2) م (2) م
- \_ يسلك أكسيد البوتاسيوم سلوكاً مشابه لسلوك أكسيد الصوديوم في الطلاء لدرجة أنهما يوصفان بالرمز [KNaO] والذي يعنى مزيجاً من الصوديوم والبوتاسيوم بأي نسبة.
- ـ معامل التمدد الحرارى للبوتاسيوم أقل بدرجة ضئيلة من معامل التمدد الحرارى للصوديوم ، ومع ذلك فما زال معامل التمدد للبوتاسيوم مرتفعاً نسبياً ويسبب التشقق "Crazing".
- وللبوتاسيوم نفس مزايا وعيوب الصوديوم تقريباً ، فالإستجابة اللونية للبوتاسيوم تشبه الإستجابة اللونية للصوديوم مع وجود بعض الإختلافات في اللون تتوقف على زيادة كمية أي منهما في المخلوط . فعلى سبيل المثال ، وجود أكسيد المنجنيز في طلاء صبوديومي يعطى لون ارجواني مائل للإحمرار بينما في وجود البوتاسيوم يعطى لون إرجواني مائل للزرقة .
- \_ ويعتبر البوتاسيوم مصهر نشط جداً عند كل درجات الحرارة والمصدر الطبيعى الوحيد له هو الفلدسبار البوتاسيومي (أورثوكليز) .(3)

ويجدر بنا الاشارة في هذا الصدد إلى الإصطلاح بوتاس "Potash" والذي عادة يعنى أكسيد البوتاسيوم وهو تعريف خطأ ، إذ أن مصطلح بوتاس يعني كربونات البوتاسيوم أما مصطلح بوتاسا "Potassa" فهو يعنى أكسيد البوتاسيوم .(4)

#### 3 ـ أكسيد الكالسيوم CaO

(1) 4.4: Thermal Expansion Coefficient معامل التمدد الحراري

\_ الوزن الجزيئي \_\_\_ الوزن الجزيئي \_\_\_ 56.1 : Molecular Weight

رة) ° 2572 : Fusion Point مرجة الإنصبهار – درجة الإنصبهار

1- Ref .5 Pp .163 2- Ref .6 Pp .56 3- Ref .26 Pp .89 4- Ref .19 Pp .250 5- Ref .6 Pp .54

- يستخدم أكسيد الكالسيوم في درجات الحرارة المنخفضة كمادة مالئة في الاجسام والطلاءات أما في درجات الحرارة العالية فهو يعمل كمادة صعارة في الطلاءات.
- ـ نقطة انصبهار معدن الكالسيوم 852 °م بينما نقطة أنصبهار أكسيد الكالسيوم 2570 °م.
- \_ يمكن تقسيم تفاعلات أكسيد الكالسيوم في الطلاءات عند درجة 1100 °م .تحت 1100 °م لا يعتبر أكسيد الكالسيوم مصهر نشط بالرغم من أن الكميات الصغيرة أحيانا تعطى تفاعلاً محدوداً ، ولكن بشكل عام سنجد أنه يعمل كمادة مقاومة للإنصهار Anti- flux ، ولكن هذا الفعل لا يكون قوياً إذ أنه في المصهور الزجاجي مع أكسيد الصوديوم ، وأكسيد البوتاسيوم ، وأكسيد الرصاص يعطى للطلاء صلابة ومقاومة للأحماض ويقلل قابلية الذوبان ، ويؤدي أيضا إلى ثبات إتحاد الصودا السيليكا .
- اكثر من 10% من أكسيد الكالسيوم في المخلوط يمكن أن تمتص في طلاءات الخزف الأرضى مع فقد القليل من اللمعان وتحسن كبير في المتانة. أما إذا زادت نسبة وجوده في طلاءات الخزف الأرضى عن 35 % فإنه يعمل على تشجيع نمو البللورات في الطلاء أثناء التبريد.
- يجعل أكسيد الكالسيوم الطلاءات الرصاصية أكثر عرضة للتشقق Craze ولكنه يزيد مقاومة التشقق في الطلاءات ذات المحتوى العالى من الصوديوم والبوتاسيوم .
- أما فى طلاءات أكسيد البورون فإنه يؤدى إلى تشجيع نمو بلورات الكالسيوم غير الشفافة ليعطى مسحة لبنية معتمة للطلاء بدون أن يفسد اللمعان العالي لطلاءات أكسيد البورون .(1)
- ويبدأ الفعل الصهار لأكسيد الكالسوم عند 1100 °م ومن هذه الدرجة إلى درجات الحرارة الأعلى يكون مصهر نشط وفعال لكل الطلاءات في كل درجات الحرارة وفي كل الأجواء
- تخفض نقطة إنصهار أكسيد الكالسيوم مع السيليكا فقط ، بحيث يكون إنصهاره عند درجة حرارة 1710 م ولا يمكن أن يعطى زجاج منصهر تحت 1400 م ولكن في الإتحاد أو التفاعل مع المصهرات الأخرى يمكن أن يعطى الكالسيوم سائل منصهر. (2)

<sup>1-</sup> Ref .19 Pp .44 2- Ref .19 Pp .45

- \_ وللكالسيوم تأثير بسيط على الألوان التى نحصل عليها من الاكاسيد الملونة ففى إختزال الطلاءات ذات الحرارة العالية- فإن اللون الأخضر المعروف باسم السيلاون (1) كونت الطلاء (1) يفضل إنتاجه في وجود كمية كبيرة من أكسيد الكالسيوم في الطلاء . (1)
- \_ وعادة يدخل الكالسيوم في الطلاءات على هيئة الحجر الجيرى "Whiting" الذي يتحلل عند التسخين وينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن أن يحدث فقاعات أوبثور في الطلاء (وبخاصة طلاءات الحرارة المنخفضة). ويستخدم الدولوميت بكثرة كمصدر لأكسيد الكالسيوم في تركيبة الطلاء عندما تحتوى الخلطة على أكسيد المغنسيوم أيضاً. وهناك الأنورثيت "الفلدسبار الكالسيومي"، والفلوروسبار "فلوريد الكالسيوم" إذا كان المطلوب كمية صغيرة منه ، والكوليمانيت أوبورات الكالسيوم إذا كانت تركيبة الطلاء تحتوى على أكسيد البورون أيضاً. (2)

### 4 \_ أكسيد الماغنسيوم MgO.

\_ معامل التمدد الحراري O.1: Thermal Expansion Coefficient \_\_\_

ـ الوزن الجزيئي 40.3 : Molecular Weight

\_ درجة الإنصبهار 2800 : Fusion Point م (4)

- \_ يستخدم أكسيد المغنسيوم بشكل رئيسي كماده صمهاره فى درجات الحرارة العالية . ولإنه مقاوم للحرارة بدرجة كبيرة فلا يستخدم بكثرة فى طلاءات الحريق المنخفضة فيما عدا لإكسابها العتامة والإنطفاء .
- عند إستخدام أكسيد الماغنيسيوم للحصول على سطح مطفأ في درجات الحرارة المنخفضة يعمل كمادة عتامة ، أوكمادة محسنة للسطح أيضاً ، وعادة ما يدخل في تركيب الطلاء على هيئة كربونات الماغنسيوم بنسبة 15 % تقريباً وهذا القدر يكون إضافة إلى المصهرات العادية -وتتفكك كربونات الماغنيسيوم بالتسخين لتصبح أكسيد الماغنيسيوم الحراري وبعض من هذا الماغنيسيوم يذوب في المصهور ولكن الغالبية تظل في صورة معلقة ، وتكون النتيجة هي طلاء أبيض ، معتم ، مطفى وغالباً ما يكون غير ملون ، كما أنه لا يكون مثل الطلاء الذي يعتمد في أطفاؤه وإعتامه على القصدير ، أوالتيتانيوم ، أوالزيركون .(5)

<sup>1-</sup> Ref .26 Pp .92

<sup>2-</sup> Ref.17 Pp.24

<sup>3-</sup>Ref.5 Pp.163

<sup>4-</sup> Ref.6 Pp.57

<sup>5-</sup> Ref.19 Pp.205

- وعند إستخدامه للحصول على سطح مطفأ في درجات الحرارة العالية ، يعمل أكسيد الماغنيسيوم كمادة صهارة وكمادة عتامه وكمادة محسنه للسطح أيضاً . وعندما يوجد بقدر يزيد عن الكمية الضرورية للإنصهار الكامل للسيليكا فإن الكمية الفعليه من كربونات الماغنيسيوم في خلطة الطلاء يمكن أن تكون بين 20 % ، 30 % والزيادة نظل موجودة في الطلاء المنصمهر وتساعد على وجود السيليكات البسيطة مع كميات منخفضة من السيليكا . ونظراً لوجود الأكاسيد القلوية بوفره ، يكون هناك إحتمال أن يكون من جزىء إلى ثلاث جزيئات سيليكا لكل وحدة قلوى يكون نلك متشابك مع مصهور الألومينو سيليكات ويبقى في الحاله السائلة ولكن السيليكات البسيطة تتبالر عند التبريد لتعطى سطح مطفى ومعتم .(1)
- فى الطلاءات ذات الحريق العالى يمكن أن يعطى أكسيد الماغنسيوم للطلاء سطحاً زبدياً ناعماً وبخاصة فى حريق الإختزال ، فإختزال الطلاءات ذات الحرارة العالية والمحتوية على أكسيد الماغنسيوم عادة ما تعطى سطحاً معتماً ناعماً كثيفاً ، وإضافة كمية كبيرة من أكسيد الماغنيسيوم تسبب جفاف الطلاء وربما تؤدى إلى التجميع أو الثقوب الإبرية فى الطلاء .
- وللماغنيسيوم أثره على الألوان ، فعند إضافة أكسيد الكوبالت إلى الطلاءات المحتوية على أكسيد الماغنسيوم يصبح اللون الناتج إرجوانياً بدلاً من اللون الأزرق المعتاد ، وعند درجة الحرارة المرتفعة جداً وحيث توجد كمية كبيرة من أكسيد الماغنسيوم فإن هذا اللون الإرجواني يمكن أن يختلط بخطوط من الوردي أو الأحمر .(2)

## [ب] الإكاسيد المتعادلة.

## - أكسيد الالومنيوم Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

- ر (3) 5.1: Thermal Expansion Coefficient معامل التمدد الحراري
- ر4) م° 2040: Fusion Point مرجة الإنصهار
- أن الدور الكبير الذي تلعبه الألومينا في الطلاء وخواصه يكون من الأهمية بحيث نجدها تلى السيليكا في الترتيب بالنسبة للأكاسيد الحيوية في الطلاء . فالمخلوط البسيط من

<sup>1-</sup> Ref.19 Pp.205 2- Ref.26 Pp.92 3- Ref.5 Pp.163 4- Ref.6 Pp.53

المواد الصهارة والسيليكا يمكن أن ينتج طلاء ولكنه يميل إلى الإنصهار فجأه ، أوينتج مصهور سائل جداً يكون عرضه لأن يسيل من على سطح المنتج أثناء الحريق ، ويميل أيضاً للتبلور بسهولة أثناء النبريد. وإضافة الألومينا تجعل الطلاءات أكثر إستقراراً عن طريق جعل المصهور أكثر لزوجه وبذلك تعوق فقدان الشفافية كما أنها تجعل التغير من مرحلة التصلب إلى مرحلة السيولة أكثر تدرجاً أثناء إنصهار الطلاء ولذلك فالما الطلاء المنصهر يظل لزجاً في مدى من درجات الحرارة يصل إلى مائة أومائتي درجة مئوية فوق النقطة التي كان سيسيل عندها الطلاء فوق سطح المنتج .

\_ وتبلغ نقطة إنصهار الألومينا 2040 م ولذلك فإنها تجعل الطلاءات ذات صفات حرارية ولكنها في نفس الوقت تعطى متانة ومقاومة كبيرة . وكقاعدة عامة تزيد النسبة المئوية للألومينا كلما زادت درجة حرارة الحريق .(1)

\_ ونجد أن مصدر الألومينا المطلوبة في الطلاء يعتمد على درجة حرارة حريق الطلاء ، ففي الطلاءات ذات الحرارة المنخفضة يكون مصدر الألومينا هو الفلد سبار والذي يمكن إعتباره مادة حرارية في هذه الطلاءات .

الما في طلاءات الخزف الارضى ، والخزف الحجرى ، والبورسلين فالمصدر الشائع الما في طلاءات الخزف الارضى ، والخزف الارصى ، والبورسلين فالمصدر الشائع للألومينا هو الكاولين ، أو هيدرات الألومينا هو الكاولين ، أو هيدرات الألومينا هي  $Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O$  ، والكاولين يقدم السيليكا أيضاً في الطلاء ويعتبر هام بشكل خاص في إبقاء الطلاء على هيئة معلق أثناء التغطيس .

\_ ويعتبر سلوك الألومينا قاعدى وحامضى معاً ، إذا أنها يمكن أن تتحد مع كل من الأكاسيد الحامضية \_ السيليكا أوأكسيد البورون ، وكذلك نتحد مع القواعد ، ولهذا السبب يشار إليها على أنها أكسيد متعادل (Amphoteric) . (2)

- إذا زادت الألومينا بقدر كبير في الطلاء فإنها تجعله كثيف جداً وله توتر سطحي عالى ، بمعنى أن سطح الطلاء إذا حدث به كسر أوتصدع فإنه لا يزول أثره ولا يصبح مصقولاً ، وبالتالى فإن الحفر الناتجة من خروج الغازات تظهر على هيئة تقوب إيرية في الطلاء الناضيج . ونظراً للتوتر السطحي العالى للطلاء اللزج فإن ذلك ينتج عنه طلاء به تجميع إذا ما حدث أي كسر في سطح الطلاء الخام قبل الحريق .(3)

<sup>1-</sup> Ref.17 Pp.25 2- Ref.17 Pp.26 3- Ref.19 Pp.7

#### [جـ] الإكاسيد الحامضية:-

#### $B_2O_3$ أكسيد البورون 1

1.1 : Thermal Expansion Coefficient معامل التمدد الحراري

ر1) 70: Molecular Weight \_\_\_ الوزن الجزيئي

\_ درجة الإنصهار 200 ° 700 : Fusion Point

- \_ إذا كان المطلوب إنتاج طلاء ذو درجة حرارة منخفضة فإن ذلك يستازم إستخدام نسبة عالية من المواد الصهارة وذلك لصهر وإذابة الأكسيد الأساسي لتكوين الزجاج والذي يكون عادة السيليكا ، وإذا لم يكن من المتاح إستخدام أكسيد الرصاص فيمكن إستخدام أكاسيد الصوديوم ، والبوتاسيوم ، والكالسيوم ، والليثيوم ... الخ . وإحدى طرق تخفيض حرارة الحريق هي إحلال بعض السيليكا بمساعد تكوين الزجاج الآخر وهو أكسيد البورون الذي يكون على خلاف السيليكا مساعد صهر أيضاً .
- ولأكسيد البورون فعل مساعد على الصهر عند درجات الحرارة المنخفضة وأيضاً فإنه يكون البللورات التى تخفض تمدد الطلاء ولذا فله تأثير مقاوم للتشقق Crazing، ولكن عندما يستخدم بنسبة تزيد عن 15 % في التركيبه ينعكس هذا التأثير ويعمل على تشجيع التشقق ، والكميات الكبيرة أيضاً تقلل مقاومة الطلاء للأحماض .
- أكسيد البورون يجعل الطلاءات أكثر ميلاً إلى فقدان الشفافية ، وبخاصة فوق أجسام التراكوتا والتي بسبب محتواها العالى نسبياً من الكالسيوم فإنها تسمح بتكوين بللورات من بورات الكالسيوم في الطلاء المحروق إذا تم التبريد ببطء مما ينتج عنه لون أبيض مائل للزرقة . (3)
- وبالنسبة لتأثيره على الألوان ، نجد أن أكسيد البورون يزيد من تأثير الأكاسيد الملونه وفي هذه المقام يشبه أكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم . وفي وجود كمية صغيرة من الحديد سوف ينتج ألوان زرقاء لبنية Milky متلائلة ويمكن أن ينتج تأثيرات لونية ذات تكسيرات أو بقع لونية مع الأكاسيد الملونة الأخرى .(4)

<sup>1-</sup> Ref. 5 Pp. 163 2- Ref. 19 Pp. 34 3- Ref. 17 Pp. 26 4- Ref. 26 Pp. 94

\_ المصلار الشائعة إستخدامها لتقديم أكسيد البورون في الطلاءات هو البوراكس

"Na<sub>2</sub>B<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.10H<sub>2</sub>O" – وحمض البوريك "B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O" وهي مواد قابله للذوبان في الماء .ويمكن أيضاً إستخدام الكوليمانيت كمصدر لأكسيد البورون وهي غير قابله للذوبان ولكنها دائماً ما يختلف تركيبها الطبيعي .(1)

#### SiO<sub>2</sub> السيليكا \_ 2

(2) 0.8: Thermal Expansion Coefficient \_\_ معامل التمدد الحراري

\_ الوزن الجزيئي \_\_\_ 160 : Molecular Weight

\_ درجة الإنصبهار 1710 : Fusion Point ° 1710 م

\_ تعتبر السيليكا هي المكون الأساسي للطلاءات الزجاجية أما المكونات الأخرى التي تدخل في تركيب الطلاء فتكون وظيفتها إما تعديل نقطة إنصهار الطلاء نحو درجة حرارة أقل ، أو إكساب الطلاء خاصية معينة أخرى مثل العتامة أو إنطفاء اللون والطلاءات ذات الحريق المنخفض تلك التي تتضج عند درجة حرارة 1050 م أو أقل تحتوى على حوالي جزئين من السيليكا إلى جزىء واحد من المكونات الأخرى للطلاء متحدة ، وطلاءات الحريق العالى التي تتضج عند 1250 م أو أعلى سوف يكون بها سيليكا بكمية تساوى ثلاثة أمثال أوأربعة أمثال المكونات الأخرى مجتمعه .(4)

— إن القشرة الارضية تتكون معظمها من السيليكا وهي حقيقة تبين الصلابة والبقاء ومقاومة التغيير الكيميائي أوالذوبان لهذا الأكسيد، وهذه هي الخواص المرغوب فيها التي تضيفها السيليكا إلى الطلاءات، والقاعدة العامة في عمل الطلاءات هي أنه يجب أن نضيف كمية من السيليكا تكون كبيره بقدر الإمكان إلى الطلاءات، فطلاءات الحريق العالى ذات صلابة فائقة مقارنة بطلاءات الحريق المنخفضة نظراً لأن كمية السيليكا التي تدخل في تركيبها تكون أكبر (4)

\_ تدخل السيليكا في الطلاء بطريق غير مباشر عند إستخدام الكاولين ، أوالغلدسبار، أوحجر الكورنيش ، أوالنيفلين سيانيت .

<sup>1-</sup> Ref.17 Pp.26 2- Ref.5 Pp.163 3- Ref.6 Pp.58 4- Ref.26 Pp.88

وعادة يتم حساب مكونات الطلاء من الخامات سالفة الذكر بالقدر اللازم لإمداد الطلاء بالكميات المطلوبة من الألومينا ، الأكاسيد الأخرى أولاً ثم بعدها يتم إستخدام مصدر مباشر لإدخال الكمية المتبقية من السيليكا حسب تركيبة الطلاء .(1)

\_ وتوجد السيليكا في الطبيعة على هيئة صخر الكوارنز "Quartz Rock" ، الكوارنزيت "Ganister" ، الجانستر "Ganister" ، الحجر الرملي "Sand Stone" ، الرمل "Ganister" ، البرمل "Flint" ، الفلنت "Flint" ، الشيرت "Chert" والعديد من الأحجار التي تُدرج تحت مسمى الكوارنز وتحتوى كلها على شوائب بنسب متفاوته .(2)

## وزيادة محتوى السيليكا في الطلاء تعمل على الآتي:-

- ــ رفع مدى النضج وذلك بجعل المصبهور أكثر مقاومة للحرارة .
  - ــ زيادة لزوجة الطلاء (أى تقليل السيولة fluidity) .
    - ــزيادة مقاومة الطلاء المحروق للكيماويات .
- زيادة قوة وصلابة الطلاء المحروق (نجد أن كمية السيليكا الكبيره في طلاءات الخزف الحجرى والبورسلين مسئوله عن الصلابة والمتانة فيها مقارنة بطلاءات الحرارة المنخفضة.

## ولزيادة محتوى السيليكا في الطـــلاء بعض العيوب منها: -

- خفض معامل التمدد الحرارى للطلاء بمعنى مقاومة التشقق . (3)
- ـ تجعل مظهر الطلاء وكأنه غير ناضج Under fire عند درجة حرارته الفعلية .
  - فقدان الشفافية أو تكوين بللورات في الطلاء عندما يبرد . (4)

<sup>1-</sup>Ref.17 Pp.28 2-Ref.19 Pp.290 3-Ref.17 Pp.27 4-Ref.26 Pp.88

# الباب الرابع الطريقة العملية للحصول على التأثيرات الفنية محل الدراسة

أولاً: - حساب المعادلات الأولية الأساسية للبحث وتعديلاتها

ثانياً: - التطبيقات

ثالثاً: - التطبيقات الفنية

أولاً حساب المعادلات الأولية الأساسية للبحث وتعديلاتها

#### حسابات التزجيج:

جديـــر بالذكــر أن أول مـــن طبق الطريقة العملية لفهم حسابات النزجيج كان العلم الألماني " هيرمان سيجر " "Herman Seger" (1894-1839) في القرن التاسع عشر .

فاقد أدرك فكرة التعبير عن خامات ومكونات الطلاءات الزجاجية في صورة معادلة كيميائية تكتب بنظام معين في مجموعات تمثل الشق القاعدي والشق الحامضي ، وأبسط تركيبة للطلاء تتمثل في المعادلة التالية - a b  $siO_2$  نسب الأكاسيد الداخلة في تركيبة الطلاء .

ومجموعة RO تشمل الأكاسيد: - RO , MgO , BaO , ZnO -: ومجموعة RO تشمل الأكاسيد التالية : وفي حالة الطلاءات الملونة تضاف لها مجموعة الأكاسيد التالية :

CO, CuO, MnO, FeO

ولابد أن يكون مجموع أكاسيد هذه المجموعة يساوي الواحد الصحيح كأساس لمقارنة الطلاءات ببعضها أو مقارنة معادلة بأخرى .

وأكاسيد هذه المجموعة تعمل عموماً كمادة صهارة وهي تشمل الأكاسيد القلوية والأكاسيد القلوية والأكاسيد القلوية والمعان القلوية الأرضية ، والعلاقة العددية بين المادة الصهارة والسيليكا يتوقف عليها بريق ولمعان الطلاء ، ولهذا لابد من توحيد المعادلة بحيث يكون مجموع أكاسيد هذه المجموعة يساوي الواحد الصحيح . وتنسب كل أكاسيد المعادلة لهذا الواحد الصحيح .

ويلاحظ أن مجموعة ال ( RO, R2O) أكاسيدها تتكون باتحاد نرة من أكسيد عنصر فلزي ثنائي التكافؤ ( أو نرتين من عنصر فلزي أحادي التكافؤ مثل الصوديوم أو البوتاسيوم ) مع نرة من الأكسجين مثل  $PbO, K_2O$  وهذه المجموعة تمثل الشق القاعدي في المعادلة .

 $Al_2O_3$  يتحد فيها ذرتان من العنصر مع ثلاث ذرات من الأكسجين مثل  $R_2O_3$  وتمثل الشق المتعادل أو المتردد .

رمجموعة  $RO_2$  يتحد فيها ذرتين من الأكسجين مثل  $SiO_2$  وتمثل الشق الحامضي من المعادلة .(1)

<sup>1-</sup> Ref .5 Pp .137

وتكتب المعادلة بهذه الصورة:-

Network modifier	Intermediates	Network former
RO-R <sub>2</sub> O	$R_2O_3$	$RO_2$
Na <sub>2</sub> O K <sub>2</sub> O CaO MgO PbO FeO MnO	$Al_2O_3$	SiO <sub>2</sub> B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>

والمعادلة التركيبية Empirical Formula السابقة يمكن أن يطلق عليها أيضاً المعادلة المكافئة Equivalent Formula ، وهي على صورتها هذه لاتعطينا أوزاناً بالجرام لخامات الطلاء التي نرغب في إستخدامها ، ولهذا لابد من تحويلها إلى تركيبة وزنية Glaze Recipe بالجرام لضبط نسب الأكاسيد والخامات المكونة للطلاء الزجاجي . (1) (كما هو موضح في صفحة 102)

1- Ref .5 Pp .138

## أولاً- المسلبات الخاصة بالطلاءات الزجاجية الخاصة بمجال الدراسة.

تعاملت الدارسة مع المعادلة الجزيئية التكافوئية "Seger Formula" على أساس التغيير في مجموعة الأكاسيد RO group نظراً لكونها هي المحرك الأساسي لترتيب الجزيئات داخل الشبكات الزجاجية التي كانت مجال البحث ، كما ترجع أهميتها إلى عدة عوامل تؤثر في نوعية الملامس الناتجة على أسطح الطلاءات الزجاجية منها :-

- \_ معامل التمدد الحراري للطلاء الزجاجي وإختلافه عن الجسم المطبق عليه.
- \_ قابلية الإنصيهار "Fusibility" والتي تعني تكوين أكبر كمية من السائل الزجاجي المنصهر عند درجة التسوية النهائية.
  - \_ اللزوجة "Viscosity".
  - . "Surface Tension" \_\_ التوتر السطحى
  - \_ الدرجات اللونية المتنوعة للطلاء الزجاجي.

كل نلك العوامل بالإضافة إلى تحديد درجة حرارة التسوية التي يتم عندها الحصول على الملامس الفنية التي نحاول الحصول عليها .

وقد تسم إختيار خمسة معادلات أولية اساسية في مدى حراري متنوع يبدأ من 1100°م حتى 1230°م وذلك حتى تتم رؤية التأثيرات الفنية محل الدراسة في درجات الحرارة المختلفة.

المعادلات الأولية الأساسية هي:-

## المعادلة الأولية (هـ) 1230°م

Network RO		Intermediates R <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		rk former RO <sub>2</sub>
Na <sub>2</sub> O	0.013	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.693	SiO <sub>2</sub>	6.801
K <sub>2</sub> O	0.288		$B_2O_3$	0.020
CaO	0.685		L	<u> </u>
MgO	0.014			

## المعادلة الأولية (حس) 1200°م

RO

CaO

MgO

Na <sub>2</sub> O	0.043
K <sub>2</sub> O	0.260

0.649

0.048

 $R_2O_3$ 

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.676

 $RO_2 \\$ 

SiO <sub>2</sub>	6.399
$B_2O_3$	0.119

## المعادلة الأولية (بــ) 1140م

RO

Na <sub>2</sub> O	0.109
K <sub>2</sub> O	0.198
CaO	0.571
MgO	0.122

 $R_2O_3$ 

<u> </u>	
$Al_2O_3$	0.639

 $RO_2$ 

$SiO_2$	5.320
$B_2O_3$	0.217

# المعادلة الأولية (أ) 1100°م

RO

Na <sub>2</sub> O	0.157
K <sub>2</sub> O	0.153
CaO	0.513
MgO	0.177

 $R_2O_3$ 

$Al_2O_3$	0.611

 $RO_2$ 

SiO <sub>2</sub>	4.572
$B_2O_3$	0.314

## المعلالة الأولية (د) 1100°م

 $RO_2$  $R_2O_3$ RO 0.586 SiO<sub>2</sub>  $Al_2O_3$ 4.199 0.182  $Na_2O$  $B_2O_3$ 0.363  $K_2O$ 0.130 0.484 CaO Mg0 0.204

في البداية تم عمل حلول مختلفة تعبر عن المعادلات الأساسية الخمسة بدون إجراء أي تغيير في نسب الأكاسيد ، ولكن مع إستخدام خامات مختلفة كمصدر للأكسيد الواحد ، نظراً لأنه كما تؤثر نسبة الأكسيد في المعادلة الأساسية على الطلاء الزجاجي الناتج فإن الخامة التي تستخدم مصدراً لهذا الأكسيد تؤثر أيضاً بشكل قوي على الطلاء الزجاجي النهائي.

ثم تم عمل تسعة تعديلات في المعادلات الأولية وهذه التعديلات كانت عبارة عن إحلال أكسيد محل الآخر أو إحلال عدة أكاسيد محل عدة أكاسيد أخرى في مجموعة "RO group" ، أو إجراء تغيرات كاملة في نسبة كل أكسيد إلى الاخر مع إيجاد عدة حلول لكل معائلة أولية جديدة ( بعد التعديل) بإستخدام مصادر مختلفة للأكاسيد المكونة لها.

ومجموعة التراكيب التي تم الحصول عليها ( 120) تركيبة وزنية تقريباً تم تقسيمها إلى خمسة مجموعات على أساس المعادلة الأولية الأساسية التي تتبثق منها تراكيب كل مجموعة ، وعلى أساس درجة حرارة الحريق التي تمت التسوية عندها .

\_ ويوضح الرسم التخطيطي التالي ترتيب مراحل البرنامج التطبيقي للدراسة التجريبية . \_ وتوضح الرسم التخطيطي المرفقة صورة تفصيلية للبرنامج النظري الذي تم إنباعه ، والمعادلات الأولية الأساسية والتعديلات التي تم إجراؤها في كل معادلة على حدة ، وتوضح رقم العينة أوالعينات التي تعبر عن كل معادلة أولية أساسية أوعن المعادلات الأولية المعدلة .

## رسم تخطيطي يوضح ترتيب مراحل البرنامج التطبيقي للدراسة التجرببية للبحث

## المعادلات الأساسية 0 - ب أ د

#### المدى حرارى

	<u></u>		<del></del>
01100	01140	-01200	.01020 1
1100م ا	1140°م	ا 1200م	إ 1230م ا
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	1	\	

	الإحلالات											
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
[	زیادة	زيادة	K <sub>2</sub> O	تغيير	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	زيادة	Na <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O			
]	نسبة	نسبة	محل	نسب	محل	محل	نسبة	محل	محل			
	أكسيد	أكسيد	MgO	کل	CaO	MgO	أكسيد	K₂O	CaO			
	الصىودىوم وتقليل	البوتاسيوم	والعكس	الأكاسيد	&	والعكس	الصوديوم	والعكس	والعكس			
	نسبة	وتغيير	]		CaO		وتغيير					
	أكسيد	لسبب	ļ		محل		نسب					
	الكالسيوم	کل			MgO		کل					
	وتغيير	الأكاسيد			&		الأكاسيد					
	نسب	تبعأ			MgO		تبعأ					
	کل	اذلك			محل		اذاك					
	الأكاسيد		_		K <sub>2</sub> O							
	تبعأ											
	لذلك											

# عدد العينات التي تعبر عن كل إحلال

						<del></del>	<del></del>			42	l
ſ	<del></del>			10	11	_ <	10	5	13	43	ĺ
	7	6 1	8	12	11	) ->	10		<u></u>	<u></u>	
ì	' '		·	<u></u>				_			

# عدد العينات الناجحة من كل إحلال

							<del></del>			l 7 1	i
		3					2	7	6	1 / 1	
		ا م		1 1	5	) – i	ן כ	<u> </u>	, ,	,	
}	3	} <u> </u>	-	1	, ,	·		<u></u> _	<u></u>	<u> </u>	,

## المجموعة:- (هـ) 1230°م

نسب الأكاسيد كمكافئات جزيئية Oxides as molecular equivalents									
الإحلال Relacment	رقم التجربة Test NO.		K <sub>2</sub> O	CaO	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	$\mathrm{B_{2}O_{3}}$	
0	10:1	0.013	0.288	0.685	0.014	0.693	6.801	0.020	
1	15-14	0.685	0.288	0.013	0.014	0.693	6.801	0.020	
2	16	0.288	0.013	0.685	0.014	0.693	6.801	0.020	
3	17	0.020	0.286	0.680	0.014	0.688	6.754	0.013	
4	18	0.014	0.288	0.685	0.013	0.693	6.801	0.020	
5	20	0.013	0.685	0.014	0.288	0.693	6.801	0.020	
6	19	0.018	0.027	0.936	0.019	0.947	9.290	0.393	
7	12-11- 13	0.013	0.014	0.685	0.288	0.693	6.801	0.020	
8	21	0.020	0.680	0.286	0.014	0.688	6.754	0.013	

### المجموعة: - (جـ ) 1200° م

	نسب الأكاسيد كمكافئات جزيئية Oxides as molecular equivalents									
1	رقم التجربة Test NO.	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	CaO	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	$SiO_2$	$B_2O_3$		
0	5:1	0.043	0.260	0.649	0.048	0.676	6.399	0.119		
1	19-8- 22	0.649	0.260	0.043	0.048	0.676	6.399	0.119		
2	11-10	0.260	0.043	0.649	0.048	0.676	6.399	0.119		
3	13-12	0.110	0.242	0.603	0.045	0.628	5.947	0.040		
4		<del>-</del>			<del></del> -			_		
5	16- 17-18	0.043	0.649	0.048	0.260	0.676	6.399	0.119		
6	15-14	0.050	0.138	0.756	0.056	0.787	7.449	0.303		
7	7-6	0.043	0.048	0.649	0.260	0.676	6.399	0.119		
8	20-19	0.110	0.603	0.242	0.045	0.628	5.947	0.040		

# المجموعة:- (ب) 1140°م

نسب الأكاسيد كمكافئات جزيئية Oxides as molecular equivalents								
الإحلال Relacment	رقم التجرية Test NO.		K <sub>2</sub> O	CaO	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
0	8:1	0.109	0.198	0.571	0.122	0.636	5.320	0.217
1	26-10	0.571	0.198	0.109	0.122	0.636	5.320	0.217
2	11	0.198	0.109	0.571	0.122	0.636	5.320	0.217
3	12	0.196	0.179	0.515	0.110	0.574	4.801	0.098
4	13	0.122	0.198	0.571	0.109	0.636	5.320	0.217
5	20-19 25 <b>-</b> 21	0.109	0.571	0.122	0.198	0.636	5.320	0.217
6	15-14 16- 18-17	0.107	0.213	0.560	0.120	0.624	5.220	0.194
7	9	0.109	0.122	0.571	0.198	0.636	5.320	0.217
8	22	0.196	0.515	0.179	0.110	0.574	4.801	0.098
9	24-23	0.336	0.189	0.169	0.306	0.985	8.235	0.884

# المجموعة: - (أ) 1100°م

نسب الأكاسيد كمكافئات جزيئية Oxides as molecular equivalents								
الإحلال Relacment	رقم التجربة Test NO.	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	CaO	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
0	10:1	0.157	0.153	0.513	0.177	0.611	4.572	0.314
1	19-11 21-20	0.513	0.153	0.157	0.177	0.611	4.572	0.314
2		_			<b></b>			
3	13	0.271	0.132	0.443	0.153	0.528	3.952	0.136
4	14	0.177	0.153	0.513	0.157	0.611	4.572	0.314
5	16	0.157	0.513	0.177	0.153	0.611	4.572	0.314
6	15	0.135	0.270	0.442	0.152	0.526	3.938	0.132
7	12	0.157	0.177	0.513	0.153	0.611	4.572	0.314
8	17	0.271	0.443	0.132	0.153	0.528	3.952	0.136
9	18	0.392	0.221	0.196	0.191	0.763	5.708	0.640

## المجموعة: - (د) 1100°م

نسب الأكاسيد كمكافئات جزيئية Oxides as molecular equivalents									
الإحلال Relacm ent	رقم التجربة Test NO.	T	K <sub>2</sub> O	CaO	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	$\mathrm{B_{2}O_{3}}$	
0	10:1	0.182	0.130	0.484	0.204	0.586	4.199	0.363	
1	30-12	0.484	0.130	0.182	0.204	0.586	4.199	0.363	
2	13	0.130	0.182	0.484	0.204	0.586	4.199	0.363	
3	15-14 17-16- 18	0.307	0.110	0.410	0.173	0.496	3.555	0.154	
4	20-19- 21	0.204	0.130	0.484	0.182	0.586	4.199	0.363	
5	26-25	0.182	0.484	0.204	0.130	0.586	4.199	0.363	
6	23 <b>-</b> 22- 24	0.148	0.294	0.393	0.165	0.475	3.406	0.105	
7	11	0.182	0.204	0.484	0.130	0.586	4.199	0.363	
8	27	0.307	0.410	0.110	0.173	0.496	3.555	0.154	
9	29-28	0.413	0.232	0.207	0.148	0.667	4.777	0.551	

#### الطريقة الحسابية لتحويل القانون المكافئ للمعادلة الجزبئية إلى وزن كمي.

تم تحويل القانون المكافئ لكل معادلة جزيئية تكافوئية إلى وزن كمي بالطريقة الآتية: -- في الجدول الأول: - يكتب في العمود الأول منه المواد الخام المضافة كمكافئات وفي بقية الأعمدة تكتب الأكاسيد مع مكافئاتها المطلوبة. (1)

وكما هو موضح ، للحصول على مكافئ 0.013 من أكسيد الصوديوم تم إستخدام الفلدسبار الصوديومي ورمزه الكيميائي Na<sub>2</sub>O . Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> . 6Si<sub>2</sub>O " وهذا يعني إضافة النسب التالية إلى تركيبة الطلاء :- 0.013 من أكسيد الصوديوم ، 0.013 من الألومينا ، 6X0.013 من السيليكا .

وللحصول على مكافئ 0.288 من أكسيد البوتاسيوم  $K_2O$  من أكسيد البوتاسيوم  $K_2O$  من أكسيد البوتاسيومي ورمزه الكيميائي  $K_2O$  .  $Al_2O_3$  .  $6Si_2O$  "

وهذا يعني إضافة النسب التالية إلى تركيبة الطلاء: - 0.288 من أكسيد البوتاسيوم، 0.288 من الألومينا، 0.288 من السيليكا.

وبنفس الطريقة السابقة مع كل الخامات حتى تتحول كل الأكاسيد إلى خامات.

- في الجدول الثاني: - يتم ضرب مكافئ المادة الخام في وزنها المكافئ فنحصل على وزن المادة النسبي بالجرام الذي تم تحويله إلى نسبة مئوية .(2)

#### المعادلة الأولية هـ 1230°م

R	O
---	---

Na <sub>2</sub> O	0.013
K <sub>2</sub> O	0.288
CaO	0.685
MgO	0.014

 $R_2O_3$ 

$  Al_2O_3   0.693$
---------------------

 $RO_2$ 

SiO <sub>2</sub>	6.801
$B_2O_3$	0.020

2- Ref .9 Pp .50

المواد الخام المضافة كمكافئات	'Equiv	alents of	oxides in	ج " glaze	مادة التزجي	الأكاسيد في	مكافئات
Raw materials added,	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	CaO	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	$B_2O_3$
As equivalent	0.013	0.288	0.685	0.014	0.693	6.801	0.02
0.013	0.013				0.013	0.078	
Na-Feldspar				•			
Difference	0				0.688	6.723	
0.288		0.288			0.288	1.728	
K-Feldspar							
Difference		0			0.392	4.995	
0.014			0.014	0.014	•		
Dolomite			0.671	0			
Difference							
0.02	!						0.02
Boric Acid							
Difference			0.671				0
0.671							
Whiting			0		;		
Difference							
0.392					0.392	0.784	
Kaolim							
Difference					0	4.211	
4.211						4.211	
Quartz							
Difference						0	

المواد الخام	مكافىء المادة الخام	الوزن المكافىء للمادة	الأوزان النسبية	النسبة المئوية
	المضاف	الخام	بالجرام	بالوزن
Raw Materials	Equiv added	Equiv wt	Relative wt.gm	Percent wt
	1	2	(3)=(1)*(2)	3/593.567*100
Na-Feldspar	0.013	524.449	6.817	1.15
K-Feldspar	0.288	556.6734	160.321	27.01
Dolomite	0.014	184.4107	2.581	0.43
Boric Acid	0.02	123.66622	2.473	0.42
Whiting	0.671	100.08935	67.159	11.31
Kaolin	0.392	258.16148	101.199	17.05
Quartz	4.211	60.0848	253.017	42.63
			593.567	100

Na-Feldspar	1.15
K-Feldspar	27.01
Dolomite	0.43
Boric Acid	0.42
Whiting	11.31
Kaolin	17.05
Quartz	<u>42.63</u>
_	100.00

#### الطريقة النظرية لحساب معامل التمدد الحراري للطلاء . (1)

تم تعيين معامل التمدد الحراري لعينات البحث باستخدام الطريقة النظرية للحساب - كما هو موضح بالجدول المرفق - وهي طريقة غير دقيقة تماماً ولكنها تعتبر مؤشر لمعامل التمدد الحراري الحقيقي للطلاء .

وفيها تستخدم نسبة الأكاسيد في المعادلة الجزيئية للطلاء للحصول على معامل التمدد الحراري له كما يلي:

العمود الاول: - يمثل حاصل ضرب نسبة كل اكسيد في المعادله الجزئية × الوزن الجزيئي له

العمود الثاني :-الصف الاول من هذا العمود يمثل نتيجة قسمة 100× Total

لكل أكسيد ، ويمثل الصف الثانى منه ( معامل التمدد الحرارى لكل أكسيد ) . العمود الثالث :- يمثل حاصل ضرب العمود الثانى × <sup>7-</sup>10

Seger F	Formula x mo	l.wt.		
Na <sub>2</sub> O	0.0.013X62	=0.806	0.14736X10	1.4736X10 <sup>-7</sup>
K <sub>2</sub> O	0.288X94	=27.072	4.9496X8.5	42.0723X10 <sup>-7</sup>
CaO	0.685X56	=38.360	7.01351X4.4	30.8594X10 <sup>-7</sup>
MgO	0.014X40	=0.560	0.10238X0.1	0.01023X10 <sup>-7</sup>
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.693X102	=70.686	12.9238X5.1	65.9114X10 <sup>-7</sup>
SiO <sub>2</sub>	6.801X60	=408.060	74.6072X0.8	59.6858X10 <sup>-7</sup>
$B_2O_3$	0.020X70	=1.400	0.2559X0.1	0.02559X10 <sup>-7</sup>
<b>~</b>				

وبقسمة العدد الناتج في العمود الثالث على العدد 3 نحصل على معامل التمدد الحراري التقريبي للطلاء .

200.0383\*10<sup>-7</sup>

546.944

\_ معامل التمدد الحرارى لهذا الطلاء ( المعادلة الجزيئية هـ ) = 10-7 × 66.679

Total

<sup>1-</sup> Ref .5 Pp .162

ثانياً: - التطبيقات

#### ثانياً: - التطبيقات

#### مراحل تجهيز الجسم والطلاء للتطبيق.

1-الجسم المستخدم:--

تم تطبيق تجارب الطلاءات الزجاجية الخاصة بالبحث على جسم صحي جاف " Sanitary " (الجسم الخاص بالأدوات الصحية للشركة العامة للخزف والصيني )

\_ مواصفات الجسم الصبحي المستخدم كما يلي:-

الراسب : 14جم / لتر

وزن اللتر : 1780 جم / لتر

قوة الكسر للجسم الجاف : 30 كجم / سم2

الإنكماش الكلي عند درجة : 1230°م = 14 %

معامل التمدد الحراري : 4,4 x 4,4

تشكيل الجسم : بطريقة الصب

تركيب الجسم : كاولين (صيني ) –طينة إنجليزي – رمل – بولكلي أسوان .

- 2- شكل الجسم :- عينات دائرية الشكل ذات سطح مقعر نصف قطره حوالي 4.5 سم يتم تشكيلها بالصب في قالب .
- 5 إعداد خامات الطلاء: تم إستخدام الخامات الخاصة بطلاءات الأدوات الصحية بالمصنع في تركيب الطلاءات الخاصة بالبحث ، والتي يتم طحنها طحناً مبلاً في طواحين الكرات سعة 100 كجم ، لمدة 48 ساعة ، ونسبة الماء حوالي 60% ، حتى يصبح الراسب من 5,0 جرام / لتر ، حتى 1,0 جرام / لتر تقريباً ، على منخل 10000 في مجفف كهربائي عند درجة حرارة 190°م لمدة في مجفف كهربائي عند درجة حرارة 190°م لمدة 18 ساعة . وبعد التجفيف تصبح الخامات جاهزة للإستخدام .

4 – نسبة الماء: - تراوحت نسبة الماء ما بين 60% إلى 70% من الوزن.

5 - الخلط :- تم خلط كمية 200 جم من الخامات التي تمثل التركيبة الوزنية لكل تجربة من تجارب البحث .

- ــ الطاحونــة المستخدمة في الخلط هي طاحونة كرات سعتها 1/2 كجم ، وسرعتها 60 لفة /دقيقة "Ball mill".
  - ــ بإستخدام كور الطحن من البورسلين ذات أقطار مختلفة وزنها الكلي 550 جم .
  - 6 الراسب: تم تعيين الراسب للخلطات باستخدام منخل 10000 فتحة / بوصة طولية . 7 التطبيق: تم التطبيق بالسكب على الجسم الجاف (غير المحروق).
    - 8 التسوية :-
- ــ تم تسوية الطلاءات في مدى متنوع من درجات الحرارة: 1140,1100, 1200, 1230°م
  - ــ في فرن كهربائي أبعاده 75 X 60 X50 سم .
    - جو الحريق مؤكسد .
      - ـ دائرة التسخين :-
  - $_{\rm o}$  م التسخين بمعدل 2 م / دقيقة حتى درجة حرارة 600 م .
  - بعد درجة حرارة 600°م تم تغير معدل الحريق إلى 6°م / دقيقة إلى درجة حرارة النصبح المختارة .
    - ثم التثبيت عند درجة حرارة النصبح النهائية لمدة 30 دقيقة .

#### جداول الإحلالات ومواصفات التشغيل.

[0] - حلول المعلالة الاولية الأساسية بدون تعديل مع إستخدام مصلار خامات متنوعة :- عـند عمـل حلول مختلفة للمعادلات الاولية الاساسية الخمسة المستخدمة في البحث من خلال إستخدام مصادر مختلفة للخامات في كل حل ، وتم الحصول على (43) عينة هي كالآتي :- جدول رقم [0]


رقم الشكل	رقم العينة الناجحة	معامل التمدد الحراري× 7-10	درجة الحرارة	العينات التى تعبر عن المعادلة	المجموعة
		66.679	°1230 م	من 1:11هـــ	
شکل (0-1)	2	66.728	°1200 م	من 5:1 جـــ	<del>-</del>
شكل (4,3,2)0)	7,3,2	68.957	°1140 م	من 8:1 ب	ب
شكل (0-5)	6	70.577	1100° م	من 10:1 أ	Í
شكل (0-(7,6)	6,1	71.208	1100م	من 10:1 د	٦


\_ الخامات الستى أدى وجودها إلى الحصول على نتائج جيدة للبحث فى هذه المجموعة من الستجارب هسى علسى الترتيب : - كربونات البوتاسيوم ، البوراكس ، الألبيت ، الفلاسبار البوتاسيومى ، كربونات المغنيسيوم .

\_ وقد تم إعتبار معاملات التمدد الحراري للعينات في هذا الجدول مقياس يحسب علية مقدار الزيادة والنقصان في معاملات التمدد الحراري للعينات في الإحلالات الاخرى .


\_ مواصفات التشغيل لبعض العينات الناجحة بالجدول رقم [0] .


وزن اللتر بالجرام	وزن الراسب بالجرام لكل لتر	رقم العينة الناجحة
1592	0.5	2 جــ
1565	0.6	2 ب
1566	0.7	7 ب
1540	0.4	16
1500	0.3	ے 6





نموذج مكبر يوضح تأثير التجميع في العينة ( 2 ب) شكل (0-2) بدون أي تعديل





نموذج مكبر يوضح تأثير التخريز في العينة ( 6 د) شكل (0-7) بدون أي تعديل

# إحلال أكاسيد (R2O) بدلاً من (RO) في المجموعة القاعدية ، أوالتغيير الكامل في نسب أكاسيد المعادلة الجزيئية التكافوئية وتتضمن الآتى :-

[1] - إحلال أكسيد الصوديوم محل أكسيد الكالسيوم والعكس.

يعبر عن هذا الإحلال (13) عينة هي كالاتي: -


جدول رقم [1]

رقم الشكل	رقم العينة الناجحة	معامل التمدد الحراري X 10-7	ىرجة الحرارة	العينات التي تعبر عن المعادلة	المجموعة
شکل (2,1)–1)	15,14	81.380	1230° م	15,14	هــــه
شكل (1-(4,3)	22,9	80.503	1200° م	22,9,8	<del>-</del> -
شكل (1-5)	10	80.938	°1140 م	26,10	ب
		80.757	1100م	21,20,19,11	1
شکل (1-6)	12	80.340	01100م	30,12	٦

\_ هـذا الإحـلال يعـنى مضاعفة أكسيد الصوديوم على حساب أكسيد الكالسيوم أضعافاً تبدأ بحوالى 0.5 ضعف فى المجموعة (د) وتنتهى بحوالى 50 ضعف فى المجموعة هـ. ومن المعروف أن أكسيد الصوديوم عنصر له معامل تمدد حرارى عالى جداً (10.0) مقارنة بأكسيد الكالسيوم (4.4) ، وزيادتة فى هذة المجموعة من العينات أدت إلى الحصول على نتائج جيدة من التجميع ، وجاءت معاملات التمدد الحراري لكل العينات منقاربة جداً من بعضها تكاد تكون قيمة واحدة تقريباً وأعلى من معاملات التمدد للمعادلات الأولية الأساسية غير المعدلة بالجدول رقم (0) ويعتبر هذا الإحلال من أنجح الإحلالات التي تمت فى البحث .

\_ مواصفات التشغيل لبعض العينات الناجحة بالجدول رقم [1] .

وزن اللتر بالجرام	وزن الراسب بالجرام لكل لتر	رقم العينة الناجحة
1593	1.0	a 14
1552	0.5	_a 15
1605	0.4	22 جــ
1526	0.6	12 د



# يعبر عن هذا الإحلال (5) عينات كالأتى: \_\_ جدول رقم [2]

رقم الشكل	رقم العينة الناجحة	معامل التمدد الحراريx 10-7	درجة الحرارة	العينات التى تعبر عن المعادلة	المجموعة
	_	64.721	°1230 م	16	A
شكل (2-1)2)	11,10	65.128	°1200 م	11,10	<del></del>
		68.228	°1140 م	11	Ļ
-			°1100 م		ſ
		71.690	1100م	13	٦

\_ أكسيد الصوديوم له أعلى معامل تمدد حرارى بالنسبة لكل الأكاسيد المكونة للطلاء يليه أكسيد البوتاسيوم والفارق بينهم ضئيل جداً ، وبالتالى فان هذا الإحلال لم يصنع فارقاً كبيراً عن المعادلة الأولية الأساسية (0)

ومن الخامات التي كان لها أثر في الحصول على نتيجة في هذا الإحلال: - الألبيت ، حامض البوريك ، الدولوميت ، كربونات البوتاسيوم ، وجاءت معاملات التمدد الحراري للعينات أقرب ما تكون لمعاملات التمدد الحراري بالجدول رقم (0) .

\_ وبالـرغم من أن نسبة كلا الأكسيدين إلى الآخر في المجموعة (د،أ،ب) تقترب من بعضـها بدرجـة كبيرة، نجد أن الفارق يعتبر كبير في المجموعة (ج-،ه-) وإن لم يصنع الاختلاف في معاملات التمدد بين الأكسيدين نتيجة ملحوظة في النسب الصغيرة إلا أنه في النسب الكبيرة قد أدى إلى الحصول على نتيجة في المجموعة (ج-) ،

مواصفات التشغيل للعينات الناجحة بالجدول رقم [2].

وزن اللتر بالجرام	وزن الراسب بالجرام لكل لتر	رقم العينة الناجحة
1571	0.3	_ <del>_</del> 10
1589	0.3	

### 3 ــ زيادة نسبة أكسيد الصوديوم وتغيير نسب كل الأكاسيد تبعاً لذلك .

يعبر عن هذا الإحلال (10) عينات كالآتى: \_\_

جدول رقم [3]

رقم الشكل	رقم العينة الناجحة	معامل التمدد الحراري x 10-7	ىرجة الحرارة	العينات التي تعبر عن المعادلة	المجموعة
		66.944	°1230 م	17	&
<u>—</u>		69.660	°1200 م	13,12	<del></del>
شكل (1-3)	12	73.902	°1140 م	12	٦.
_		78.433	°1100 م	13	Í
شکل (3,2)-3)	18,17	80.825	1100م	18,17,16,15,14	د


- كما سبق فإن زيادة أكسيد الصوديوم تساعد على ظهور التجميع نظراً لأن له معامل تمدد حرارى عالى ، أما أكسيد البورون فله تأثير مقاوم للتشقق إلا إذا زادت نسبته عن 15 % فإن تأثيره ينعكس .

- فى هذا الإحدال فإن أكسيد الصوديوم يتضاعف حوالى مرتين فى كل مجموعة بينما تتخفض نسبة أكسيد البورون • ونحد أن معظم العينات قد أعطت مؤشر ولو طفيف لحدوث التجميع نظراً لزيادة الصوديوم فيها هذا بخلاف العينات التى أعطت نتائج جيدة فى المجموعة (ب، د) •

- زادت معاملات التمدد الحراري في هذا الإحلال زيادة طفيفة في المجموعة (هـ، جـ) عـن مثيلتها في الجدول (0) بينما في المجموعة (ب، أ، د) تعتبر الزيادة كبيرة نسبياً مما أدى إلى الحصول على نتائج أفضل في المجموعة الأخيرة عنها في الأولى.

- مواصفات التشغيل لعينة من العينات الناجحة بالجدول رقم [3] .

وزن اللتر بالجرام	وزن الراسب بالجرام لكل لتر	رقم العينة الناجحة
1578	0.7	12ب



#### 4 \_ إحلال أكسيد الصوديوم محل أكسيد الماغنسيوم والعكس.

يعبر عن هذا التعديل (5) عينات كالآتى: \_

جدول رقم [4]

رقم العينة الناجحة	درجة الحرارة	معامل التمدد الحراري x 10 <sup>-7</sup>	العينات التي تعبر عن المعادلة	المجموعة
	°1230 م	66.709	18	
	°1200 م		<del></del>	<del></del>
	1140° م	69.493	13	ب
	°1100 م	71.522	14	f
	1100م	72.261	21,20,19	2

- نظراً لان نسبة كلا من أكسيد الصوديوم وأكسيد الماغنسيوم في المعادلة الأولية الأساسية تقبرب من الأخرى فإن هذا التعديل لم يعطى إختلافاً ملحوظاً في معاملات التمدد الحراري للعينات عن الجدول (0) ولم يعطى تأثيرات تخدم البحث.

5\_ إحال أكسيد البوتاسيوم محل أكسيد الكالسيوم ، أكسيد الكالسيوم محل أكسيد الماغنسيوم ، أكسيد الماغنسيوم محل أكسيد البوتاسيوم ، أكسيد الماغنسيوم محل أكسيد البوتاسيوم

يعبر عن هذا الإحلال (11) عينة كالآتى: ــ

جدول رقم [5]

رقم الشكل	رقم العينة الناجحة	معامل التمدد الحراري X 10 <sup>-7</sup>	درجة الحرارة	العينات التي تعبر عن المعادلة	المجموعة
		74.543	1230° م	20	
شكل(1-5)	16	75.450	°1200 م	18,17,16	
شكل(5-(3,2)	25,21	80.261	°1140,1200	25,21,20,19	Ļ
شكل(5-4)	16	84.059	1100°م	16	<u> </u>
شكل(5-5)	25	86.010	°1100م	26,25	7

- فى المجموعة (ه. ، ج.) هذا الإحلال يعنى زيادة نسبية أكسيد البوتاسيوم ، إنخفاض نسبة أكسيد الكالسيوم ، زيادة نسبة أكسيد الماغنسيوم مقارنة بنسبة كل منهم فى المعادلة الأساسية ونظراً لزيادة كلاً من أكسيد البوتاسيوم والماغنسيوم فقد ظهر التجمع فى العينة ( 16جـ) .

- المجموعـة (ب) ينطـبق عليها ما سبق من زيادة نسبة كلاً من أكسيد البوتاسيوم وأكسيد الماغنسـيوم وعيـنات هـذه المجموعة لم تنضج كلها في درجة حرارتها المقررة لها ، ولكن نضجت في درجة حرارة أعلى منها 1200° م (21 ب) وأعطت نتائج جيدة من التجميع (ربمـا يرجع عدم نضجها في درجة حرارتها إلى زيادة نسبة أكسيد الماغنسيوم والذي يعتبر حـرارياً فـي درجات الحرارة المنخفضة والمتوسطة مما جعل العينات حرارية وتحتاج إلى درجة حرارة أعلى )

- المجموعة (أ ، د) هذا الإحلال فيها يعنى زيادة نسبة أكسيد البوتاسيوم وإنخفاض نسبة أكسيد الكالسيوم وإنخفاض نسبة أكسيد الماغنسيوم وجاءت العينات بها تصدع وتجميع شيق والعينات شفافة .

زادت معاملات التمدد الحراري في هذا الإحلال عنها في الجدول (0) زيادة كبيرة ، وزادت أيضاً عنها في الجدول (1) لبعض المجموعات (أ ، د ) بينما إنخفضت في مجموعات أخرى (هـ ، جـ ، ب ) ولكنها بشكل عام كانت مؤثرة في الحصول على نتائج جيدة وناجحة . \_ مواصفات التشغيل لبعض العينات الناجحة بالجدول رقم [5] .

وزن اللتر بالجرام	وزن الراسب بالجرام لكل لتر	رقم العينة الناجحة
1563	0.3	16 جـــ
1601	0.2	21 ب
1552	1.2	116
1523	1.2	25 د

6ــ تغيير نسب كل الأكاسيد .
 يعبر عن هذا الإحلال (12) عينة كالآتى : \_\_
 جدول رقم [6]

رقم العثمكل	رقم العينة الناجحة	معامل التمدد الحراري x 10 <sup>-</sup> 10	ىرجة الحرارة	العينات التى تعبر عن المعادلة	المجموعة
	<del></del>	54.390	°1230 م	19	<b>&amp;</b>
		60.028	°1200 م	15,14	<del></del>
شكل (1-6)	17	69.978	°1140 م	16,15,14 18,17	Ļ
	<del></del>	79.955	°1100 م	15	Í
		85.537	°1100م	24,23,22	2


\_ فــى المجموعة (هــ ، جــ) هذا الاحلال يعنى زيادة أكسيد البورون بينما تتخفض نعبة أكسيد البوتاسيوم ونظراً لان أكسيد البورون يقلل تمدد الطلاء فإنه يقاوم حدوث تأثيرات في طبقة أطلاء ولذا جاءت العينات في هاتين المجموعتين خالية من أي تأثير ،

- في المجموعة (ب، أ، د) هذا الاحلال يعنى زيادة أكسيد البوتاسيوم بينما تتخفض نسبة أكسيد السبورون ونظراً لأن أكسيد البوتاسيوم له معامل تمدد حرارى مرتفع فإن زيادته تؤدى إلى ظهور نسائج جديدة كما في العينة (17 ب) وجاءت بعض العينات الأخرى بها مؤشر لنتيجة جيدة في المجموعة (ب، د).

- تأرجمت معاملات التمدد الحراري للعينات في هذا الإحلال بين الزيادة والنقصان عنها في الجدول (0) ، ولكن العينة التي أعطت نتيجة جيدة في (المجموعة ب) بها إستقرار نسبي في قيمة معامل المتمدد الحراري ، ومن ثم تكون الخامات المستخدمة في هذه العينات هي العامل المؤثر سلباً أو إيجاباً .

- مواصفات التشغيل للعينة الناجحة بالجدول رقم [6]٠٠

وزن اللتر بالجرام	وزن الراسب بالجرام لكل لتر	رقم العينة الناجحة
1518	0.2	17 ب



7\_ احلال أكسيد البوتاسيوم محل أكسيد الماغنسيوم ويالعكس . بعبر عن هذا الإحلال (8) عينات هي كالآتي : \_\_

جدول رقم [7]

رقم العينة الناجحة	معامل التمدد الحراري x 10 <sup>-7</sup>	درجة الحرارة	العينات التي تعبر عن المعادلة	المجموعة
	54.888	°1230 م	13,12,11	<b>&amp;</b>
	57.305	1200° م	7,6	<del>-</del> -
	65.173	°1140 م	9	Ļ
	71.874	°1100 م	12	Í
	75.400	1100م	11	٥

\_ فـى المجموعـة هــ ، جـ ، ب هذا الإحلال يعنى زيادة نسبة أكسيد الماغنسيوم على حساب أكسيد البوتاسيوم يفوق الفعل الصهار لأكسيد البوتاسيوم يفوق الفعل الصهار لأكسيد الماغنسيوم فجاءت العينات في المجموعة هـ ، جـ غير ناضجة نهائياً ، أما في المجموعـة ب فنظراً لأن الفارق بين نسبة كلاً من الأكسيدين يعتبر صغيراً فكان هذا الإحلال غير مؤثر بشكل كبير .

\_ فـى المجموعـة أ، د هذا الإحلال يعنى زيادة نسبة أكسيد البوتاسيوم على حساب أكسيد الماغنسيوم ولذا فقد كانت العينات ناضجة ،

\_ إنخفضت معاملات التمدد الحراري في المجموعة (هـ ، جـ ، ب) عنها في الجدول (0) ، بينما زادت في المجموعة (أ ، د) زيادة غير مؤثرة .

والعينات بشكل عام في هذا الإحلال لم تعطى أي تأثير إيجابي لصالح البحث ،

# 8 ــ زيادة نسبة أكسيد البوتاسيوم وتغيير نسب كل الأكاسيد تبعاً لذلك . ويعبر عن هذا الإحلال (6) عينات كالاتى :

جدول رقم [8]

رقم الشكل	رقم العينة الناجحة	معامل التمدد الحراري X 10 <sup>-7</sup>	درجة الحرارة	العينات التي تعبر عن المعادلة	المجموعة
		78.153	°1230 م	21	
شكل (8-(2,1)	20,19	81.072	°1200 م	20,19	<del></del>
شكل (8-3)	22	86.145	1140°م	22	ب
		91.325	°1100 م	17	f
	—	94.159	1100م	27	٦

\_ هذا الإحلال يعنى زيادة نسبة كلاً من أكسيد البوتاسيوم ، وأكسيد الصوديوم بينما تنخفض نسبة كلم من أكسيد الكالسيوم ، وأكسيد البورون ، أى زيادة نسبة عناصر لها معاملات تمدد حرارى عالى ، وانخفاض نسبة عناصر معاملات تمددها أقل ، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى الحصول على نتائج جيدة تخدم البحث .

- في المجموعـ (هـ ، ج ، ب) جاءت النتائج ذات إنصهار ولمعان عالى عالى ( نظر أ للنزيادة الصوديوم والبوتاسيوم وهي عناصر لها فعل صهر عالى ) وفي المجموعه (ج ، ب) ظهرت نتائج تصدع وتجمع شيقة ، بينما في المجموعه (أ ، د) لم تنضيج العينات نهائياً ومن المرجح أن ذلك يرجع إلى إستخدم الفلاسبارات كمصادر لأكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم وعند زيادة كمياتها في العينات جعلتها حرارية وتحتاج إلى درجة حريق أعلى من الدرجة المحددة لها .

زادت معاملات التمدد الحراري لكل العينات زيادة كبيرة جداً ولكنها لم تظهر في نتائج جيدة إلا
 من خلال المجموعة (جــ ، ب)

- مواصفات التشغيل لبعض العينات الناجحة بالجدول رقم [8] .

وزن اللتر بالجرام	وزن الراسب بالجرام لكل لتر	رقم العينة الناجحة
1581	0.6	19 جـــ
1595	0.7	20 جـــ
1604	0.4	22 ب

# 9\_ زيادة نسبة أكسيد الصوديوم وتقليل نسبة أكسيد الكالسيوم وتغيير نسبة كل الأكاسيد تبعاً لذلك .

ويعبر عن هذا الإحلال (7) عينات كالاتى: جدول رقم [9]


رقم الشكل	رقم العينة الناجحة	معامل التمدد الحراري x 10 <sup>-7</sup>	درجة الحرارة	العينات التي تعبر عن المعادلة	المجموعة
	_		°1230 م		
_			°1200 م		<del>-</del> -
شكل (9-1)	24	61.205	1140°م	24,23	Ļ
شكل (9-2)	18	72.116	°1100 م	18	Í
شكل(9-3)	28	78.079	°1100م	29,28	7

\_ فــى المجموعــة (ب) هــذا الإحــلال يعــنى زيادة نسبة أكاسيد كلاً من البورون والمغنسيوم والصوديوم ، وإنخفاض نسبة أكاسيد كلاً من البوتاسيوم والكالسيوم ، وكانت أعلى زيادة في نسبة أكسيد البورون وقد جاءت النتيجة جيدة في العينة (24) .

\_ فــى المجموعــة (أ، د)هــذا الإحــلال يعنى زيادة نسبة أكاسيد كلاً من البورون والبوتاسيوم والصــوديوم، وإنخفاض نسبة أكاسيد كلاً من المغنسيوم والكالسيوم، وقد جاءت العينات في هذه المجموعــة جــيدة وبها تأثير التجميع، نظراً لأن الزيادة في نسبة أكسيد البورون كانت تصاحبها زيادة في أكسيد الصوديوم والبوتاسيوم أو أكسيد الصوديوم والمغنيسيوم مما أدى إلى حدوث توازن بين الاكاسيد ذات التمدد المنخفض والأكاسيد ذات التمدد العالى مما ساعد في الحصول على نتائج جيدة في هذا الإحلال.

\_ مواصفات التشغيل لبعض العينات الناجحة بالجدول رقم [9].

وزن اللتر بالجرام	وزن الراسب بالجرام لكل لتر	رقم العينة الناجحة
1509	0.7	24 ب
1523	0.3	118
1478	0.4	ع 28



\*\*وقد تم استخدام إثنتى عشرة مادة خام خلال نتفيذ البرنامج النطبيقى لمجال البحث . بعض المواد الخام كانت فى صورة فلد سبارات وبعضها الاخر فى صورة كربونات وهى تفصيلياً كما يلى:-

Percentage	Raw Material	Chemical Composition	المادة الخام
(19.7:0.45)	Borax	Na <sub>2</sub> O.2B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .2H <sub>2</sub> O	بوراکس
(13.6:0.25)	Boric Acide	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .3H <sub>2</sub> O	حامض بوريك
(62.35:0.05)	Albite Soda	Na <sub>2</sub> O.Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .6SiO <sub>2</sub>	فلدسبار
			صوديوم <i>ي</i>
(66.45:1.25)	Orthoclase Potash	K <sub>2</sub> O.Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .6SiO <sub>2</sub>	فلدسبار بوتاسيومي
(5.05:0.01)	Sodium Carbonate	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	بودسیوسي کربونات صودیوم
(11.90:0.1)	Calcium Carbonate	CaCO <sub>3</sub>	كربونات كالسيوم
(14.1:0.15)	Potassium Carbonate	$K_2CO_3$	كربونات
			بوتاسيوم
(8.4:0.1)	Magnesium Carbonate	MgCO <sub>3</sub>	كربونات
			ماغنيسيوم
(8.85:0.4)	Dolomite	(0-14-)	كربونات
(0.03.0.4)	DOMING	(Ca Mg) CO <sub>3</sub>	الكالسيوم و
(( 15 0 0)			المغنيسيوم
(6.15:0.3)	Talc(Steatite)	3MgO.4SiO <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O	التلك (الاستياتيت)
(32.1:0.2)	Kaolin	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .2SiO <sub>2</sub> .2H <sub>2</sub> O	الكاولين
(53.1:11.7)	Quartz	SiO <sub>2</sub>	الكوارتز

\_ شكل الكوارنز أعلى نسبة في التركيبات الوزيبة لمعظم التجارب ثم تلاه نسبة الكاولين وشكلت نسبة كربونات الصوديوم أقل نسب المواد الخام إضافة .

التجربة التي تم استخدامها في التطبيقات النهائية التي تعبر عن نتائج البحث هي رقم (14هـ) والمعادلة الأساسية لها هي : -

RO	<del></del>
Na <sub>2</sub> O	0.685
K <sub>2</sub> O	0.288
CaO	0.013
MgO	0.014

$R_2O_3$					
	$Al_2O_3$	0.693			
	$Al_2O_3$	0.693			

$RO_2$				
SiO <sub>2</sub>	6.801			
$B_2O_3$	0.020			

- وهي من نتائج الإحلال رقم ( 1 ) والذي يتم فيه إحلال أكسيد البوتاسيوم محل أكسيد الصوديوم والعكس . شكل رقم ( 1 1 )
- \_ الملمس الناتج في سطح الطلاء بدون استخدام أي ملونات هو التجميع ، وهذا الطلاء المع . وهذا الطلاء المتجمع معتم ولامع .
  - ــ الطلاء: العينة 14هـ
  - \_ معامل التمدد الحراري للطلاء :- 81.380 x 10<sup>-7</sup>
- الجسم: طينة الخزف الحجري ( الخاصة بالأدوات الصحية للشركة العامة للخزف والصيني ) .
  - \_ الشكل: طبق طول نصف قطره 12.6 سم تقريباً.
    - \_ التشكيل : الصب في قالب مصمت .
  - التطبيق: حرقة واحدة للجسم الخام والطلاء الخام حتى درجة حرارة 1230م.
- النتيجة :- طبق مطلي بطلاء زجاجي ذو ملامس منتوعة كما توضيح الأشكال المصبورة
  - \_ البالنه اللونية المستخدمة هي : -


1-اللون الأبيض: -- الطلاء المستخدم بدون أي إضافات

2-اللون الأزرق: - الطلاء الأبيض +1% أكسيد كوبالت

3-اللون التركواز :- الطلاء الأبيض + 3 % صبغة ملونة تركوازية

4-اللون الأخضر:- الطلاء الأبيض + 3 % أكسيد نحاس

- 5-اللون الأحمر: الطلاء الأبيض +3% أكسيد حديد 6-اللون العسلي الفاتح: الطلاء الأبيض + 3% ثاني أكسيد المنجنيز
- 7-اللون العسلى الغامق: -خليط مكون من 38% من الطلاء العسليالأحمر (الملون باستخدام أكسيد الحديد) مع 62% من الطلاء العسلي الفاتح (الملون باستخدام ثاني أكسيد المنجنيز)
- 8-اللون الجنزاري (البترولي): -خليط مكون من 38% من الطلاء الأزرق (الملون باستخدام أكسيد الكوبالت) مع 62% من الطلاء الأخضر (الملون باستخدام أكسيد النحاس) وعن طريق استخدام الملونات المختلفة تم الحصول علي مظاهر مختلفة للتجميع والبثور والثقوب الإبرية .
- \_ وتوضح الأشكال من (1-10) إلى (5-10) بعض التجارب لتطبيق اللون فوق ، أوتحت الطلاء على نفس الطلاء ، وتوضح الملامس المختلفة التي يمكن الحصول عليها من خلال طرق التطبيق المتعددة .



تَالثاً: - التطبيقات القنية

## النتائج الفنية للبحث

## <u>• تطبيق (1)</u>

تظهر الألوان التركوازي والأزرق والجنزاري والعسلي الغامق على هيئة مساحات متداخلة من الله ون والملمس فتظهر التجميعات على هيئة مساحات مستقلة من التجميع في الأزرق والتركواز ، ونجدها أكثر تداخلاً في الأجزاء التي قد أستخدم لتلوينها أكاسيد المنجنيز والحديد والنحاس التي تعمل على زيادة إنصهار الطلاء والتصاق مساحات التجميع ببعضها البعض ، وتحمل هذه القطعة ملامس مختلفة من التجميع الواضح ذو المساحات المنفصلة ، والتجميعات المتلاصقة والتي قاربت على الإلتحام ، وتظهر أيضاً مساحات التجميع السميكة التي تم التطبيق فيها باستخدام طلائين بلونين مختلفين فتظهر مساحة التجمع بلون وحوافها لها لون آخر . مع وجود بعض البثور على قطع التجميع .

#### <u>• تطبيق (2)</u>

تظهر الألوان متناسقة وجميلة من الأبيض والتركوازي والأزرق وكأنها قيم مختلفة للون واحد وهـو الأزرق مـع وجود مساحات يظهر فيها ظلال اللون الأزرق والتركواز مما ساعد على وجود الـترابط اللوني مع الترابط في الملس أيضاً ، وتظهر البقعة الحمراء عند حافة الطبق لـتجعل هناك توازن في المساحات الفاتحة والقاتمة مع وجود تجميع منتفخ له حس مختلف ما بين المساحة المتجمعة والمساحة التي بها بثور ونقوب مما أدي إلي وجود ترابط جيد بين الملمس .

## تطبیق (3)

يظهر التجميع والبثور على مساحات فاتحة وقائمة متجاورة مع وجود مساحات تتداخل فيها الألوان والملامس فيما بينها مع إختلاف حجم المساحات التي تعبر عن الملمس مما ساعد على ظهور الألوان والملامس جيداً بدون أن يطغى أحدهما على الآخر في الرؤية .

#### <u>• نطبيق (4)</u>

يظهر التجميع بأشكال مختلفة خلال مساحة السطح فنجده أحياناً تجميعاً متفرقاً ومتباعداً ، وفي أحيان أخري متلاصقاً ملتحماً مع وجود آثار للخطوط التي تفصل بين أجزاؤه ، ومرات أخرى على هيئة قطع منتفخة وكأنها فقاقيع ستنفجر ، ومرات على هيئة قطع بها فقاقيع قد إنفجرت بالفعل ، مع وجود البثور والثقوب متداخلة ومجاورة لهذا التجميع وكأن هذه الملامس تسقط من بركان يغلى وتتساب إحداها من الأخرى .


#### <u>• تطبيق (5)</u>

يغلب على السطح الألوان القاتمة من الأزرق والأحمر متجاورة مع مساحة فاتحة من اللون الستركوازى ، ويغلب التجميع على المساحة الكلية للطبق ونظراً لأن اللون التركوازي يعتبر مشتق من اللون الأزرق فقد ظهر الملمس على المساحة الكلية للطبق بشكل محايد مع اللون والتأثيرات اللونية للطبق .

#### نطبیق (6)


هـناك وحـدة في ملمس الطلاء وتضاد لونى واضح بين الأزرق القاتم والأبيض الناصع على مساحة الطبق الكلية ونرى كل مساحة مستقلة بذاتها بدون تداخلات لونية فيما عدا بعض الظلل اللونية السزرقاء على المساحة البيضاء مما يزيدها سطوعاً ، وكذلك عند خطوط الإتصال بين الأزرق والأبيض نجد أن القطع الصغيرة التي تعطى ملمس التجميع النهائي في مناطق اتصال اللونين تجمع بين اللون الأبيض واضحاً مع الأزرق ، والأزرق واضحاً مع الأبيض أيضاً على نفس القطعة بشكل جيد من ناحية الرؤية الفنية .


ووجود التجميع على اللون الأبيض مجاوراً للتجميع على اللون الأزرق يظهر جمال الملمس على اللون الفاتح وعلى اللون القاتم أيضاً ، وإختلاف الإحساس الناتج عن كل منهما على حده ، مع تباين الرؤية للأجزاء الصغيرة والكبيرة للطلاء والتي تكون الملمس النهائي للقطعة من اللونيان الرؤية للأجزاء الصغيرة والكبيرة للطلاء والتي تكون الملمس وجود قوى وكأنه يفرض نفسه على المنتقى .







تطبيق (1)













تطبيق (3)














تطبيق (6)

## <u>• تطبيق (7)</u>

يظهر التجميع بشكل متمركز في منتصف الطبق ومنتشراً بشكل دائري خلال المسلحة الكلية له من خلال الطلاء الأبيض ، ويختلط به الطلاء العسلي الفاتح على جميع حواف الطبق ممتلئاً بالمنقوب الإبريه والحفر ، مع وجود مساحات يمتزج فيها هذا بذاك خنرى مساحة بيضاء بها تجميع ولكنه منتفخ قليلاً عن المساحة المستوية في منتصف الطبق مع إمتلاء الخطوط الفاصلة بين قطع الطلاء المتجمع بالطلاء العسلي .

ويرجع الإنتفاخ في بعض مساحات التجميع لوجود طبقة من الطلاء العسلي ( الملون بثاني أكسيد المنجنيز ) تحت طبقة الطلاء البيضاء المتجمعة .

## <u>• تطبيق (8)</u>

تــتدخل الألــوان والملامــس على المساحة الكلية للطبق فنجد الألوان قد أوجدت خطأ خارجياً خاصاً بها بداخل الخط الخارجي الطبيعي للطبق، وشكل اللون الأزرق و الأبيض والتركوازي تداخــلات لونــية جيدة ومتناسقة نتحد في ملمسها وتحتوي بداخلها على البثور التي زادت في منتصف الطبق لتشكل حفراً أعمق.

## <u>• تطبيق (9)</u>

الملمس الغالب في معظم الطبق هو ملمس البثور والثقوب ويأتي التجميع كلمسة زخرفية نهائية عند حافة الطبق .

وكما جاءت الألوان الأساسية متمثلة في الأحمر والأزرق تجاورها الألوان الفرعية المنبئقة منها متمثلة في الجنزاري والعسلي الغامق ، جاءت الملامس أيضاً تعبر عن هذا الطابع فنجد التجميع يظهر في نهاية الطبق وكأنه منبثق من البثور أو العكس .

ونظراً لوجسود كلاً من التجميع والبثور مع كل الألوان الموجودة تقريباً فقد ساعد ذلك على طهور جمال الملامس متجاورة على نفس اللون كما ساعد على إيجاد ترابط من خلال الملمس بين المساحات كما يوجد ترابط لونى فيما بينها .

## <u>• تطبیق (10)</u>

تظهر الأوان بدرجات فاتحة والملمس ذو سمك خفيف على السطح.

## تطبیق (11)


التجميع في هذا الطبق يظهر برؤى مختلفة ، فنجد مساحة صغيرة في المنتصف باللون الأبيض ظهر بها التجميع مستوياً على السطح ، بينما نجده في مساحة أخرى قد إصطبغ بلون زيتوني فاتح بسبب وجود طبقة الطلاء الأخضر تحت الطلاء الأبيض نتج عنها تغير في اللون وتغير في اللون الملمس أيضاً ، فنجد أن أجزاء التجميع في الطلاء الأبيض قد أصبحت متصلة ببعضها البعض عن طريق المصهور الزجاجي الأخضر كما أنها أصبحت اكثر التصاقاً ، وفي جزئية أخرى نرى طبقة خفيفة من الطلاء الأخضر قد غطت تجميعات الطلاء الأبيض وإنصهرت عليها مما أكسبها لوناً اخضراً وكأن الأكسيد قد تم إضافته إلى الطلاء الأبيض قبل التطبيق ( من حيث تجانس اللون ) كما أن الأجزاء المكونة للملمس قد أصبحت اكثر استدارة عيند حوافها وذات سطح متموج ونجدها على هيئة قطع مستقلة وكأنها قد إنفصلت من تلك المساحة التي يوجد بها التجميع على هيئة قطع ملتصقة من الطلاء .


وفى المناطق الخضراء نجد البثور موجودة بدرجات متفاوتة مع وجود تجميعات داخلية في المساحات الملونة نتيجة لوجود طبقة من الطلاء الأبيض الذي يتجمع على السطح غطتها طبقة أخرى من الطلاء الأخضر مما أدى إلى زيادة السمك مع وجود التجميع والبثور معاً.

## نطبیق (12)


توجد ملامس متنوعة ومختلفة على الطبق كما توجد ألوان مختلفة أيضاً عليه ، فنجد اللون الأبيض والتركوازي متجاوران في ملمس واحد وهو التجميع ويجاورهما اللون الأزرق أيضاً في نفس الملمس ، اللون التركوازي والأزرق يختلط بهما اللون الأبيض مما يعطي تجزيعات خفيفة .

يشغل اللون العسلي الفاتح مساحة كبيرة من الطبق وهو ذو ملمس به حفر وتقوب إبرية ونجده وكأنسه يحتضن البقعة الخضراء المجاورة له ويمتزج اللونان في منطقة إتصالهما كما يمتزج الملمس فيها أيضاً حيث أن اللون الأخضر به بثور خفيفة واللون العسلي به تقوب وحفر وعسند حواف الطبق نجد أن اللون العسلي ذو التقوب يظهر محمولاً على تجميعات من اللون الزيتونسي في جهة أخرى مما يؤدى إلى وجود علاقات ملامسية منسجمة .






تطبيق (7)















تطبيق (10)





تطبيق (12)

## • تطبيق (13)

تظهر الألوان كمساحات منفصلة تقريباً على الخلفية، وتتميز المساحة ذات اللون الأحمر المساحة مع اللون الأبيض التعطي درجات الونية متعددة مع وجود التجميع في هذه المساحة على هيئة نقطة مركزية ينتشر منها التجميع خارجاً إلى حواف الطبق.

### • تطبيق (14)

تخيتك رؤية هذا التطبيق عن باقي التطبيقات نظراً لإختلاف طريقة تطبيق الطلاء ويعتبر التأثير اللوني أوضح من الملمس في هذا التطبيق فيما عدا بعض الإنتفاخات في الطلاء أكسبته ملمساً متميزاً

#### نطبیق (15)

يظهر الطلاء الأحمر ذو البثور على مساحة كبيرة من الطبق بينما يظهر الطلاء الأبيض المستجمع على هيئة لمسات صغيرة على أطرافه ، وعلى حوالي ثلث الطبق يظهر التجميع مغطى بالبثور الحمراء وقد نتج هذا التأثير عن إمتصاص الجسم لطبقة من الطلاء الأبيض أثناء التطبيق تم تغطيتها بطبقة خفيفة من الطلاء الأحمر مما جعل التأثير المتجمع يظهر كخلفية للبثور. وتتحقق القيمة على السطح الخزفي السابق من خلال إختلاف الدرجات اللونية وتداخلها مع بعضها في إطار فني راق .

#### تطبیق (16)

الملمس الكلي للطلاء هذو تجميع متجانس من اللون الأبيض والتركواز ويشغل اللون السركوازي مساحات متفرقة وكبيرة بينما يظهر اللون الأبيض كمساحة واحدة تملأ الفراغات بين الأجزاء الملونة مع وجود سحابات تركوازية على المساحة البيضاء تعمل على ترابط المساحة الكلية للون.

وعلى القطع الصغيرة المكونة للملمس نجد أن بعضها يحمل اللونين معاً فنجد قطعة واحدة بيضاء اللون وبها شريط تركوازي أو على حافتها لمعنة خفيفة تركوازية اللون كما لو أن ذلك تم باستخدام فرشاه دقيقة للحصول على هذا التأثير ، كما نجد العكس أي قطعة تركوازية اللون عليها لمسات خفيفة من اللون الأبيض ، مما أدي إلى وجود درجات لونية مختلفة تثرى الرؤية العامة للطبق .

#### نطبیق (17)


تمتزج الألوان وتتداخل الملامس بشكل شيق ويظهر التجميع الواسع والضيق خلال الطبق مما يضعني للنطبيق تذوقاً مختلفاً والمساحة التي يظهر بها اللون الأحمر ممتزجاً باللون الأبيض عند حافة الطبق قد شكلت خطاً خارجياً متميزاً من ناحية التأثير اللوني .


#### نطبیق (18)

يظهر التجميع مع الدرجات اللونية المختلفة شيقاً وجميلاً ، فنجد أن الأجزاء الصغيرة المكونة لملمس الطلاء كل منها منفرداً في الدرجات اللونية الخاصة به مع وجود ترابط لونى بين المجموع الكلي لهذه الأجزاء والذي يعطي ملمساً نهائياً له نفس الخطوط المنحنية الموجود في المساحات اللونية والتي تؤكد الخط الأساسي للشكل (الطبق) الذي يعتبر خلفية لتلك اللوحة الفنية اللونية الملمسية .


#### <u>تطبيق (19)</u>


يــتارجح المامس العام للطبق بين التجميع الواضح تارة وبين البثور والثقوب تارة أخرى ، كما انه يتارجح بين الألوان الواضحة القوية تارة وبين الألوان المركبة المتوسطة تارة أخرى. ونجد على أحد أطراف الطبق مساحة لونية زرقاء ذات تأثير متجمع يقابلها في الناحية الأخرى مـن الطــبق مساحة لونية حمراء ذات بثور وفي المنتصف بينهما درجات من اللون والملمس تعبر عن هذا وذاك .






تطبيق (13)






تطبيق (14)






تطبيق (15)







تطبيق (16)






تطبيق (17)





تطبيق (18)





تطبيق (19)

#### نتائج البحث

تنوعـت النـتائج التي توصل إليها البحث تبعاً لمراحل الدراسة والتطبيق التجريبي لها ، ولهذا يمكن تقسيم النتائج إلى ثلاثة أقسام كما يلي :-

#### [1] - نتائج تغيير مصلار الخامات.

\_ الفلد سبار الصوديومى: يعمل على إعتام الطلاء ويكسبه اللون الأبيض كما أنه يساعد على على ظهر تجمديع واضح في معظم العينات التي يدخل في تركيبها كمصدر الأكسيد الصوديوم.

\_ الفلد سبار البوتاسيومى: عند إستخدامه فى الطلاء كمصدر لأكسيد البوتاسيوم فإنه يساعد على ظهور التصدع عندما تزيد نسبتة فى التركيبة.

\_ الكاولين : من الخامات التي إذا زادت نسبتها في الطلاءات ساعد ذلك على ظهور التجميع .

\_ بالرغم من أن الطلاء الخالي من الكاولين يكون له قوام سائل جداً ، إلا أن عملية الطحن السزائد أو وجود أكسيد مثل أكسيد الصوديوم بنسبة كبيرة في خلطة هذا الطلاء يؤدي إلى حدوث التجميع .

\_ كربونات البوتاسيوم: في درجات الحرارة العالية 1230° م، 1200°م وفي درجات الحراره العالية اللون الأبيض وتساعد على الإنصهار الحراره 1140°م تؤدى إلى إعتمام الطلاء وإكسابه اللون الأبيض وتساعد على الإنصهار ولها تأثير جيد على ظهور تأثير التجميع، أما في درجة الحرارة 1100°م فإنها تزيد من حرارية الطلاء وبالتالي لا ينضج عند درجة حرارتة العادية، وتزيد مقاومة السطح لظهور أي تأثيرات.

\_ كربونات المغنسيوم: أفضل تاثيراتها في درجة الحرارة المتوسطة 1140°م، ففي هذه المجموعــه نجد أن لها تاثير جيد في اللمعان والعتامه والتصدع والتجميع، أما في درجات الحرارة 1230°م، 1200°م، 1100°م فإنها تؤدي إلى إعتام الطلاء ولها تأثير طفيف على ظهور التصدع والتجميع.

\_ البوراكس: يساعد على إنصبهار الطلاء ويزيد لمعانه ويساعد في الحصول على تأثيرات شيقة من التجميع والتصدع على أرضية شديدة اللمعان.

#### [2] - نتائج الإعداد والتحضير وطريقة التطبيق.

حمية الماء المضاف إلى الطلاء أثناء الخلط، وتوقيت إضافة هذا الماء، وكيفية إضافته
 دفعة واحدة أو على دفعات، كل ذلك يؤثر في مظهر الطلاء النهائي في حالة التجميع.

- درجة جفاف الجسم عند تطبيق الطلاء تؤثر في النتيجة النهائية للطلاء المتجمع ، فإذا تم التطبيق في مرحلة الجفاف التام فإن ذلك يزيد أثر قوة إمتصاص الجسم لطبقة الطلاء أثناء الجفاف مما يؤدي إلى تشققها ، أما إذا تم التطبيق والجسم رطب فإن طبقة الطلاء تكون تحت قوى الإنضغاط أثناء الجفاف مما يؤدي إلى تقشيرها من على الجسم .

\_ يظهر التجميع دائماً في الطلاءات عند زيادة الطحن بحيث يمر معلق الطلاء من منخل 10000 فستحة فسي البوصة الطولية بدون أي راسب . أما عندما يزيد سمك طبقة الطلاء أثناء التطبيق فإن ذلك لايؤدي إلى حدوث التجميع في كل الحالات .

## [3] - نتائج تغير الإضافات الخاصة باللون في درجة حرارة 1230°م.

- الأكاسيد المعدنية والصبغات الخزفية الملونة لم تؤثر على ملمس الطلاء في كل الأحوال ، فعند إستخدام أكسيد الكوبالت بنسبة 1% والصبغة الملونة ذات اللون التركوازي بنسبة 8% لسم يتغير مظهر التجميع الناتج عن مظهره في الطلاء الخالي من الملونات إلا في زيادة اللمعان.

- أما عند إستخدام كلاً من أكسيد النحاس ، الحديد ، المنجنيز بنسبة 3% فقد تغير ملمس الطلاء الذي كان يتجمع ، وأصبح طلاء به بثور وغليان وثقوب وحفر نتيجة لزيادة إنصهار وغليان الطلاء وإقترابه من الحالة المتبخرة .

عند تطبيق الطلاء غير الملون ، أو الطلاء الذي أضيفت إليه مواد التلوين والذي سيتجمع
 بعد الحريق ، يتشقق الطلاء الخام بنفس الخطوط التي ستظهر بعد الحريق تقريباً .

\_ الطلاء الملون الذي تظهر به الحفر والنقوب بعد الحريق ينشقق أيضاً أثناء النطبيق ، مما يعني أن هـ ذا الطـ لاء يكون متجمعاً في المراحل الأولى من الحريق ومع إرتفاع درجة الحـ رارة يـ بدأ هذا التجميع في الإنصبهار والتلاثمي بسبب الفعل الصبهار للأكاسيد المعدنية المستخدمة في التلوين .

\_ عـند إسـتخدام أكاسيد النحاس والحديد في تلوين الطلاء الذي كان يتجمع بدون إستخدام الملونات يصبح مظهره بعد الحريق غني بالبثور والغليان ، ويكون هناك أثر خفيف ملحوظ لوجود مساحات مرتفعة وأخرى منخفضة تعبر عن الملس الأصلى للطلاء وهو التجميع .

\_ أما عند إستخدام ثاني أكسيد المنجنيز بنفس نسبة كلاً من أكسيد النحاس والحديد في تلوين نفس الطلاء يكون ملمس الطلاء النهائي ملئ بالثقوب الإبرية والحفر وهي مرحلة متطورة مسن البشور والغليان ، ويزيد حجم الثقوب والحفر كما يتلاشى أي أثر لوجود التجميع في الطلاء بالرغم من ظهور التشققات في الطلاء الجاف والتي تعتبر مؤشر لظهور التجميع في الطلاء النهائي .

#### مراجع البحث

- 1 ـــ أيمن على جودة (دكتور) "نظم إنتاج أواتي طهو خزفية من خامات مطية" رسالة دكتوراة ، جامعة حلوان ، كلية الفنون التطبيقية ، القاهرة ، 2000 .
- 2 ــ برنارد ماير "الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها" ، ترجمة سعد المنصوري (دكتور)، ومسعد القاضي (دكتور) ، مكتبة النهضة ، القاهرة ، 1958 .
- 3 \_ جمال الدين أحمد عبد الله عبود (دكتور) "تأثير حجم حبيبات المواد الخام المصرية على خواص الطلاءات الزجاجية وإمكانية تطبيقها على البلاطات الخزفية المنتجة كمياً رسالة دكتوراة ، جامعة حلوان ، كلية الفنون التطبيقية ، القاهرة ، 1980.
- 4 \_\_ سهير صلاح الدين الشامي (دكتور) "أساليب تصميمية للطلاءات الزجاجية البالورية وإمكانية تطبيقها على المنتجات الخزفية "رسالة دكتوراة ، جامعة حلوان ، كلية الفنون التطبيقية ، القاهرة ، 1993 .
- و سيفوت التهامي محمود على (دكتور) "إستخدام طينات مصرية مناسبة لإنتاج طيدات زجاجية " رسالة دكتوراة ، جامعة حلوان ، كلية الفنون التطبيقية ، القاهرة ، عليه على المعامد على المعامد ا
- 7 \_ في .هـ . نورتن "الخزفيات للفنان الخزاف" ترجمة أ / سعيد حامد الصدر ، وأ / عبد العزيز بحيري ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ،القاهرة ، نيويورك، 1987.
- 8 \_\_ هنري هودجز "الخزفيات" ترجمة محمد يوسف بكر (دكتور) ، سلسلة الثقافة العلمية الميسرة "هامان" تصدر عن معهد الإنماء العربي ، بيروت ، لبنان ، 1981 .
- 9 \_\_ وجــيه السيد قابيل (دكتور) "تكنولوجيا الطلاءات الزجاجية"، كلية الفنون النطبيقية، 1972.

- 10 Behrens, Richard, "Glaze Projects" Ceramic Mounthly hand book, Nohthwest Boulevard, Columbus, 1992.
- 11 Birks, Tony, "Pottery", Pan books Ltd., London, Sydny, 1979.
- 12 Cooper, Emmanuel & Royle, Derk "Glazes for the Studio Potter", printed in great Britain the Ancor Brendon Ltd, Tiptree, Essex, BT Batsford limited London, 1978.
- 13 Crebanier, Joseph "Chinese StoneWare Glazes", Pitman Publishing, London, 1975.
- 14 Clark, Kenneth "Practical Pottery and Ceramics", studio vista publishers, 1972.
- 15 Fraser, Harry, "Ceramic Faults and Their Remedies", A and C Black, London, 1994.
- 16 Fournier, Robert, "Illustrated Dictionany of Practical Pottery" A and C Black limited, London, 1992.
- 17 Fraser, Harry, "Glazes for The Craft Potter", Adam, Charles Black, London, 1979.
- 18 Gartside, Brian, "Thick and Easy", Ceramic Review magazine, no 157, London, 1996.
- 19 Hammer ,Frank and Janet ,"The Potter's Dictionary Of Materials and Techniques", Pitman Publishing, London, repinted, 1991
- 20 Hopper, Robin, "The Ceramic Spectrum", Chilton Book Company, Radnor, Pennsylvania, 1984.
- 21 Hobson, R.L., "Chinese Pottery and Porcelain" Dover publications, INC New York 1976.
- 22 Negrosh, Leonel, "Clay Work. Form and Idea in Ceramic Design", Hendrick long Publishing Company, 1975.

- 23 Nelson, Glenn C, "Ceramics", Holt, Renihart and Winston, Inc, U.S.A, 1960.
- 24 Norton, F. H, "Cramics for The Artist potter" Addison Wesly publishing company, U.S.A. Second edition, 1956.
- 25 Peterson, Susan, "The Craft and the Art of Clay "Lourence king publishing, London, 1992.
- 26 Rhodes, Daniel, "Clay and Glazes For The Potter" Chilton Book Company, Pennsylvania, Revised edition, 1973.
- 27 Stefanov, Batschwarov, "Ceramic Glazes", Bauverlag Gm bH. Wiesbaden und Berlin, 1988.
- 28 White, David, "Crackle Crazy", Ceramic Review magazine, no 169, London, 1998.

#### ملخص البحث

يتناول البحث كيفية الحصول على ملامس سطحية للطلاءات الزجاجية من خلال التحكم في بعض عيوب الطلاءات الزجاجية في مدى حراري من 1100 م حتى 1230 م.

\_ فى المقدمة التاريخية نستعرض بعض الأنواع المبكرة من الطلاءات بداية من العجينة المصرية ومروراً بالطلاءات القلوية كالاتي :-

- ، الطلاءات الرصاصية.
  - ، طلاءات الرماد.
  - ، الطلاءات الطينية.
- ، الطلاءات الفلدسباريه.
  - ، طلاءات البخار.

الباب الأول: يقدم تصنيف للطلاءات الزجاجية من خلال بعض خواص الطلاء مع توضيح القيمة الجمالية للطلاءات الزجاجية .

الفصل الأول: - تصنيف الطلاءات الزجاجية تبعاً لعدة خواص للطلاء: -

أولاً: التصنيف تبعاً لدرجة الشفافية.

ثانياً: التصنيف تبعاً لدرجة اللمعان.

ثالثاً: التصنيف تبعاً للون.

رابعاً:. التصنيف تبعاً لملمس السطح .

الفصل الثاني: - يتناول مواد الفن و لقيمة الجمالية للطلاءات الزجاجية من خلال: -

أولاً: الخط.

ثانياً: اللون

ثالثاً: الملمس.

الباب الثاني: - يتناول كيفية حدوث بعض عيوب الطلاءات الزجاجية كما يتناول الأسباب الثاني: - العامة التي تؤدى إلى حدوثها.

الفصل الأول: يستعرض بعض عيوب الطلاءات الزجاجية من خلال تعريفها، وأنواع الفصل الأول: الطلاءات أو الأجسام التي تساعد على ظهورها، والأسباب والعوامل التي تؤدى إلى حدوثها ويقدم العيوب الآتية:-

 1- التجميع
 6- التقشير

 2- التصدع
 7- التشظي

 3- النشقق
 8- الإنتفاخ

 4- البثور والغليان
 9- التخريز

 5- الثقوب الأبرية والحفر
 5- الثقوب الأبرية والحفر

الفصل الثانى: يتناول الأسباب العامة التى تؤدى إلى ظهور عيوب فى الطلاءات الزجاجية والتى تنشأ بسبب:

- تركيب الطلاء.
- الطحن غير الصحيح للطلاء.
  - الترسيب في معلق الطلاء.
    - تطبيق الطلاء.

الباب الثالث: - يتناول المواد الخام والأكاسيد المعدنية التي تدخل في تركيب الطلاءات الزجاجية محل الدراسة وأثرها في المحصول على ملامس للطلاءات الزجاجية.

الباب الرابع: يتناول الجانب العملى للبحث من خلال:

أولاً: حساب المعادلات الأولية للبحث من خلال جداول توضيح المعادلة الأولية الأساسية لكل مجموعة والإحلالات النسع التي تمت عليها مع رقم التجربة التي تعبر عن كل إحلال .

ثانياً: التطبيقات وجداول تعبر عن كل إحلال في كل مجموعات البحث مع توضيح مواصفات التشغيل لبعض العينات الناجحة.

ثالثاً: توصيف لبعض النتائج الفنية للبحث.

- Blistering &Boiling
- Pinholing & Pitting
- Peeling
- Shivering
- Bloating
- Bittiness
- Third part; demonstrates the main factors that cause defects in glazes.
- Third chapter. A review of the raw materials and oxides incorporated in glaze temprature on displayed in this chapter.
- Fourth chapter: Reports the scientific aspect of the work'.
  - Comprising based on the basic formulae of glaze composition, calculation of the selects glazes were carried out. Nine modifications were also carried out and were experiments on the selected body.

The most successful selectes were chosen and diplayed.

#### Summary

This work deals with how to obtain surface texture from ceramic glazes through controlling of defects within temperature of between 1100° C to 1230° C

- The introduction deals with the historical part of the review ,thus it includes the earliest types of glazes;
- Egyptian paste to alkaline glazes
- Lead glazes
- Ash glazes
- slip glazes
- Feldspathic glazes
- Vapor glazes
- The first chapter, provides a classification of glaze textures, illustrating the aesthetic value developed from them, including:
  - \* classification according to transparency.
  - \* classification according to brightness.
  - \* classification according to color.
  - \* classification according to smoothness.
  - It also deals with the aesthetic value displayed by the texture; composition, line and colour.
- Second chapter: demonstrates the causes of glaze defects, showing of glaze type as well as factors that cause the appearance of these defects.

### Types of glaze defects:

- Crawling
- Crazing
- Crackling

Helwan University
Faculty of Applied Arts
Ceramic Department

# Controlling of Glaze's treatment to produce Textures on Art Ware products

Thesis
Submitted for Ph.M.degree in Applied Arts
(Ceramic)

Submitted By
Lobna Mohamed Ahmed Elshoura

Supervisors

Prof.Dr
Omar Mhamed Abd Elaziz
Professor of the Ceramics Department

Assistant Prof.Dr
Sohir Salah Elshamy
Professor of the Ceramics Department

